FMV

パソコンの準備の後は

FMV活用ガイド

- 準備が完了した ことを確認しよう
- **2** 基本的な使い方 を覚えよう
- 3 セキュリティ対策
- **4** マイリカバリ を使おう
- **5** バックアップで 大切なデータを守る
- **6** FMVの **おすすめ活用法**
- 7 パソコンの**画面で見る** マニュアルを活用する
- 8 トラブルかなと 思ったら(Q&A)
- **空購入時の状態** に戻す (リカバリ)
- **10 廃棄・リサイクル** について



知りたいことを調べるには

さあ、 はじめましょう

パソコンの準備

使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。



パソコンの準備 の後は

FMV活用ガイド

基本や活用、セキュリティからトラブル解決までこれ一冊。



テレビチューナー 内蔵の機種なら

FMVで見る・録る・残すガイド

テレビや音楽を、見たり聴いたり録ったりして楽しむには、 これ! [注1]

注1:テレビチューナー内蔵機種のみ添付 (ただし、Microsoft®Windows®XP Media Center Edition2005搭載機種には非添付)



サポートに ついては…

サポート&サービスのご案内

どうしても問い合わせないとわからない…。 そんなときはこれ!



ちょっと確認!

基本操作クイックシート

手元にあると便利、文字入力の早見表! [注2] (二つ折りになっています)

注2:FMV-BIBLO LOOXシリーズには添付されておりません



マニュアルは「本」 だけではありません!



パソコン画面にも マニュアルがあります

起動方法

「スタート」ボタン

すべてのプログラム

富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)

パソコンが初めての方でも安心! パソコン入門

パソコンの基本操作や 文字入力を楽しく学習 したいならこれ!







FMVの使い方を知るには **画面で見るマニュアル**

ソフトウェア、ハードウェア、インターネットなどの説明からトラブルシューティングまで、幅広い情報を集結!







※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める 「画面で見るマニュアル標準マーク」です。

この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

目次

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→ 「**※**富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の「画面で見るマニュアル」

	このマニュアルの表記について	ь
	カスタムメイドモデルについて	8
	サービスアシスタントの動作条件	8
第1章	準備が完了したことを確認しよう	
	1「必ず実行してください」を実行したことを確認する	10
	2 インターネットの設定はお済みですか?	12
	インターネットを始めるには	12
	3「マイリカバリ」をお使いになりましたか?	13
	「マイリカバリ」を使うと安心です	13
	4 ユーザー登録はお済みですか?	14
	ユーザー登録をするとご利用になれるサービス	14
第2章	基本的な使い方を覚えよう	
	1 画面(デスクトップ)を確認する	16
	画面上のボタンについて	17
	2 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える	19
	「パソコン入門」を始める	19
	「パソコン入門」を終了する	21
	3 ソフトウェアを使う	22
	「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す	22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ソフトウェアを使う	24
	4 ホームページの見かたを覚える	29
	インターネットに接続する	29
	絵や文字をクリックして行き来する	30
	ボタンを使って行き来する	31
	アドレスを指定してホームページを見る	32
	「お気に入り」に登録する	32
	検索サービスを使う	33
	「Internet Explorer」の使い方 早見表	33
	5 Eメールの基本操作を覚える	35
	E メールを使い始める前に	35
	「Outlook 2003」を使う	36
	「Outlook Express」を使う	38
	覚えておきたいメールのお約束	42
	6 FMV を最新の状態にする	43
	アップデートナビ	43
	, , , , , =	. •
第3章	セキュリティ対策をする	
	1 「セキュリティ入門」でセキュリティの基礎知識を学ぶ	48
	「ヒヤユソノイハ 」」 「ヒヤユソノイ V	
	「セキュリティ入門」を始める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	2 セキュリティ対策	49
	基本的なセキュリティ対策	49
	Windows Update	50
	セキュリティ対策ソフト(Norton Internet Security)	54
	3 このパソコンのセキュリティ設定	57
	ご購入時のセキュリティ設定	57
	4 ホームページで最新のセキュリティ情報を確認する	60

第4章	Γ₹	?イリカバリ」を使おう	
		「マイリカバリ」とは 「マイリカバリ」でできること 「マイリカバリ」を使う ディスクイメージを作成する ディスクイメージを復元する ディスクイメージを DVD にコピーする ディスクイメージを他のドライブにコピーする ディスクイメージを削除する	62 63 65 65 68 71 74
第5章	バ	ックアップで大切なデータを守る	
	2	大切なデータはバックアップしましょう 定期的にバックアップしておきたいデータ パソコンをご購入時の状態に戻すときは バックアップ方法 まとめて簡単にバックアップする 「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に 「FM かんたんバックアップ」でバックアップする 「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する ファイルを選んでバックアップする バックアップするファイルを選んでコピーする ファイルが保存されている場所について コピーしてバックアップしたファイルを復元する ソフトウェアのバックアップ機能を使う ソフトウェアのバックアップ機能の紹介	78 78 79 80 81 81 83 86 89 90 91 91
第6章	F۱	MV のおすすめ活用法	
	1	FMV 活用提案 多彩なソフトウェアで楽しもう デジタルカメラの写真を取り込もう 写真入りはがきを作ろう オリジナルの音楽 CD を作ろう 手軽に映像や音楽を楽しもう テレビを見る・録る・残す 【TV チューナー、およびスーパーマルチドライブ搭載の機種のみ】	94 94 94 95 95 96
		テレビにパソコンを接続しよう	97
		アナログビデオを DVD に保存しよう 【TV チューナー、およびスーパーマルチドライブ搭載の機種のみ】	97
	2	「MyMedia」で映像や音楽を楽しもう 「MyMedia」なら簡単です 操作は見たいコンテンツを選ぶだけ ネットワークでさらに楽しみが広がります	98 98 98 99
	3	3 種類のメニュー画面から好きなイメージを選べます 「MyMedia」の使い方についてはこちらをご覧ください 「 @メニュー」で FMV がさらに便利に ソフトウェアは「@メニュー」でスタート 「かんたんガイド」がイラストと音声でご案内 「@メニュー」の使い方についてはこちらをご覧ください	99 100 101 101 102 102

第7章	パソコンの画面で見るマニュアルを活用する	
幣の辛	1 パソコンの画面で見るマニュアルとは 2 「サービスアシスタント」で調べる 「サービスアシスタント」とは? 「サービスアシスタント」の起動方法 「画面で見るマニュアル」の使い方 「画面で見るマニュアル」で調べる 3 PDF 形式のマニュアルの見かた PDF 形式のマニュアルの見かた 4 ホームページで調べる マイページを表示する FMV 活用情報ページを活用する 5 ヘルプで調べる ソフトウェアの使い方を知りたいとき Windows に関することを調べたいとき	104 105 105 107 110 114 116 116 117 118 118
弗 Ö 早	トラブルかなと思ったら(Q&A)	
	1 パソコンにトラブルが起こったときは2 パソコンがおかしいときの Q&A 集「画面で見るマニュアル」もご覧ください。	120 123
	Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [DESKPOWER] Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [BIBLO] Q 無線 LAN がつながらない/つながらなくなった Q すでにある無線 LAN のネットワークに、このパソコンを接続できない Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す Q 音が出ない Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他) Q 画面が乱れる(画像が揺れる、色がずれる、画像がちらつく、画像がぼやけるなど) Q 操作中に画面が動かなくなった Q どうしても電源が切れない Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない Q キーボードの操作中に、マウスポインタが勝手に移動したり、クリックしたりする [BIBLO] Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった	123 126 129 131 131 132 133 135 138 140 141 143
	Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなった [DESKPOWER (CE シリーズを除く)]	145 146 146 147 147 149
	Q「インスタント MyMedia」が起動しない、正しく動作しない [インスタント MyMedia 搭載機種]	150 152
	「画面で見るマニュアル」もご覧ください。 Q「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」と表示された....... Q「このハードウェア [ハードウェア名など] を使用するためにインストール	152
	しようとしているソフトウェアは・・・」と表示された	153 153 154 154 155

		Q「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示された Q「Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示された	155 156
		のウィンドウが表示された	157 158
	4	お問い合わせの前に ソフトウェアに関するお問い合わせ	159 159
	5	富士通製品に関するお問い合わせ	159 161
		ドライバを更新するセーフモードで起動する	161 162
		Windows が起動できないときにデータをバックアップする (かんたんバックアップレスキュー)	164
₩ . ÷	. 40 4	BIOS をご購入時の状態に戻す	166
第9草		ソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)	470
	1	リカバリをする前にもう一度確認	170 170
		リカバリの種類 ご購入時の状態に戻すリカバリの考え方	171 172
	2	リカバリの準備	175 175
		リカバリをする前に気をつけておくこと	176
		作業中に起こる可能性のあるトラブル	177 177
	3	リカバリを実行する リカバリの流れ	179 179
		「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する	179
		Windows の設定をする	184
		搭載ソフトウェアをインストールする① 搭載ソフトウェアをインストールする②	187 190
		倍戦 ブブトウェア をインストール 9 る②	190
		「Virtual CD」をご購入時と同じ設定にする	
		(BIBLO MG シリーズ、LOOX T シリーズ)	195
	4	以前の環境に近づける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
		周辺機器を接続する ユーザーアカウントをリカバリ前の設定に戻す	196 196
		ソフトウェアをインストールする	197
		バックアップしたファイルを復元する	197
		インターネットに再接続するときの注意	198
		「Office 2003」をお使いになるときの注意 その他	199 199
	5	「リカバリ&ユーティリティディスク」を使ってできること	200
	•	「インスタント MyMedia」のリカバリを行う	200
		対象機種:DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズ、CE シリーズの TV チューナー搭載 機種(液晶ディスプレイなしを選択した場合を除く)、BIBLO の TV チューナー搭載機種	
		Windows が起動しないときのバックアップ	200
		ハードディスクの内容の消去	200 201
		次の機種は除く: DESKPOWER TX シリーズ、BIBLO NX95S/D、NB55S/TS、NB55S/T、NX90SN(ハードディスク容量が 240GB、320GB)、NB75SN/T(ハードディスク容量が 260GB)	
		ハードディスクをフォーマットする	203
		対象機種: DESKPOWER TX シリーズ、BIBLO NX95S/D、NB55S/TS、NB55S/T、NX90SN(ハードディスク容量が 240GB、320GB)、NB75SN/T(ハードディスク容量が 260GB)	

6 カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は 「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する 7 補足情報 ソフトウェアを個別にインストールする サービスアシスタントをインストールする 「Office 2003」をインストールする 「プロアトラス SV for FUJITSU」をインストールする パソコンをご購入時と同じ設定にする	204 207 207 210 211 214
第 10 章廃棄・リサイクルについて	
1 ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて 本製品の廃棄について パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 DESKPOWER TX シリーズをお使いの場合 使用済み乾電池の廃棄について 使用済みパッテリの取り扱いについて 【DESKPOWER を除く】	218 219 221 221
索引	223

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

炒重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
*	 サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・DESKPOWER の場合 キーボードのサポートボタンを押す ・BIBLO NX、NB、MG シリーズの場合 Application モードでワンタッチボタンの A を押す ・BIBLO LOOX T シリーズの場合 画面にある マニュアル&サポート をクリック ・全機種共通 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリック
(i)	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

各部名称について

次にあげる一部の各部名称は、機種により異なるため、このマニュアルでは次のように表記しています。

各部名称	このマニュアルでの表記
キーボードのメールボタン ワンタッチボタンの E-mail ボタン ワンタッチボタンの E-mail	メール(E-mail)ボタン
電源ボタン パソコン電源ボタン	電源(パソコン電源)ボタン
電源ランプ パソコン電源ランプ	電源(パソコン電源)ランプ

製品の呼び方について

このマニュアルでは製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-BIBLO	BIBLO
Adobe® Reader TM 7.0.5	Adobe Reader
Medi@Show SE	Medi@Show
MediaStage Standard Edition	MediaStage SE
Microsoft® Internet Explorer 6.0	Internet Explorer
Microsoft® Office 2003 Service Pack 2	Office 2003 SP2 または Office 2003 の SP2
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003
Microsoft® Office Home Style ⁺	Home Style ⁺
Microsoft® Office Home Style ⁺ Service Pack 2	Home Style ⁺ SP2 または Home Style ⁺ の SP2
Microsoft® Office Outlook® 2003	Outlook 2003
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Office Personal 2003 または Office 2003
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Office Professional Enterprise 2003
	または Office 2003
Microsoft® Office Word 2003	Word 2003
Microsoft [®] Outlook [®] Express	Outlook Express
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows または Windows XP または Windows XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows または Windows XP または Windows XP Professional
Microsoft® Word2003&Excel2003の虎の巻	Word2003&Excel2003 の虎の巻
Norton Internet Security TM 2006	Norton Internet Security
i- フィルター 4	i- フィルター
OASYS Viewer V8.0	OASYS ビューア
Roxio DigitalMedia SE	Roxio DigitalMedia
辞書 & 検索ソフトシリーズ 広辞苑第五版	広辞苑第五版
辞書&検索ソフトシリーズ 現代用語の基礎知識2006年版	現代用語の基礎知識
富士通サービスアシスタント V3.5	サービスアシスタント
筆ぐるめ Ver.13	筆ぐるめ
スーパーマルチドライブ、	CD/DVD ドライブ
CD- RW/DVD- ROM ドライブ	CD/DVD F 74 7
リカバリ&ユーティリティディスク/	リカバリ&ユーティリティディスク
アプリケーションディスク1	またはアプリケーションディスク1
	またはアプリケーションディスク
アプリケーションディスク 1、	アプリケーションディスク
アプリケーションディスク 2	

インターネット上の情報について

インターネット上に掲載されている情報(画像、映像、音楽、文書などのデータ)のほとんどは、著作権法により保護されています。

個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個人のホームページなどに掲載することはできません。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MacromediaおよびFlash、Shockwaveは、Macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 @niftyは、ニフティ株式会社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006 画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

カスタムメイドモデルについて

このマニュアルの本文中に「富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで、ご購入時にスタンダードセットを選択した場合」または「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方」という表記があります。

これはインターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」をご購入の際に、「ソフトウェア」の項目で「スタンダードセット (Office なし)」を選択した方が対象になります。

サービスアシスタントの動作条件

動作環境	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional
	Microsoft® Internet Explorer 6.0
	Macromedia Shockwave® Player 10.0
	Macromedia Flash [™] Player 8.0
	Adobe [®] Reader [™] 7.0.5
メモリ	256MB以上
発色数	中 (16 ビット) 以上
解像度	800×600 ピクセル以上
	上記の条件を満たさない解像度の場合、「画面で見るマニュアル」の「パソコン入
	門」はお使いになれません。
DPI 設定	通常のサイズ (96DPI)
対象機種	富士通サービスアシスタントが搭載されている FMV シリーズ
その他	・初回起動時のみ、Windows XP のユーザーアカウントが「コンピュータの管理者」
	に設定されている必要があります。
	・ご購入時に搭載している OS でのみ動作保証します。



第1章

準備が完了したことを確認しよう

ここでは、1番目に読む本□『パソコンの準備』で行った設定ができていることを確認します。

1	「必ず実行してください」を実行したことを確認する	10
2	インターネットの設定はお済みですか?	12
3	「マイリカバリ」をお使いになりましたか?	13
4	ユーザー登録はお済みですか?	14

「必ず実行してください」を実行した ことを確認する

1「スタート」ボタン→2 () 必ず実行してください の順にクリックします。

「必ず実行してください」がない場合は、この後の手順は必要ありません。



POINT

<u>画面にある ② (必ず実行してください) をクリックしても実行できます</u>
1. 画面の ② をクリックします。

🤰 「実行する」をクリックします。

手順3の「ハードウェア診断」が始まるまで、しばらくお待ちください。






「ディスプレイ接続チェック」というメッセージが表示されたら

(DESKPOWER CE65SW/D, CE55S7/D, CE70S7, CE70SN, CE55SN のみ)

液晶ディスプレイ専用ケーブルがパソコン本体の USB コネクタに接続されていることを確認し、「OK」をクリックしてください。接続方法については、□『パソコンの準備』→「接続する」→「ディスプレイを接続する」をご覧ください。この後、初期設定が完了するまでは、液晶ディスプレイ専用ケーブルを取り外さないでください。

- **了** 「ハードウェア診断」が始まります。そのままお待ちください。
 - ハードウェア不良の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。
- 4 画面に表示された保証開始日を保証書に書き写し、「閉じる」をクリック します。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります(保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります)。保証書は大切に保管してください。



- 5 「もう一度保証期間の表示画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されたら、 「OK」をクリックします。

初期設定には時間がかかります。初期設定中は、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありませんのでそのままお待ちください。

初期設定が完了すると、「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。

「パソコン準備ばっちりガイド」は、各種設定の操作を画面上で説明してくれます。各種設定をお済ませになっている方は、「あとで実行」をクリックし、「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージで「はい」をクリックします。

各種設定がまだお済みになっていない方は、「パソコン準備ばっちりガイド」を実行して操作を進めるか、□『パソコンの準備』をご覧になり設定をお済ませください。

インターネットの設定はお済みですか?

インターネットを楽しむためにはインターネットの設定が必要です。まだ設定を済 ませていない方は、設定しましょう。

インターネットを始めるには

設定方法についてはこちらをご覧ください

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供され たマニュアルをご覧ください。

『『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備を する」をご覧になり、初めてインターネットに接続するときに必ず行っていただきたいセ キュリティ対策を行ってください。

プロバイダを選ぶには

インターネットを始めるには、プロバイダへの入会が必要です。

このパソコンには、プロバイダに入会するためのソフトウェアや冊子が用意されています。 プロバイダにより、サービス内容や料金はさまざまです。自分がやりたいことやライフスタ イルに合ったものを選びましょう。

プロバイダに入会するためのソフトウェアについては、「「@メニュー」 でやってみたいこと からソフトウェアを探す」($\bullet \triangleright P.22$) の手順 2 で「サインアップ」を選び、概要をご覧く ださい。



@nifty について

@nifty は、富士通が推奨するプロバイダです。 プロバイダがまだ決まっていないという方は、@nifty をお試しになりませんか? FMV ご購入のお客様だけに、お得な特典もご用意いたしております。 料金コースやサービス、サポートについては、🎧 『@nifty 入会マニュアル』をご覧ください。

インターネットの設定が終了したら、「第2章 基本的な使い方を覚えよう」(**▶P.15)を ご覧になり、パソコンの操作、インターネットでホームページを見るときの操作、Eメール の操作の基本を覚えましょう。

3

「マイリカバリ」をお使いになりまし たか?


□『パソコンの準備』の手順の途中で、「マイリカバリ」をお使いになっていない方は、すぐに「マイリカバリ」をお使いになることをお勧めします。

「マイリカバリ」を使うと安心です

「マイリカバリ」は、インターネットやEメールなどの各種設定が終了した後に、自分の好きなタイミングで、ハードディスクのディスクイメージを作成しておくことができるソフトウェアです。「マイリカバリ」を使ってディスクイメージを作成しておけば、パソコンをご購入時の状態に戻す代わりに、あらかじめ自分で保存しておいた時点の状態に戻すことができるので、万一パソコンの調子が悪くなってしまったときでも安心です。

「マイリカバリ」の使い方については、「「マイリカバリ」を使おう」(・・▶ P.61) をご覧ください。

【○月△日に行ったいろいろな設定をした時点の状態に戻すことができます



4:

ユーザー登録はお済みですか?

お客様の情報、およびご購入いただいたFMVの機種情報を登録していただくことでお客様1人1人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。

□『パソコンの準備』の手順の途中でユーザー登録を済まされていない方は、□『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、ユーザー登録をしてください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

ユーザー登録をすると、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。また、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の会員としても登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくためのサービスを提供する会員組織です。 入会金、年会費は無料です (2年目以降も無料)。

■マイページ

お客様がお使いのパソコンに関するサポート情報や使いこなし情報、会員向けの優待販売やキャンペーンなど、FMVをより便利に楽しくするための情報が満載です。また、お客様のスキルや好みに合わせてご利用いただけるさまざまなサービスもご用意しています。 URL:http://azby.fmworld.net/

■技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話やEメールによるサポートをご利用いただけます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙のマニュアル、ホームページで確認しても、問題が解決できない場合、技術相談を受けられます。

■ AzbyClub メール配信サービス

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の「AzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。

■ AzbyClub ポイントサービス

AzbyClub 会員専用のポイントサービスです。マイページの「優待販売」や「富士通ショッピングサイト WEB MART」でご利用いただけます。

■ AzbyClub カード

ユーザー登録番号(AzbyClub 会員番号)が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。 入会費・年会費ともに無料です。



第2章

基本的な使い方を覚えよう

このパソコンでは、基本的な使い方を、パソコンを操作しながら覚えることができる「パソコン入門」を用意しています。 パソコンを使うのが初めての方は、「パソコン入門」で操作を覚え

パソコンを使うのが初めての方は、「パソコン入門」で操作を覚えてから、使い始めましょう。

「パソコン入門」で基本的な使い方を覚えた後は、ソフトウェアの 起動方法、インターネットでホームページを見るときの基本操作、 Eメールの基本操作を覚えましょう。

1	画面 (デスクトップ) を確認する	16
2	「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える	19
3	ソフトウェアを使う	22
4	ホームページの見かたを覚える	29
5	E メールの基本操作を覚える	35
6	FMV を最新の状態にする	43


画面(デスクトップ)を確認する

ここでは、ご購入時の状態の画面を例に名称を紹介します。

次の画像のような、Windows を起動したときに表示される基本となる操作画面全体のことを「デスクトップ」といいます。

FMV ランチャー

「画面上のボタンについて」(・・▶ P.17) をご覧ください。



「スタート」ポタン

クリックするとメニューが表示 されます。

このメニューからソフトウェアを始めたり、パソコンの設定を変更する画面を表示させたりします。

タスクバー

画面下のこの部分全体を「タスクバー」といいます。 フォルダを開いたりソフト ウェアを始めたりすると、 ここにそれぞれの名前のボ タンが表示されます。

このボタンをクリックする と、フォルダやソフトウェ アの切り替えができます。

通知領域

パソコンの音量を調節するアイコンや、常に起動させておくソフトウェア(常駐ソフトウェアといいます)のアイコンが並んでいます。

●・・・「セキュリティ対策ソフト」(・・▶ P.54) をご覧ください。

POINT

ボタンをクリックしたときに、ホームページの上部に警告メッセージが表示されたら

「Internet Explorer」のセキュリティ機能で、ホームページの上部に「情報バー」と呼ばれる細長い警告メッセージが表示されることがあります。

詳しくは、「ホームページに警告メッセージが表示されたら」(**▶P.29) をご覧ください。

画面上のボタンについて

パソコンの初期設定が終了した後に表示される画面上のボタンを「FMV ランチャー」といいます。

「FMV ランチャー」の表示は、追加したり削除したりなどの変更ができます。

FMV ランチャーの表示を変更する

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV ランチャー(画面上のボタン)」→「FMV ランチャー設定」の順にクリックします。

「FMV ランチャー設定」が表示されます。



■自動起動

「FMV ランチャー」のすべてのボタンを常に非表示にするには、☑をクリックして、□にします。次に Windows が起動したときから、画面上にボタンが表示されなくなります。再度「FMV ランチャー」を表示するには、□をクリックして、☑にします。次に Windows が起動したときから、画面上にボタンが表示されます。

■ランチャーボタンの設定

・ボタンの追加/変更/削除

「ボタンを追加する」をクリックすると、お好きなソフトウェアをボタンに登録できます。「ボタンを変更・削除する」をクリックすると、登録してあるボタンを変更・削除できます。

- ・ボタンの設定を購入時の状態に戻す
 - ○をクリックして○にすると、ご購入時のボタン設定に戻ります。
- ・ボタンの名称を目的名称で表示する
 - ☑をクリックして□にすると、ボタンの名称がソフトウェア名称で表示されます。
- □をクリックして☑にすると、ボタンの名称が目的名称で表示されます。

■ 表示設定

☑をクリックして□にすると、ボタンが非表示になります。 非表示にしたボタンを再度表示するには、□をクリックして☑にします。



右クリックでも「FMV ランチャー設定」を表示できます

1. 画面上のボタンを右クリックし、「設定」をクリックします。 「FMV ランチャー設定」が表示されます。

- 2 「終了」をクリックします。 「ボタンの設定を変更します。よろしいですか?」というメッセージが表示されます。
- 「はい」をクリックします。 「FMV ランチャー設定」が終了します。

2 「パソコン入門」でパソコンの基本的 な使い方を覚える

「パソコン入門」では、文字の入力方法や Windows の操作方法など、パソコンを使 ううえで必要なことを楽しく練習しながら覚えることができます。

「パソコン入門」を始める

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「22パソコン入門」の順 にクリックします。







「パソコン入門」が表示されます。

見たい項目をクリックします。

内容は次のようになっています。



正しくパソコンを使うための基礎知識や、故障かな?と思った時の対処方法などを、アニメーションを使って楽しく説明します。





ゲームを楽しみながら、マウスやフラット ポイント (BIBLO のみ) の操作のコツがつ かめます。





Windows の操作はパソコンの基本中の基本。ここでは Windows の基本操作や基礎知識などを楽しく学ぶことができます。





キーボードを使いながら、文字入力の大切なポイントを学べます。





パソコンの中身やソフトのしくみなどの 豆知識を、アニメーションを交えて楽しく 説明します。



お使いになる上での留意事項

修重要

「パソコン入門」をご覧になっているときに、マウスポインタが点滅する場合がありますが、動作に問題ありません。そのままお使いください。

■印刷する場合

「パソコン入門」では、「印刷」をクリックした後、「印刷」ウィンドウが表示されるまでに 多少時間がかかることがあります。そのままお待ちください。

■「はじめての文字入力」をご覧になる場合

日本語入力システムの入力方法を「かな入力」にしている方は、「パソコン入門」の「はじめての文字入力」をご覧になる前に、入力方法を必ず「ローマ字入力」に変更してください。なお、ご覧になる前に「ローマ字入力」に設定していても、「はじめての文字入力」では「かな入力」の練習ができます。

■ DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズをお使いの場合

- 一部の各部名称については、次のように読み替えてください。
- 電源ボタン→パソコン電源ボタン
- 電源ランプ→パソコン電源ランプ

「パソコン入門」を終了する

1 「閉じる」をクリックします。



「パソコン入門」が終了します。

3 ソフトウェアを使う

このパソコンにはさまざまなソフトウェアが添付されています。 ここでは、やってみたいことからソフトウェアを探す方法とソフトウェアの使い方 について説明します。

「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す

やってみたいことはあるのに、どのソフトウェアを使えばよいのかわからない。そんなときは、「@メニュー」でソフトウェアを探してみましょう。

「@メニュー」を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことができます。

POINT

添付のソフトウェアについて

このパソコンに添付されているすべてのソフトウェアの一覧は、(サービスアシスタント) のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「7.添付ソフトウェア一覧 (読み別)」(または「8.添付ソフトウェア一覧 (カテゴリ別)」) をご覧ください。

- 【 「@メニュー」を起動します。起動方法は機種により異なります。
 - DESKPOWER の場合

キーボードのメニューボタンを押す。

■ BIBLO NX、NB、MG シリーズの場合

Application モードでワンタッチボタンの B を押す。

■ BIBLO LOOX T シリーズの場合

画面にある ソフトウェアをさがす をクリックする。

■ 全機種共通

 $[スタート」ボタン \rightarrow [@メニュー」の順にクリックする。$

上部の「目的でさがす」をクリックし、やってみたいことのカテゴリを選びます。



3 やってみたいことを選びます。



💶 「このソフトを使う」をクリックすると、ソフトウェアが起動します。



POINT

ソフトウェアについてもっと知りたいときは

次のボタンをクリックしてください。

® かんたんガイド

いろいろなソフトウェアを使ってできることが紹介されています。難しいと思われがちな操作が、手順どおりに進んでいけば簡単にできる方法が紹介されています。

■ 概要を見る

ソフトウェアに関する説明を見ることができます。



- ・特長…ソフトウェアの特長が紹介されています。
- 例えばこんなことができます…ソフトウェアを使ってできることが紹介されています。
- ・画面例…起動したときの画面や、ソフトウェアで作成した作品例などが紹介されています。
- ・ソフトウェアをお使いになる前に…ソフトウェアをお使いになる前の注意事項が説明されています。
- ・起動…ソフトウェアの起動方法が説明されています。
- ・使い方…ソフトウェアの使い方がわからないときなどに使う、マニュアルやヘルプの表示方法を説明しています。
- ・問い合わせ先…ソフトウェアに関するお問い合わせ先が紹介されています。会社名をクリックするとお問い合わせ先が表示されます。
- ペニュアルを見る

ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができます。 ロンマーフル3333 になっているときは、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができません。

■ お問い合わせ先を見る

ソフトウェアに関するお問い合わせ先が紹介されています。会社名をクリックするとお問い合わせ先が表示されます。

ソフトウェアを使う

ソフトウェアの使い方は、ソフトウェアの搭載状況により異なります。 ここでは、ソフトウェアの搭載状況と使い方について説明します。

ソフトウェアの搭載状況

■「スタート」ボタンに登録されているもの

「スタート」ボタンに登録されているソフトウェアは、あらかじめインストールされているのですぐにお使いになれます。使い方については、「「スタート」ボタンに登録されているソフトウェアを使う」(・・▶ P.25) をご覧ください。

■「スタート」ボタンに登録されていないもの

「スタート」ボタンに登録されていないソフトウェアには、次のものがあります。

- ・ハードディスクに圧縮した状態で搭載されているもの 使い方については、「ハードディスクに圧縮した状態で搭載されているソフトウェアを使う」 (・・▶ P.25) をご覧ください。
- ・ ・ ⑤「リカバリ&ユーティリティディスク」または
 ⑤「アプリケーションディスク」に搭載されているもの

使い方については、「

「

「リカバリ&ユーティリティディスク」または「アプリケーションディスク」に搭載されているソフトウェアを使う」(

・・▶ P.27)をご覧ください。

・専用のディスクに搭載されているもの

使い方については、「専用のディスクに搭載されているソフトウェアを使う」(••▶ P.28) をご覧ください。

このパソコンに添付されているソフトウェアの搭載状況一覧は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. 添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「ソフトウェア搭載状況一覧」をご覧ください。

「スタート」ボタンに登録されているソフトウェアを使う

このパソコンにあらかじめインストールされているソフトウェアは、「スタート」ボタンに登録されているので、すぐにお使いになれます。

- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします。 このパソコンにあらかじめインストールされているソフトウェアが表示されます。
- 2 お使いになりたいソフトウェアをクリックします。 ソフトウェアが起動します。

ハードディスクに圧縮した状態で搭載されているソフトウェアを使う

ハードディスクに圧縮された状態で搭載されているソフトウェアは、「@メニュー」に表示されるアイコンが □ になっています。「@メニュー」から初回起動すると、自動的にセットアップし、インストールされます。

ハードディスクに圧縮された状態で搭載されているソフトウェアには次のものがあります (機種により異なります)。

- Norton Internet Security
- FM 手帳
- ・はーときゃんばす
- 音声メモ
- ・ ひらがなナビィ for FMV
- i- フィルター
- @キャプチャ

POINT

BIBLO LOOX T シリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は

「Norton Internet Security」を除く上記のソフトウェアは、

⑤「アプリケーションディスク」に保存されています (機種により異なります)。ソフトウェアの使い方については、「

⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」 または「アプリケーションディスク」に搭載されているソフトウェアを使う」(**▶ P.27)をご覧ください。

■(例)初めて「FM 手帳」を起動する

ご購入時の状態では、「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」に表示されるメニューに「FM 手帳」はありません。


1 「@メニュー」を起動します。

上部の「名前でさがす」をクリックし、「趣味・実用」をクリックします。



<mark>3</mark> 鸕(FM 手帳)をクリックします。

FM 手帳を起動する準備が始まります。



▲ 次のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



「@メニュー」の「FM 手帳」のアイコンが W に変わり、「FM 手帳」が起動します。

以上の操作で、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」に「FM 手帳」が登録されました。 次からは、「スタート」ボタンを使って「FM 手帳」を起動できます。

POINT

🖭 になっているソフトウェアを削除するには

「@メニュー」のアイコンが <u></u>になっているソフトウェアは、ご購入時の状態ではハードディスクの中に圧縮データが保存されています。これらのソフトウェアは「@メニュー」からの初回起動時に自動的にインストールされますが、ソフトウェアをインストールした後もハードディスク内の圧縮データは残ります。これらのソフトウェアを完全に削除したいときには、次のフォルダ内にある各ソフトウェアのフォルダも削除してください。

C:\Pifmae\f\left|削除したいソフトウェアのフォルダ]

削除したいソフトウェアとフォルダ名を調べるには、o「リカバリ&ユーティリティディスク」または o「アプリケーションディスク」の中の「indexcd」をクリックしてください。フォルダ \angle ファイル名の一覧表が表示されます。

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」または ⑤「アプリケーションディスク」に搭載されているソフトウェアを使う

このパソコンには、あらかじめソフトウェアがインストールされています。インストールされているソフトウェアは、

⑩「リカバリ&ユーティリティディスク」や

⑩「アプリケーションディスク」にも搭載されています。

ほとんどのソフトウェアは、これらのディスクがなくてもお使いになれますが、次の場合は、添付の⑩「リカバリ&ユーティリティディスク」または⑩「アプリケーションディスク」からソフトウェアをインストールする必要があります。

■ご購入時にインストールされていないソフトウェアをお使いになる場合

「学研パーソナル統合辞典」は、ご購入時にはパソコンにインストールされていません。 ⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」からインストールしてお使いください。

インストールする方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. 添付ソフトウェア一覧 (読み別)」から、ソフトウェアの説明をご覧ください。

「学研パーソナル統合辞典」のディスクが添付されている機種の方は、ディスクをセットしてお使いになることもできます。その場合は、次の「専用のディスクに搭載されているソフトウェアを使う」(・・▶ P.28) をご覧ください。

BIBLO LOOX Tシリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、◎「アプリケーションディスク」からインストールして使うソフトウェアがあります。

ソフトウェアの搭載状況一覧は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. 添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「ソフトウェア搭載状況一覧」をご覧ください。

■パソコンをご購入時の状態に戻す場合

ご購入時の状態に戻す (リカバリ) 作業については、「パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)」(・・▶ P.169) をご覧ください。

POINT

◎「アプリケーションディスク」の内容について

- ◎「アプリケーションディスク」には、次のものが収録されています。
- ・ソフトウェア
- ドライバ

ドライバを更新する方法については、「ドライバを更新する」(**▶ P.161) をご覧ください。

indexcd.htm

「indexcd」をクリックすると、⑥「アプリケーションディスク」に収録されているソフトウェアのフォルダ/ファイル名の一覧が表示されます。

専用のディスクに搭載されているソフトウェアを使う

専用のディスクに搭載されているソフトウェアには、次のものがあります (機種により異なります)。

- 広辞苑第五版
- 現代用語の基礎知識
- ・学研新世紀ビジュアル百科辞典
- ・ 学研 パーソナル統合辞典
- Word2003&Excel2003 の虎の巻

■(例)「広辞苑第五版」を使う

「広辞苑第五版」のディスクをセットします。

「EPWING/ST PLAYER」 ウィンドウが表示されない場合は、デスクトップの **(**(マイコンピュータ) をクリックします。表示された一覧から (epwingdic) を右クリックし、表示されるメニューから、「自動再生」をクリックします。

- <mark>2</mark> 「EPWING/ST PLAYER」ウィンドウで「広辞苑第五版」をクリックします。
- **3**「書籍選択」ウィンドウで「OK」をクリックします。

POINT

ソフトウェアをインストールしてお使いになることもできます

ソフトウェアをディスクからインストールすると、ディスクをセットせずにお使いになることができます。インストールする方法については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」 → 「7. 添付ソフトウェア一覧(読み別)」から、各ソフトウェアの説明をご覧ください。



ホームページの見かたを覚える

実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。

ホームページのより詳しい見かたについては、**②**(サービスアシスタント)のトップ 画面→「画面で見るマニュアル」→「3.インターネット/Eメール」→「ホームペー ジの見かた」をご覧ください。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

操作の途中で自動的に切断されることがあります

ダイヤルアップ接続の方は、電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が一定時間続くと、自動的に回線が切断される場合があります。

ホームページは不定期に更新されている場合があります

このマニュアルで掲載しているホームページの内容は更新されている可能性があり、現在お客様の見ている 内容と違っている場合があります。

インターネットに接続する

インターネットに接続して、ホームページの見かたを覚えましょう。

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

「スタート」ボタン→「インターネット」の順にクリックします。

「Internet Explorer」にホームページが表示されます。

ホームページに警告メッセージが表示されたら

「Internet Explorer」のセキュリティ機能には、ポップアップ広告を表示しないようにする「ポップアップブロック」や、「ActiveX コントロールのダウンロードブロック」などがあります。セキュリティ機能が働くと、安全なホームページでも、次のような問題が生じる場合があります。

- 画像が表示できない
- リンクをクリックしても表示できない
- ダウンロードできない


このとき、ホームページの上部に「情報バー」と呼ばれる細長い警告メッセージが表示されます。このメッセージに従って操作すると、制限を解除し、画像などを表示することができます。問題のないホームページやソフトウェアの場合のみ、制限を解除してください。

詳しくは、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9. 困ったときの Q & A」→「インターネット/ホームページ/ E メール」→「ホームページ」→「Internet Explorer」でホームページの上部にメッセージが表示され、操作が中断される」をご覧ください。

絵や文字をクリックして行き来する

絵や文字に (マウスポインタ)を合わせてみましょう。 (で)に変わったら、そこがクリックできるところです。 クリックできる主な場所は、次のとおりです。

(例) マイページ




これらをクリックすると、別のホームページを見ることができます。このように関連付けされた機能を、「リンク」といいます。

別のホームページにリンクした部分をクリックすると、そのウィンドウの表示がリンク先のホームページに変わる場合と、もう 1 つ「Internet Explorer」が起動し、そこにリンク先のホームページが表示される場合があります。


ボタンを使って行き来する

1 つ前のホームページに戻る/進む

「Internet Explorer」のボタンを使うと、一度表示したホームページをすばやく行き来することができます。



ホームページの移動のしかたは、次のようになります。



一番はじめのホームページに戻る

インターネットに接続して一番はじめに表示されるホームページのことを「スタートページ」といいます。スタートページに戻るにはMoをクリックします。

スタートページは変更できます。スタートページの変更方法については、**(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「3.インターネット/Eメール」 \rightarrow 「 $ホームページの見かた」 <math>\rightarrow$ 「豆知識」 \rightarrow 「最初に表示されるホームページを変える」をご覧ください。

アドレスを指定してホームページを見る

雑誌やテレビ番組などで見つけたアドレス(例:http://azby.fmworld.net/)のホームページを見るには、「Internet Explorer」の「アドレス」欄に直接アドレスを入力し、[Enter] キーを押します。アドレスのことを「URL」とも言います。

「http://」を省略して「azby.fmworld.net/」と入力してもホームページが表示されます。



アドレスに含まれる「~(チルダ)」や「_(アンダーバー)」は、キーボードの**運**別キーを押して半角文字が入力できる状態にしてから、次のようにキーを組み合わせて入力します。

「~」→**(Shift)**を押しながら 🖾

「」→**Shift**] を押しながら 🗔

POINT


「次のサーバーの場所を見つけられません」などと表示された場合は、入力したアドレスが間違っているか、 そのホームページがすでになくなっている可能性があります。

「お気に入り」に登録する

「Internet Explorer」には、「お気に入り」という機能があります。

今見ているホームページを「お気に入り」に登録すれば、そのホームページを見るときにアドレスを入力する手間が省けます。「お気に入り」は「ブックマーク」とも言います。

☆セッルスパをクリックして、「お気に入りに追加」をクリックしても登録をすることができます。



検索サービスを使う

インターネットには無数のホームページがあります。そのホームページの中から知りたい情報のキーワードに関係あるホームページを無料で検索してくれる「検索サービス」があります。

例:マイページでも検索サービスを行っています。



「Internet Explorer」の使い方 早見表



メニュー

ファイル	ホームページの保存や印刷ができます。
編集	コピーや貼り付け、ホームページ内での検索などができます。
お気に入り	登録したホームページの一覧が表示されます。また、お気に入りのホームページを 登録したり、登録したホームページの整理などができます。
ツール	「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定など、インターネット環境を整えることができます。
ヘルプ	「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。

ボタン

	1つ前に表示したホームページに戻ります。(**▶ P.31)
O ·	③ Ro. で前のホームページに戻った後で、1つ後のホームページに進みます。(・・▶ P.31)
×	指定したホームページへのアクセスや、データの読み込みを中止します。
	表示しているホームページを最新の情報にします。
	接続時に一番はじめに表示されるホームページ(スタートページ)を表示します。
☆ お気に入り	お気に入りに登録したホームページの一覧を表示します。クリックするごとに一覧 を表示したり、消したりできます。
	表示中のホームページを印刷します。

アドレス


見たいホームページのアドレス (URL) を入力し、**Enter** を押すと、そのホームページへ簡単に ジャンプすることができます。(・・▶ P.32)

右端の ▼ をクリックすると、過去にアクセスしたホームページ (直接入力したアドレス) の一覧が表示されます。この中から見たいホームページをクリックすると、そのホームページにジャンプします。

AzbyClub ツールバー

AzbyClubツールバーについては、AzbyClubツールバーの AzbyClub・の ▼ をクリックし、「ツールバー の機能ご紹介」をクリックしてください。

イメージツールバー



詳しい使い方については、「Internet Explorer」のヘルプをご覧ください。



Eメールの基本操作を覚える

ここでは「Outlook 2003」および「Outlook Express」というメールソフトを使って、 Eメールを始めるための基本操作について説明しています。

E メールのより詳しい使い方については **(**サービスアシスタント) のトップ画面 → 「画面で見るマニュアル」 → 「3. インターネット/Eメール」 → 「Eメールの使い方」をご覧ください。

Eメールを使い始める前に

あらかじめ、インターネットに接続するための設定を行ってください。設定方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

%重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

ご購入時に設定されているメールソフトは、機種により異なります。

■ Outlook 2003

ご購入時は、通常使うメールソフトは「Outlook 2003」に設定されています(カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)。

「「Outlook 2003」を使う」(**・・**▶ P.36) に進んでください。

■ Outlook Express

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、通常使うメールソフトは「Outlook Express」に設定されています。

「「Outlook Express」を使う」(・・▶ P.38) に進んでください。

カスタムメイドモデルについては、「カスタムメイドモデルについて」(・・▶ P.8) をご覧ください。



このパソコンには「@メール」が添付されています

このパソコンには、「@メール」という富士通製のメールソフトが添付されています。

「@メール」は、ご購入時の設定では通常使用するメールソフトに設定されていませんが、FMV で使うときに便利な機能をいろいろ備えています。

次のような機能を使いたい場合には「@メール」をご利用ください。

- ・「ゆったり設定2」を使って、文字を拡大して見たいとき
- ・ワンタッチボタンで受信した新着メールを、音声で読み上げてもらいたいとき
- ・メールの内容を、音声で読み上げてもらいたいとき
- ・「@キャプチャ」で撮った画像データをメールに添付したいとき
- 「音声メモ」を使って作成した音声データをメールに添付したいとき

「@メール」を通常使用するメールソフトに設定する方法や、「@メール」の設定方法については、(**)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3. インターネット/Eメール」→「Eメールを始めるための設定」→「「@メール」の設定を行う」をご覧ください。

BIBLO LOOX Tシリーズをお使いの方、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方が「@メール」をお使いになる場合

「Outlook 2003」を使う

「Outlook 2003」の始め方

1 「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。

「Outlook 2003」が起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Microsoft Office」→「Microsoft Office Outlook 2003」の順にクリックしてください。

7 「Outlook 2003」が起動します。




(画面は機種や状況により異なります)

「Outlook 2003」の使い方

■「Outlook 2003」の画面について


「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。



① 侴新規作成(N) ▼	新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」
☐ #INALI FOX\W\ ▼	(••▶ P.38) が表示されます。
	受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ
2 ×	のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま
_	す。
③ 🕰 返信(R)	受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか
3 MIETA	らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
④ ❷全員△返信(L)	受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択
4) = ± ₱/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
⑤ 🔒 転送(W)	受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して
(3) PAXE (W)	からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
	新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル
⑥ 📑 送受信(<u>C</u>) 🕶	ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター
	ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。

■フォルダの種類について

「Outlook 2003」ウィンドウの左側(フォルダエリア)には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。



■メール作成画面について

メールを書くときに表示される画面です。



① 三 送信(5)	作成したメールを送信するときに使います。
2	メールに画像などのファイルを添付するときに使います。
③ 🗈 オプション(P) 🕶	メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。クリックすると、 宛先などの詳細な設定ができるようになります。「CC」や「BCC」について は、「「CC」「BCC」について」(・・・▶P.41)をご覧ください。
④ ヘルプ(<u>H</u>)	「Outlook 2003」の詳しい使い方を知りたいときに使います。
⑤ 似顔絵と絵文字(乙)	メールの文章に絵文字などを挿入したいときに使います。

お問い合わせ先

「Outlook 2003」については、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、「『サポート&サービスのご案内』 →「製品に関するお問い合わせ・技術相談」 →「ソフトウェアのお問い合わせ先」をご覧ください。


「Outlook Express」を使う

「Outlook Express」の始め方

1 「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。

「Outlook Express」が起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 \rightarrow 「Outlook Express」の順にクリックしてください。


<mark>2</mark> 「Outlook Express」が起動します。



「Outlook Express」の使い方

■「Outlook Express」の画面について


「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。



① [\	【メールの作成】	新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」
		(••▶ P.40) が表示されます。
②【返信】	l	受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか
		らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
③【全員へ返信】	~ 返信▮	受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択
◎【土貝、	【土貝へ返信】	してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
() 【 走 注 】	【転送】	受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して
(4) (4) (4)		からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。
		受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ
⑤【削除】	【削除】	のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま
		す。
		新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル
⑥【送受作		ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター
		ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。


■フォルダの種類について

「Outlook Express」ウィンドウの左側(フォルダエリア)には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。



■メール作成画面について

メールを書くときに表示される画面です。



①【送信】	作成したメールを送信するときに使います。
	メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。「CC」や「BCC」
「すべてのヘッダー」の	については、「「CC」「BCC」について」(・・▶P.41)をご覧ください。
順にクリック	
③【ヘルプ】	「Outlook Express」の詳しい使い方を知りたいときに使います。
④【添付】	メールに画像などのファイルを添付するときに使います。

Eメールお役立ち情報

Eメールを利用するときに、次のような機能があります。その他、Eメールの便利な使い方については、(*サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル] \rightarrow (3.インターネット) \rightarrow (Eメール) \rightarrow (Eメールの使い方) をご覧ください。

■大切な情報をバックアップしたい

「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.77)をご覧ください。

■「CC」「BCC」について

同じ内容のメールを複数の人に一度に送りたいときは、「CC」「BCC」という方法があります。

・CC (カーボンコピー)

「そのメールに直接関係はないけれど、メールの内容を知っておいてほしい」という人宛てに、写しとしてメールを送る場合に使います。

CCで送ると、メールを受け取った人は、他にそのメールを CCで受け取った人全員のアドレスがわかってしまいます。親しい仲間内なら問題ありませんが、自分のメールアドレスを他人に公開されたくない人もいますので、CCを使ってメールを送るときは注意しましょう。

・BCC (ブラインドカーボンコピー) CC と同じく、メールの写しを送る場合に使います。BCC で送ると、他に誰が BCC でメールを受け取ったのかはわかりません。

■ HTML 形式とテキスト形式について

メールの形式には、「HTML 形式」と「テキスト形式」があります。

「HTML 形式」とは、文字のサイズや色を装飾したり、画像の貼り付けたりなどが可能なメールの形式です。

「テキスト形式」は、テキスト(文字)だけで構成されたメール形式です。

受け取ると楽しい「HTML形式」のメールですが、送るときには注意が必要です。

相手側のメールソフトが「HTML 形式」に対応していない場合、文字化けなどを起こしてしまい、メールを読むことができません。

相手の環境がわからない場合は、どのような環境でも読むことができる「テキスト形式」にして送りましょう。

「Outlook 2003」「Outlook Express」では、「HTML 形式」と「テキスト形式」を選択することができます。 E メールを送るときは、相手の環境を考慮して、この 2 つを上手に使い分けましょう。

詳しくは、「Outlook 2003」「Outlook Express」のヘルプをご覧ください。

■ プレビュー機能について

「Outlook 2003」「Outlook Express」には、E メールを開いていなくても内容を表示する「プレビュー機能」があります。

便利な機能なのですが、ウイルスが添付された Eメールを受信した場合、添付ファイルを開かなくても「プレビュー機能」によりウイルスに感染してしまう危険性があります。

ウイルスの感染経路の多くはEメールが原因です。特にプレビュー機能が狙われやすくなっています。メールのプレビューをしない設定にしておくことを強くお勧めします。

詳しくは、「Outlook 2003」「Outlook Express」のヘルプ、または(+-ビスアシスタント)のトップ画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「3.インターネット/Eメール」 \to 「Eメールの使い方」をご覧ください。

覚えておきたいメールのお約束

メールを利用するうえで、覚えておきたい事柄、気をつけなければならないマナーがいくつかあります。メールを書くときには、次のことに気をつけましょう。

使ってはいけない文字

■半角カタカナ文字

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け(入力した文字とまったく関係ない文字が表示される)してしまいます。

■特殊な文字や記号

① (丸付き数字) やVI (ローマ数字) などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして 読むことができないことがあります。

良いメールの書き方

■差出人の署名を付ける

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。

■わかりやすいタイトル(件名)を付ける

メールの内容がイメージできるよう、わかりやすい件名を付けましょう。

■改行を入れて読みやすくする

ダラダラと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやすくなります。全角文字で35文字を目安にするといいでしょう。

■大きなファイルは送らない

メールを使えば、ワープロソフトで作った書類やデジタルカメラで撮った写真などのファイルもいっしょに送れます。しかし、一般の電話回線(アナログ)などを使ってサイズが大きいファイルを送ると、送受信に時間がかかり、メールを受け取る人にも迷惑がかかってしまいます。

目安としてファイルのサイズが IMB を超えるときは、メールを送る相手に事前に連絡して 了解をとっておくとよいでしょう。

■海外へのメールに日本語は使わない

英語しか使えない海外のパソコンでは、日本語(全角文字)は表示できません。 アルファベットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるパソ コンかどうか気をつけましょう。

6

FMV を最新の状態にする

パソコンは常に最新の状態に整えて、快適に使いましょう。

ここでは、マニュアルやドライバなどを最新の状態にする「アップデートナビ」を紹介します。

「アップデートナビ」は、インターネットを利用するサポート機能です。ご利用になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから 提供されたマニュアルをご覧ください。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

アップデートナビ

このパソコンには、パソコンを弊社推奨の状態に整えるための「アップデートナビ」という サポート機能が用意されています。

「アップデートナビ」は、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、 お使いのパソコンが安定して動作するお勧めの状態にすることができます。画面に表示され るメッセージに従って操作すると、簡単にアップデート(更新)できます。

POINT

ブロードバンド環境でのご利用を推奨します


インターネットを利用して自動で定期的に更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになる ことを強く推奨します。

推奨環境以外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を 必要とする場合があります。

「アップデートナビ」を実行する

- 画面右下の通知領域にあるアイコンの状態により、実行方法は異なります。
 - 画面右下の通知領域に が表示されているとき を右クリックし、「富士通へ最新情報を確認」をクリックします。
 - ■画面右下の通知領域に

 が表示されていないとき
 - 1.「@メニュー」を起動します。
 - 2.「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から 「安心・サポート」をクリックします。
 - 3. 「アップデートナビ」をクリックします。
 - ■画面右下の通知領域に「アップデートナビ」のメッセージが表示されたとき **か**をクリックします。





「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら

初めてアップデートナビを実行したときのみ表示されます。

内容をよくご覧になり、「承諾する」をクリックします。
 「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。

「更新項目の確認」ウィンドウが表示されます。



プ 更新項目を確認します。必要に応じて、概要、詳細をご覧ください。

更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある☑をクリックして、□にします。 通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。 **3** 「更新開始」をクリックします。



更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。

4 再起動を要求するメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

表示されない場合は、これで更新は完了です。



Windows が再起動し、更新が完了します。



第3章

セキュリティ対策をする

パソコンに保存されている大切なデータや個人情報などを、他人に 悪用されたり、破壊されたりするのを防ぐために、日頃からセキュ リティ対策を心がけましょう。

ここでは、インターネットに接続したときにウイルスや不正アクセスからパソコンを守る基本的なセキュリティ対策を紹介します。

1	「セキュリティ入門」でセキュリティの基礎知識を学ぶ	48
2	セキュリティ対策	49
3	このパソコンのセキュリティ設定	57
4	ホームページで最新のセキュリティ情報を確認する	60

「セキュリティ入門」でセキュリティ の基礎知識を学ぶ

このパソコンでは、セキュリティについて楽しく学べる「セキュリティ入門」を用意しています。初めてインターネットを利用する方、セキュリティについて知りたい方は、「セキュリティ入門」をご覧ください。

「セキュリティ入門」を始める

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「セキュリティ入門」の順にクリックします。



「セキュリティ入門」が表示されます。

プ 「メニュー」から見たいタイトルをクリックすると、内容が表示されます。



2 セキュリティ対策

ここでは、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るための基本的なセキュリティ対策について紹介します。

セキュリティ対策には、ここで紹介するもの以外にも、パスワードを設定して他人がパソコンを勝手に使用できないようにする方法、パソコンを盗難から守る方法、およびインターネット詐欺などの被害に遭わないための方法などがあります。

このパソコンでできるセキュリティ対策については、(**)(サービスアシスタント) のトップ画面(**)「画面で見るマニュアル」(**)「2. セキュリティ対策」をご覧ください。

炒重要

インターネットの設定がまだお済みでない方は

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルを ご覧ください。

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策」をご覧ください。

基本的なセキュリティ対策

インターネットに接続したときに、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るための基本 的な対策には次のものがあります。

■ Windows Update (•• ► P.50)

Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新して、セキュリティ上の弱点などへの対策をします。

■セキュリティ対策ソフト (··▶ P.54)

コンピュータウイルスの検出・駆除、ネットワーク経由での不正アクセスを防止するファイアウォール、迷惑メール対策、個人情報の保護などの機能でパソコンを守ります。

Windows Update

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策(パッチをあてると言います)もされます。

「Windows Update」には、次の2種類があります。

■高速

優先度の高い更新プログラムすべてをインストールできます。

■カスタム

優先度の高い更新プログラムの他に、ソフトウェア用やハードウェア用の更新プログラムを インストールできます。更新プログラムの内容を1つずつ確認し、選択してインストールで きます。

「カスタム」では、ソフトウェア用やハードウェア用の更新プログラムを選択できますが、ドライバや富士通製のソフトウェアに関しては「アップデートナビ」(・・▶ P.43) での更新をお勧めします。それ以外の項目については、内容により更新が必要かどうかご判断ください。

ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、優先度の高い更新プログラムを自動更新するように設定されています。

自動更新を無効に設定している場合は、次の手順に従い、手動で「Windows Update」を実行することをお勧めします。

ここでは、「高速」で優先度の高い更新プログラムを手動で適用する方法について説明しま す。

炒重要

「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

手動で「Windows Update」を実行する


インターネットに接続した状態で、次の操作を行ってください。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Internet Explorer」が起動し、「Windows Update」の画面が表示されます。

🤰 「高速」をクリックします。

パソコンの状態をチェックし、更新プログラムの一覧を表示します。




POINT

「Microsoft Update」について

「Microsoft Update」は、「Windows Update」や Office のアップデートなどのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度に入手できるサポート機能です。「Microsoft Update」を利用するには、マイクロソフト社のホームページから専用のソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、「Windows Update」のホームページにあるリンクをクリックし、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

3 優先度の高い更新プログラムの一覧が表示されたら、「更新プログラムのインストール」をクリックします。





「お使いのコンピュータに該当する優先度の高い更新プログラムは存在しません」と表示されたら

現在公開されている優先度の高い更新プログラムはすべて適用されています。手順 6 に進んでください。

▲ この後は、表示される画面に従って操作してください。

POINT

使用許諾契約書の画面が表示されたら

インストールする更新プログラムによっては、使用許諾契約書の画面が表示される場合があります。内容をよくお読みになり、「同意します」をクリックします。

5 「お使いのコンピュータは正しく更新されました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。

POINT

「更新を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示され たら

- ____ 1.「今すぐ再起動」をクリックします。 Windows が再起動します。 この場合、手順 6 は必要ありません。
- 「Internet Explorer」の区をクリックします。

POINT

ダイヤルアップ接続の方は

ダイヤルアップ接続の方は、「Internet Explorer」を閉じた後、「自動切断」ウィンドウで「今すぐ切断する」をクリックします。

回線が切断され、画面右下の通知領域から動が消えます。

画面右下の通知領域の

■が消えないときは、

■を右クリックして、「切断」をクリックします。


Office のアップデートを実行する (カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)

Office のアップデートは、「Word 2003」や「Excel 2003」などの Office 製品を最新の状態に整え、セキュリティと安定性を強化し、重要なアップデートを提供するためにマイクロソフト社が提供するサポート機能です。 Office のアップデートは、自動更新されないので、定期的にアップデートを実行することをお勧めします。


カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方には、Office 製品は添付されていません。

カスタムメイドモデルについては、「カスタムメイドモデルについて」(・・▶ P.8) をご覧ください。

┃ 「Windows Update」の画面で「Officeのアップデート」をクリックします。



「Microsoft Office ダウンロードホームページ」が表示されたら、「アップ デートの確認」をクリックします。



この後は、表示される画面に従って操作してください。

セキュリティ対策ソフト(Norton Internet Security)

このパソコンには、コンピュータウイルスや不正アクセスなどからパソコンを守る「Norton Internet Security」というセキュリティ対策ソフトが用意されています。

□『パソコンの準備』の手順どおりに「Norton Internet Security」を設定すると、Windows が起動したときに「Norton Internet Security」も自動で起動し、次のような機能でパソコンを守ります。

「Norton Internet Security」の機能

■ Norton Protection Center

「セキュリティセンター」に代わって、「Norton Protection Center」がセキュリティの設定状態を監視します。

■ Norton AntiVirus

コンピュータウイルスを検出して駆除します。

■ファイアウォール

「Windows ファイアウォール」に代わって、「Norton Internet Security」のファイアウォールが、Windows やソフトウェアなどのセキュリティ上の弱点を狙った不正アクセスからパソコンを守ります。

■ Norton AntiSpam

迷惑(スパム)メール、詐欺(フィッシング)メールを検出して排除します。

■ LiveUpdate

新種のコンピュータウイルスからパソコンを守るためには、ウイルス定義ファイルを常に最新の状態にしておく必要があります。ウイルス定義ファイルを更新するには、LiveUpdate を実行します。

「自動 LiveUpdate を有効」に設定しておけば、更新を忘れることがないので安心です。

POINT

「PowerUtility - スケジュール機能」を使って定期的にウイルスチェックをする

このパソコンに添付の「PowerUtility - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的にウイルスチェックをすることができます。

パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にウイルスチェックを実行すれば、何も操作することなく定期的なウイルスチェックができて安心です。

なお、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方が「PowerUtility - スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。

「Norton Internet Security」の使い方

■「Norton Internet Security」のマニュアル

「Norton Internet Security」のマニュアルは、次の手順でご覧ください。

- ┃ 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2** 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。

c:\Pifmae\Nis\Manual\NIS2006.pdf

POINT

文字入力が苦手な方は、クリック操作でもマニュアルを参照できます

文字を入力する代わりに、マイコンピュータを使って、ファイルをクリックして起動することもできます。

- 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックし、マイコンピュータを表示します。
- 2. 「ローカルディスク (C:)」をクリックします。
- 3. 「Pifmae」フォルダをクリックします。
- 4. 「Nis」フォルダをクリックします。
- 5. 「Manual」フォルダをクリックします。
- 6. 「NIS2006」をクリックします。

「@メニュー」からもマニュアルを参照できます

「@メニュー」からマニュアルを参照する方法については、「「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す」の手順 4 の POINT ($\bullet \triangleright$ P.23) をご覧ください。

PDF 形式のマニュアルの見かたがわからないときは

「Norton Internet Security」のマニュアルは PDF 形式で作成されています。 PDF 形式のマニュアルの見かたについては、「PDF 形式のマニュアルの見かた」(・・▶ P.114) をご覧ください。

■お問い合わせ先

「Norton Internet Security」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、「『サポート&サービスのご案内』 → 「製品に関するお問い合わせ・技術相談」 → 「ソフトウェアのお問い合わせ先」をご覧ください。

「Norton Internet Security」を使うときの注意

■「Norton Internet Security」を削除(アンインストール)する場合

「Norton Internet Security」を削除中は、ファイアウォールが無効の状態になり、一時的にパソコンにセキュリティ対策がされていない危険な状態になります。

「Norton Internet Security」を削除するときは、必ず次の手順に従ってください。

- 1 モジュラーケーブルや LAN ケーブルを抜く、またはワイヤレス LAN をオフに するなどして、インターネット接続ができない状態にします。
- **2**「Norton Internet Security」を削除します。

 「Norton Internet Security」を削除後は、自動的に「Windows ファイアウォール」が有効になります。
- **3** モジュラーケーブルや LAN ケーブルを接続し直す、またはワイヤレス LAN を オンにします。

■「Norton Internet Security」の更新サービスとユーザーサポート

更新サービス

「Norton Internet Security」の使用期限は、初めてソフトウェアを起動した日から 90 日間です。 使用期限が切れると、次の画面が表示されます。



使用期限を過ぎると、ウイルス定義ファイルが更新されないため、最新のウイルスからパソ コンを守ることができません。

更新サービス(有料)を申し込んで、ウイルス対策をすることをお勧めします。

ユーザーサポート

「Norton Internet Security」のユーザーサポートを受けるには、シマンテックのホームページでユーザー登録し、カスタマ ID を取得する必要があります。 ユーザー登録日から 90 日間は、無料でユーザーサポートが受けられます。

90 目以後は、有償サポートチケットを購入すると、ユーザーサポートが受けられます。

初回設定終了から90日が経過した場合

初回設定終了から 90 日が経過した場合の更新サービスとユーザーサポートについては、 (サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「2. セキュリティ対策」 \rightarrow 「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」 \rightarrow 「セキュリティ対策ソフトを使う(Norton Internet Security)」 \rightarrow 「Norton Internet Security」の更新サービスとユーザーサポート」をご覧ください。

3

このパソコンのセキュリティ設定

このパソコンのセキュリティ設定について説明します。

このパソコンのセキュリティ設定については、 $(国面で見るマニュアル) \rightarrow [2.2]$ セキュリティ対策」 $(Tau) \rightarrow [2.2]$ カー・「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」 $(Tau) \rightarrow [2.2]$ のパソコンのセキュリティ設定」もあわせてご覧ください。ソフトウェアやサービスが正常に動作するように、ファイアウォールにあらかじめ登録してある「例外」について説明しています。

ご購入時のセキュリティ設定

このパソコンのご購入時のセキュリティ設定、および「『パソコンの準備』で「Norton Internet Security」の初期設定をした後の設定は次のとおりです。

項目	ご購入時	「Norton Internet Security」 初期設定後
セキュリティセンター	有効	停止[注1]
Norton Protection Center	未設定	有効
Windows ファイアウォール	有効	無効[注2]
Norton Internet Security	未設定	有効
「Norton Internet Security」のファ イアウォール	無効	有効
添付ファイルの表示/保存	メールソフトにより一部無効	メールソフトにより一部無効
メールのプレビュー機能	有効	有効
HTML メールの表示	メールソフトにより一部無効	メールソフトにより一部無効

注1:「Norton Internet Security」初期設定後は、「Norton Protection Center」がセキュリティの状態を監視します。

注2:「Norton Internet Security」初期設定後は、「Windows ファイアウォール」に代わって、「Norton Internet Security」のファイアウォールが不正アクセスからパソコンを守ります。

「プログラム警告」や「セキュリティ警告」ウィンドウが表示されたら

「Norton Internet Security」の初期設定をお済ませになると、「Norton Internet Security」のファイアウォールが有効になります。

ファイアウォールはネットワーク上で不審な動作を検出すると、途中でソフトウェアの起動やデータを遮断して、「プログラム警告」や「セキュリティ警告」というウィンドウを表示します。

ネットワークに接続しても問題ないとお客様ご自身が判断した場合は「●●●●を許可する」などを選択し、「OK」をクリックしてください。

表示されたソフトウェアがネットワークに接続しないようにするには、「遮断」を選択して「OK」をクリックしてください。「遮断」の設定を行った場合、以後、そのソフトウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。

ご購入時にインストールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題ありません。「プログラム警告」や「セキュリティ警告」ウィンドウが表示された場合は、表示されたパスと次の一覧にあるパスが同じであることを確認の上、「●●●●を許可する」などを選択してください。

なお、お客様がソフトウェア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能 改善などのアップグレードを行うと、ソフトウェアのパスが自動で変更されて一覧と異なる 場合がありますのでご注意ください。

ファイル名	パス
File And Setting Transfer Wizard	C:\forall WINDOWS\forall system32\forall usmt\forall migwiz.exe
@映像館 Web ページを作る [注2]	C:\{\text{Program Files}\{\text{Fujitsu}\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
@コントローラ	C:\Program Files\Fujitsu\AtCtrl\AtController.exe
@コントローラ	C:\Program Files\Fujitsu\AtCtrl\AtCtrl\Station.exe
FM 手帳 ^[注2]	C:\Program Files\FM 手帳 \Fjpim_pr.exe
PowerUtility - リモート管理機能	C:\Program Files\Fujitsu\PowerUtility\remote\PUTLRADM.exe
リモートアシスタンス	C:\forall WINDOWS\forall system32\forall sessmgr.exe
IBM ホームページ・ビルダー 10 ライト ^[注 2]	C:\{\text{Program Files}\{\text{IBM Homepage Builder V10 Light}\{\text{bin}\{\text{hpbpage.exe}}\}
IBM ホームページ・ビルダー 10 ライト転送予約プログラム ^[注2]	C:\Program Files\IBM Homepage Builder V10 Light\braceFbin\scretsxferd.exe
CNSBBMonitor ^[注 1]	C:\forage Panasonic\text{MediaStage SE\text{FCNSBBMonitor.exe}}
MyMedia	C:\Program Files\Fujitsu\MyMedia\MyMedia\MyMedia.exe
FMV ステーション Tool アプリケーション	C:\forall Program Files\forall Fujitsu\forall MyMedia\forall MyMedia Server Tool\forall FMVSTTool.exe
BeatJam Music Server - HTTP	C:\forall Program Files\forall Justsystem\forall BeatJam Music Server\forall BeatJamHttpService.exe
BeatJam Music Server - UPnP	C:\forall Program Files\forall Justsystem\forall BeatJam Music Server\forall BeatJamUPnPService.exe
BeatJam Music Server 管理ツール	C:\{\text{Program Files}\{\text{Justsystem}\{\text{BeatJam Music Server}\{\text{svrmgr.exe}\}}
BeatJam Network Player	C:\{\text{Program Files}\{\text{Justsystem}\}\}\)BeatJam Network Player\{\text{NetBJ.exe}}
BeatJam Network Player 機器登録ツール	C:\{\text{Program Files}\{\text{Justsystem}\}\}\)BeatJam Network Player\{\text{bjncreg.exe}\}

注1: TV チューナー搭載機種のみ

注2:FMV-BIBLO LOOX T シリーズを除く

ソフトウェアの機能が制限されたら

ファイアウォールの設定によっては、ソフトウェアの機能が制限されます。

ソフトウェアの機能が制限されたときは、**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「このパソコンのセキュリティ設定」をご覧になり、設定を変更してください。

4

ホームページで最新のセキュリティ 情報を確認する

サポートページでは、最新のウイルス/セキュリティ情報を公開しています。



サポートページについては、「ホームページで調べる」(**▶P.116)をご覧ください。



第4章

「マイリカバリ」を使おう

「マイリカバリ」は、インターネットやEメールなどの各種設定が終了した後に、自分の好きなタイミングで、ハードディスクのディスクイメージを作成しておくことができるソフトウェアです。「マイリカバリ」を使うと、パソコンをご購入時の状態に戻す代わりに、あらかじめ自分で保存しておいた時点の状態に戻すリカバリをすることができます。ここでは、「マイリカバリ」の使い方について説明します。


1	「マイリカバリ」とは	62
2	「マイリカバリ」を使う	65

「マイリカバリ」とは

「マイリカバリ」を使ったリカバリについて、簡単に説明します。















「マイリカバリ」でできること


「マイリカバリ」は、ハードディスク(Cドライブのみ)をまるごとディスクイメージとして保存しておき、必要なときにディスクイメージを保存したときと同じ状態に戻すことのできるソフトウェアです。

「マイリカバリ」を使ったリカバリを行うにはどのような作業が必要か、簡単に説明します。

ディスクイメージを作成する

ディスクイメージとは、ハードディスクに格納されたあらゆる情報のコピーが保存されているファイルです。


「マイリカバリ」では、C ドライブのデータをまるごとディスクイメージとして D ドライブ に保存します。C ドライブをまるごと D ドライブにバックアップしておくようなものと考えればよいでしょう。



ディスクイメージを復元する

ディスクイメージを復元して、C ドライブを前の状態に戻すことを、「マイリカバリ」を使ったリカバリをするとも言います。

ディスクイメージを使ったリカバリを行うと、Cドライブが、ディスクイメージを保存したときと同じ状態に戻ります。



お勧めの使い方

万が一、何らかの不具合が生じてパソコンの調子がおかしくなったときに、パソコンの調子が良かったときの状態をそのまま保存したディスクイメージが作ってあれば安心です。ディスクイメージが作ってあれば、「マイリカバリ」を使って、簡単な操作でパソコンを調子の良かったときの状態に戻すことができます。

ただし、パソコンを購入後セットアップを完了したときの状態では、ディスクイメージは D ドライブにはまだ作成されていません。

セットアップやセキュリティ対策などの設定をひととおり終えた後は、「マイリカバリ」でディスクイメージを作って保存しておくことをお勧めします。C ドライブのバックアップとして、定期的にディスクイメージを作成しておくのもお勧めです。また、DVD にディスクイメージを保存しておけば、パソコンに不具合があった場合でも安心です。

2 「マイリカバリ」を使う

「マイリカバリ」では、ディスクイメージを作成したり、復元したりできます。ここでは、「マイリカバリ」の使い方について説明します。

ディスクイメージを作成する

いざというときに備えて、Cドライブのディスクイメージを作成しておくと安心です。 ここでは、「マイリカバリ」でディスクイメージを作成する方法を説明します。

修重要

パソコンに不具合が起こっているときは、ディスクイメージを作成しないでください

ディスクイメージを作成すると、パソコンの C ドライブをそのままの状態で保存するため、不具合も保存されてしまい、復元時に不具合も復元してしまいます。パソコンに不具合が起こっているときはディスクイメージを作成しないでください。

外付けハードディスクは必ず取り外してください

パソコン本体の USB コネクタ、または IEEE1394 (DV) 端子に、外付けハードディスクを接続している場合は、ディスクイメージを作成する前に、必ず取り外してください。

外付けハードディスクが接続されていると、ディスクイメージが作成できません。

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」が必要になる場合があります

「マイリカバリ」を使う途中の手順で、

「リカバリ&ユーティリティディスク」が必要になることがあります。この場合、DESKPOWER をお使いの方は、

「リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク 1」をお使いください。

- ◎「リカバリ&ユーティリティディスク」以外で領域を設定した場合
- ◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を使用せずにハードディスクの領域設定を行った場合、「マイリカバリ」はお使いになれません。
 - デスクトップの
 (マイリカバリ)をクリックします。

「マイリカバリ」の概要を説明する「マイリカバリとは」ウィンドウが表示されます。




「マイリカバリ」は「@メニュー」からも起動することができます

「マイリカバリ」は「@メニュー」からも起動することができます。

- 1. 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。
- 2.「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」をクリックします。
- 3. **(マイリカバリ) をクリックします。** 「マイリカバリとは」ウィンドウが表示されます。
- **?** 「閉じる」をクリックします。

「マイリカバリ」が表示されます。

「つくる」をクリックします。



POINT

Dドライブの空き容量が不足しているというメッセージが表示された

「マイリカバリ」で作成されるディスクイメージは D ドライブに保存されるため、D ドライブの空き容量が足りない場合に表示されます。

次の方法でDドライブの空き容量を増やしてください。

- ・「マイリカバリ」の「管理」で不要なディスクイメージを削除する
- Dドライブにある不要なファイルを削除する
- 4 作成するディスクイメージに付けるコメントを入力し、「次へ」をクリックします。



「OK」をクリックします。

しばらくすると、パソコンが再起動し、使用許諾が表示されます。

POINT

- ◎「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットするよう要求してきた場合 お使いの状況により◎「リカバリ&ユーティリティディスク」が必要になります。
- ◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を用意し、次の操作を行ってください。
 - ③「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットして、しばらく待った後に表示される画面で「OK」をクリックします。
 パソコンが再起動します。
- 2. 再起動したら、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 EM を押します。
- 3. ① を押して「CD/DVD」や「CD-ROMドライブ」を選択し、Enter)を押します。 使用許諾が表示されます。使用許諾が表示されず、Windows が起動してしまった場合 は、パソコンを再起動し、Point 内手順 2 からの操作を行ってください。

- **★ 使用許諾の内容に同意していただいた場合は、「同意します」をクリックします。**
- **7** 「次へ」をクリックします。



- **☆** 「実行」をクリックします。
- ディスクイメージを作成し始めます。しばらくお待ちください。



しばらくすると、「イメージファイルを作成しました。」と表示されます。

1 「完了」をクリックします。

Windows が再起動します。手順 5 の後に ⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットした方は、再起動後にディスクを取り出してください。

これで、「マイリカバリ」により、ディスクイメージが D ドライブに作成されました。

POINT

作成したディスクイメージは、DVD に保存できます

DVDにディスクイメージを保存しておけば、パソコンにもしものことがあった場合でも安心です。ディスクイメージをDVDに保存しておくことをお勧めします。「マイリカバリ」で作成したディスクイメージをDVDに保存する方法については、「ディスクイメージをDVDにコピーする」(・・▶ P.71)をご覧ください。

ディスクイメージを復元する

「マイリカバリ」であらかじめ作成しておいたディスクイメージを、復元する方法を説明します。

修重要

ディスクイメージを作成した後に C ドライブに保存したファイルは失われます

ディスクイメージを復元すると、C ドライブが、ディスクイメージを作成した時点の状態に戻ります。よって、ディスクイメージを作成した後に C ドライブに保存したファイルは、すべて失われます。ディスクイメージを作成した後に保存したデータは、D ドライブや CD/DVD などの別の媒体にバックアップをしてください。


バックアップ方法については、「バックアップで大切なデータを守る」(**▶ P.77) をご覧ください。

外付けハードディスクは必ず取り外してください

パソコン本体の USB コネクタ、または IEEE1394 (DV) 端子に、外付けハードディスクなどを接続している場合は、ディスクイメージを復元する前に、必ず取り外してください。

外付けハードディスクが接続されていると、ディスクイメージが復元されません。

- デスクトップの (マイリカバリ)をクリックします。 「マイリカバリ」の概要を説明する「マイリカバリとは」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「閉じる」をクリックします。 「マイリカバリ」が表示されます。
- 「もどす」をクリックします。



▲ 「OK」をクリックします。



パソコンが再起動し、使用許諾が表示されます。



Windows を起動せずに、ディスクイメージを復元することもできます


- 1. パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- 2. パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 E型 を押します。
 - しばらくすると、起動メニューが表示されます。
- 3. ① を押して、「〈マイリカバリ〉」を選択し、 [Enter] を押します。 使用許諾が表示されます。
- 4. 手順5 (••▶ P.69) に進みます。
- 内容に同意された場合は、「同意します」をクリックします。
- 画面に表示された使用条件に同意していただいた場合は、1「同意する」を
 クリックしてⓒにし、2「次へ」をクリックします。



・ディスクイメージを作成したときから現時点までに作成したデータは、「かんたん バックアップレスキュー」でバックアップしてください。 ここをクリックすると「かんたんバックアップレスキュー」が起動します。 「かんたんバックアップレスキュー」の使い方については、「Windows が起動できないときにデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)」 (• ▶ P.164)をご覧ください。

7 「マイリカバリ」で作成したディスクイメージを選択します。


ここで選んだディスクイメージを使ってリカバリされます。



POINT

「リストから選ぶ」をクリックすると表示される画面について

使いたいディスクイメージをクリックして「○にし、「決定」をクリックしてください。




- ・ Dドライブに保存されたディス クイメージを復元する場合は、 「ハードディスクからディスク イメージを選ぶ」をクリックし て © にし、復元するディスクイ メージをクリックして選択し ます。
 - DVD±R/RWに保存されたディスクイメージを復元する場合は、「DVD±R(RW)に保存したディスクイメージを選ぶ」をクリックして「●にします。



り 「リカバリを実行」をクリックします。

ディスクイメージを使ったリカバリが始まります。



【 ↑ ↑ そのまましばらくお待ちください。

しばらくすると、「リカバリが完了しました。」と表示されます。

11 「OK」をクリックします。

Windows が再起動します。

これで、「マイリカバリ」で作成したディスクイメージを使ったリカバリが完了しました。

ディスクイメージを DVD にコピーする

POINT

CD-RW/DVD-ROM ドライブをお使いの方

BIBLO NB70SN、NB40SN、MG75SN、MG70SN、MG57SN、MG55SN、MG50SN、LOOX T70SN、LOOX T50SN で CD-RW/DVD-ROM ドライブをお使いの方は、DVD ± R/RW への書き込みはできません。

お使いになれるディスク

「マイリカバリ」でディスクイメージを書き込めるディスクは、DVD+RW、DVD+R、DVD-RW、DVD-R です。 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RAM はお使いになれません。

DVD ± R/RW への書き込みには「Roxio DigitalMedia」が必要です

ディスクイメージを DVD ± R/RW に書き込むには、「Roxio DigitalMedia」というソフトウェアが必要です。 「Roxio DigitalMedia」は、このパソコンに用意されています。

ディスクイメージを書き込んだ DVD \pm R/RW ではパソコンは起動できません

ディスクイメージを書き込んだ DVD ± R/RW では、パソコンは起動できません。 「マイリカバリ」でリカバリをする手順の途中で、ディスクをセットするところでのみ、お使いになれます。

「デスクトップの黴(マイリカバリ)をクリックします。

「マイリカバリ」の概要を説明する「マイリカバリとは」ウィンドウが表示されます。




「マイリカバリ」は「@メニュー」からも起動することができます

「マイリカバリ」は「@メニュー」からも起動することができます。

- 1. 「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。
- 2.「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から 「安心・サポート」をクリックします。
- (マイリカバリ)をクリックします。
 「マイリカバリとは」ウィンドウが表示されます。
- 7 「閉じる」をクリックします。

「マイリカバリ」が表示されます。

3 「管理」をクリックします。



(これ以降の画面はお使いの機種により異なります)

4 1「ドライブ選択」が「Dドライブ」になっていることを確認し、2「ディスクイメージの一覧」から DVD にコピーするディスクイメージをクリックして選択します。3「DVD 作成」をクリックします。

「ドライブ選択」に表示されているドライブに保存されているディスクイメージが、「ディスクイメージ一覧」に表示されています。



「ディスクイメージ 1 枚目を DVD にコピーします。・・・」というメッセージが表示されます。

ディスクイメージを書き込みたいディスクを、パソコンにセットします。

「はい」をクリックします。

ディスクの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。



書き込みが完了すると、「メディアへの書き込みが終了しました」というメッセージが表示され、CD/DVD ドライブが自動的に開きます。

- <mark>7</mark> 「OK」をクリックします。
- ディスクを取り出し、ディスクイメージ名と何枚目のディスクかわかるようにディスクのレーベル面に記入します。

ボールペンや鉛筆などの先の硬いものは使わないでください。ディスクに傷がつくおそれがあります。

- 手順5~8を繰り返します。
- 1() 「バックアップディスクの作成はすべて完了しました」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



- ┃ ┃ 「マイリカバリ 管理」ウィンドウで、「戻る」をクリックします。
- 12 「マイリカバリ」ウィンドウで、「終了」をクリックします。


ディスクイメージを他のドライブにコピーする

Dドライブに保存されているディスクイメージを、Cドライブ以外の他のドライブにコピーできます。ディスクイメージをバックアップとして保存しておきたいときなどにお勧めします。

なお、他のドライブにコピーしたディスクイメージを復元するには、いったんDドライブにコピーしてから復元します。

- 1 「ディスクイメージをDVDにコピーする」(··▶ P.71) の手順1~3を行います。
- 1「ドライブ選択」が「Dドライブ」になっていることを確認し、2「ディスクイメージの一覧」からコピーするディスクイメージをクリックして選択します。3「コピー」をクリックします。

「ドライブ選択」に表示されているドライブに保存されているディスクイメージが、「ディスクイメージ一覧」に表示されています。



コピー先のドライブの一覧が表示されます。

3 コピー先のドライブをクリックし、「OK」をクリックします。



確認のメッセージが表示されます。

▲ 「OK」をクリックします。

ディスクイメージのコピーが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。 書き込みが完了すると、「ディスクイメージのコピーが終了しました」というメッセージが 表示されます。

5 「OK」をクリックします。

- **「マイリカバリ 管理」ウィンドウで、「戻る」をクリックします。**
- **7** 「マイリカバリ」ウィンドウで、「終了」をクリックします。

POINT

他のドライブにコピーしたディスクイメージを復元するには

他のドライブにコピーしたディスクイメージを復元するには、いったんDドライブにコピーしてから、復元する必要があります。

他のドライブからDドライブにコピーするには、次の操作を行います。

- 1. 「ディスクイメージを DVD にコピーする」(••▶ P.71) の手順 1 ~ 3 を行います。
- 2. 「ドライブ選択」で、コピー元のドライブを選択します。 コピー元のドライブに保存されているディスクイメージが表示されます。
- 3. 「ディスクイメージの一覧」から、コピーするディスクイメージをクリックし、「コピー」をクリックします。
 - コピー先のドライブが表示されます。
- 4. D ドライブをクリックし、「OK」をクリックします。
- 確認のメッセージで「OK」をクリックします。
 ディスクイメージのコピーが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。
- 6. 完了のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 7. 「マイリカバリ 管理」ウィンドウで、「戻る」をクリックします。
- 8. 外付けハードディスクなどをパソコン本体から取り外します。
- 9. 「ディスクイメージを復元する」(**・・**▶ P.68) の手順 3 ~ 11 を行います。

ディスクイメージを削除する

不要になったディスクイメージを削除する方法を説明します。

- 1 「ディスクイメージをDVDにコピーする」(**▶ P.71) の手順1~3を行います。
- 1「ドライブ選択」で、削除したいディスクイメージがあるドライブをクリックして選択し、2「ディスクイメージの一覧」から削除するディスクイメージをクリックして選択します。3「削除」をクリックします。



確認のメッセージが表示されます。

- **3** 「はい」をクリックします。 ディスクイメージが削除されます。
- ▲ 「マイリカバリ 管理」ウィンドウで、「戻る」をクリックします。
- 「マイリカバリ」ウィンドウで、「終了」をクリックします。



第5章

バックアップで大切なデータを守る

大切なデータの予備を保存しておくことを「バックアップ」と 呼びます。

ここでは、バックアップ方法について説明します。

1	大切なデータはバックアップしましょう	78
2	まとめて簡単にバックアップする	81
3	ファイルを選んでバックアップする	89
4	ソフトウェアのバックアップ機能を使う	91

大切なデータはバックアップしましょう

万一なんらかの原因で、Windows がうまく起動しなくなってパソコンをご購入時の 状態に戻さなければならなくなった場合や、大切なデータを誤って紛失してしまっ た場合に備え、大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

POINT

「バックアップをはじめよう!」でバックアップの大切さを学ぶ

このパソコンでは、バックアップについて楽しく学べる「バックアップをはじめよう!」を用意しています。 「バックアップをはじめよう!」は、次の手順でご覧いただけます。

- 1.「@メニュー」を起動します。
 - 「@メニュー」の起動方法については、「「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す」
 (**▶ P.22) をご覧ください。
- 2. 「@メニュー」上部の「目的でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「安心・サポート」 をクリックします。
- 3. 「バックアップについて学ぶ」をクリックします。
- 「このソフトを使う」をクリックします。
 「バックアップをはじめよう!」が始まります。

定期的にバックアップしておきたいデータ

パソコンには次のようないろいろなデータが保存できます。

- デジタルカメラの写真
- 文章、イラスト、映像
- 知人とのメール
- アドレス帳に登録したメールアドレス
- ■「Internet Explorer」のお気に入り(ホームページのアドレス集)

しかし、次のような状態になると、多くの場合、保存したデータは、もう元に戻すことはできません。

- ファイルが壊れた
- 誤って消去した
- ハードディスクが壊れた
- Windows が起動しなくなった
- ・ご購入時の状態に戻した

いつこのような状態になるかはわかりません。こうなったときに被害を最小限にとどめるためにも、大切なデータは日頃から定期的にバックアップする習慣をつけましょう。

パソコンをご購入時の状態に戻すときは

パソコンをご購入時の状態に戻すと、ご購入後作成したファイル、追加したソフトウェアなどがすべて消えてしまいます。保存しておきたいファイルは必ずお客様自身でバックアップしてください。バックアップせずにパソコンをご購入時の状態に戻して、お客様個人のデータが消失した場合、元に戻すことはできません。

■不具合が起きてからバックアップするときは

パソコンに不具合が起きてからご購入時の状態に戻す場合、「FM かんたんバックアップ」でバックアップしないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。

この場合は、「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしてください。「バックアップレスキュー」とは、リカバリを実行するときに、◎「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットすると表示されるメニューから行うバックアップ方法です。

■ウイルスに感染したときは

ウイルスによっては、作成したファイルや Windows の設定が変更されてしまう場合があります。セキュリティ対策ソフトを使い、ウイルスを駆除してから、バックアップしてください。

■メモなどに控えておきたいもの

データでバックアップできない次の内容などはメモしておくとよいでしょう。

- ネットワーク環境
- メールの設定
- ファイルの保存場所

バックアップしたファイルはパソコンをご購入時の状態に戻した後、同じ保存場所に戻すようにします。そのために元のファイルの保存場所を、メモなどして忘れないようにしてください。

バックアップ方法

バックアップをするには、次の方法があります。

■「マイリカバリ」でディスクイメージを作成する

「マイリカバリ」は、インターネットやEメールなどの各種設定が終了した後に、自分の好きなタイミングで、ハードディスクのディスクイメージを作成しておくことができるソフトウェアです。リカバリが必要になったときに、パソコンをディスクイメージを作成した時点の状態に戻すことができるので、インターネットやEメールなどの各種設定を再度する必要はなく、とても便利です。「マイリカバリ」でディスクイメージを作成しておけば、万一パソコンの調子が悪くなったときでも安心です。

「マイリカバリ」の使い方については、「「マイリカバリ」を使おう」(**▶ P.61) をご覧ください。

- ■まとめて簡単にバックアップする (·· > P.81)
- ■ファイルを選んでバックアップする(··> P.89)
- ■ソフトウェアのバックアップ機能を使う (·· > P.91)
- ■リカバリやバックアップの操作代行サービス(有償)をご用意しています

富士通パソコン出張サービス「PC 家庭教師」をご利用ください。詳しくは、 \bigcirc 『サポート&サービスのご案内』 \rightarrow 「操作指導サービス」 \rightarrow 「富士通パソコン出張サービス「PC 家庭教師」(有料)[富士通パーソナルズ]」をご覧ください。

POINT

Dドライブを活用しましょう

パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)ときに、すべてのデータをバックアップするのは大変な作業です。普段から、作成したデータなどはDドライブに保存しておけば、Cドライブのリカバリをするだけで、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。

ただし、パソコンのハードディスクは、1つのハードディスクをCドライブとDドライブに分割しているものがほとんどなので、物理的な故障の場合はCドライブとDドライブの両方が使えなくなってしまいます。ハードディスクの故障に備えて、CD/DVD、外付けハードディスク、MOなどハードディスク以外に定期的にバックアップすることをお勧めします。

まとめて簡単にバックアップする

「FM かんたんバックアップ」を使うと、お客様が作成したファイルなどのバックアップや復元がまとめて簡単にできます。

「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に

■「FM かんたんバックアップ」ではバックアップできないファイルについて

お客様の作成したファイルがすべてバックアップされるわけではありません。「項目」欄に登録されていないソフトウェアで作成したファイルなど「FM かんたんバックアップ」でバックアップできないファイルは、「ファイルを選んでバックアップする」(・・▶ P.89) をご覧になりバックアップしてください。

「FM かんたんバックアップ」で保存/復元できないファイルについては、「FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。

「FM かんたんバックアップ」で保存される内容は、「FM かんたんバックアップ」ウィンドウの「保存」タブの「保存する内容」の一覧表で、よくご確認ください。

■テレビ番組を録画したファイルのバックアップについて

デジタル放送番組を録画したファイルのバックアップについては、□『FMV で見る・録る・ 残すガイド』→「付録」→「録ったデジタル放送番組をバックアップする」をご覧ください。

■著作権情報付きの音楽データのバックアップについて

インターネット上の音楽配信サイトからダウンロードした音楽データなどは、著作権情報が付いたファイルのため、「FM かんたんバックアップ」ではバックアップができません。 著作権情報付きの音楽データのバックアップと復元については、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご覧ください。

■ソフトウェアのバージョンアップを行った場合

ご購入時の状態から、ソフトウェアのバージョンアップを行うと、ファイルの構造やデータの格納先が変更されることがあります。この場合、「FM かんたんバックアップ」ではバックアップできません。「ファイルを選んでバックアップする」(・・▶ P.89) をご覧になり、バックアップしてください。

■バックアップするファイルの保存先について

データの保存先は、ご購入時は「D」ドライブに設定されています。

「C」、「D」ドライブ以外にハードディスクドライブやリムーバブルディスクドライブが存在する場合のみ、保存先のドライブを変更してください。

ご購入時の状態に戻す作業の前にバックアップをするときは、保存先を「C」ドライブに設定しないでください。ご購入時の状態に戻す作業を実行すると、「C」ドライブに保存されたデータはすべて削除されてしまいます。

■ ◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を使ってハードディスクの領域を変更 する場合

ハードディスクの領域を変更すると、ハードディスク全体のファイルが削除されてしまいます。バックアップするファイルの保存先は、CD/DVD、外付けハードディスク、MOなど、このパソコンのハードディスク以外にしてください。

■ハードディスクの故障に備えてバックアップする場合

ハードディスクが故障したときに備えてバックアップする場合は、CD/DVD、外付けハードディスク、MO など、このパソコンのハードディスク以外にバックアップしてください。 「FM かんたんバックアップ」を使うと、ハードディスクにバックアップしたファイルを CD/DVD に簡単にコピーすることができるので便利です。操作方法については、「「FM かんたんバックアップ」でバックアップする」(・・▶ P.83) をご覧ください。

■複数のユーザーでパソコンをお使いの方へ

コントロールパネルの「ユーザーアカウント」で新しくユーザーを作成した場合、それぞれのユーザー名でログオンして作成したデータをバックアップできます。ただし、「制限ユーザー」がログオンして作成したデータは、バックアップできません。

データを復元するときは、バックアップしたときと同じユーザー名で行ってください。バックアップしたときと違うユーザー名では正常に復元できません。

■日本語または英語以外のファイル名をお使いの場合

日本語または英語以外のファイル名をお使いの場合、「FM かんたんバックアップ」で保存 /復元できないことがあります。ファイル名は、日本語または英語に変更してからバック アップしてください。

■「FM かんたんバックアップ」を使った復元について

「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアップしたファイルを変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容はバックアップされていません。そのまま「FM かんたんバックアップ」で復元すると、バックアップしたときのファイルや設定内容が復元されるので、その間に変更した設定や内容はすべて消えてしまいます。充分に注意してください。

「FM かんたんバックアップ」でバックアップする

ワープロの文書や画像ファイルなど、ソフトウェアを使って作成したデータやインターネットの設定を次の手順でバックアップします。

炒重要

不具合が起きてからバックアップをとるときは

パソコンに不具合が起きてからリカバリする場合、「FM かんたんバックアップ」でバックアップをとらないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。

この場合は、「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしてください。「かんたんバックアップレスキュー」とは、リカバリを実行するときに、®「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットすると表示されるメニューから行うバックアップ方法です。

操作方法については、「Windows が起動できないときにデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)」(*▶ P.164)をご覧ください。

起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーンセーバーを「なし」に 設定します。

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。


スクリーンセーバーの設定方法については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「1. パソコンの基本」 \rightarrow 「画面の表示」 \rightarrow 「使っていないとき に画像を表示しておく(スクリーンセーバー)」をご覧ください。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FM かんたんバックアップ」 → 「FM かんたんバックアップ」の順にクリックします。

「FM かんたんバックアップのワンポイント」ウィンドウが表示されます。 DESKPOWER をお使いの方は、キーボードのバックアップボタンを押しても「FM かんた んバックアップ」を起動することができます。


- **3** 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。
- ▲ 「項目を選択して保存・復元を実行」をクリックします。

「Internet Explorer」やメールソフトの設定など、すべての項目を一度に保存したい場合は、「すべての項目を保存」をクリックし、手順6に進んでください。



5 1~5の手順に従って操作してください。

ハードディスクにバックアップしたデータを CD/DVD にコピーしたい場合は、「保存データを CD/DVD にコピーする」をクリックして ☑にしてから「データの保存開始」をクリックしてください。その後は、画面の指示に従って操作してください。



POINT

CD/DVD へのコピーには「Roxio DigitalMedia」が必要です

バックアップしたファイルを CD/DVD にコピーするには、「Roxio DigitalMedia」というソフトウェアが必要です。「Roxio DigitalMedia」は、このパソコンに用意されています。
CD/DVD へのコピーについては、「FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。

「保存開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。

POINT

「既に保存したデータが存在します」というメッセージが表示された場合

すでにバックアップデータが存在する場合に表示されます。以前のバックアップデータを破棄し、新しくバックアップするときは、「はい」をクリックしてください。

「開始」がクリックできない場合

保存に必要な容量が保存先の空き容量より大きい場合は、「開始」がクリックできません。「キャンセル」をクリックして保存するデータ容量を減らしたり、「FM かんたんバックアップ」を一度終了してから保存先の空き容量を増やしたりして、始めから操作をし直してください。

<mark>7</mark> データの保存が始まります。しばらくお待ちください。

このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。



<mark>욲</mark> 「保存結果」ウィンドウで、結果を確認します。

結果の右にある

▼をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。

保存に失敗した場合は、もう一度保存に失敗した項目を選択して保存する操作を行ってく

このとき、保存データ格納先のデータのファイルを開いて、データがバックアップされた ことを確認すると、より安心です。

↓ 「保存結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。

手順4で「すべての項目を保存」を選択した場合は、「FM かんたんバックアップ」が終了します。次の手順10は必要ありません。

手順4で「項目を選択して保存・復元を実行」を選択した場合は、「FM かんたんバックアップ」ウィンドウに戻ります。

1 () 「終了」をクリックします。

「FM かんたんバックアップ」が終了します。

これで、「FM かんたんバックアップ」により、ファイルがバックアップされました。

POINT

「PowerUtility - スケジュール機能」を使って定期的にバックアップする

このパソコンに添付の「PowerUtility - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的に「FMかんたんバックアップ」を実行することができます。

パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にバックアップを実行すれば、何も操作することなく定期的なバックアップができて安心です。

なお、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方が「PowerUtility - スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。

「PowerUtility - スケジュール機能」の使い方については、 ズ(サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7.添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「PQRST」→「PowerUtility - スケジュール機能」をご覧ください。

「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する

次の手順に従って「FM かんたんバックアップ」および「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしたファイルを元の場所に復元します。

修重要

ご購入後にインストールしたソフトウェアのファイルを復元する場合

先にソフトウェアをインストールしてからファイルを復元してください。

復元する前の注意(ご購入時の状態に戻す作業の場合を除く)

「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアップしたファイルを変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容はバックアップされていません。そのまま「FM かんたんバックアップ」で復元すると、バックアップしたときのファイルや設定内容が復元されるので、その間に変更した設定や内容はすべて消えてしまいます。充分に注意してください。

復元する前の注意(ご購入時の状態に戻す作業の場合)

「FM かんたんバックアップ」でバックアップした「Outlook 2003」のファイルを復元する前に、「Outlook 2003」の初期設定が必要です。必ず「Outlook 2003」の初期設定をお済ませになってから、ファイルを復元してください。

「Outlook 2003」の初期設定の方法については、(**)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「3. インターネット/Eメール」→「Eメールを始めるための設定」→「「Outlook 2003」の設定を行う」をご覧ください。

起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーンセーバーを「なし」に 設定します。

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。

スクリーンセーバーの設定方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「1. パソコンの基本」 \rightarrow 「画面の表示」 \rightarrow 「使っていないとき に画像を表示しておく(スクリーンセーバー)」をご覧ください。

- CD/DVDからデータを復元する場合は、データを保存したCD/DVDをCD/DVDドライブにセットします。
 Dドライブからデータを復元する場合は、手順3に進んでください。

「FM かんたんバックアップのワンポイント」ウィンドウが表示されます。 DESKPOWER をお使いの方は、キーボードのバックアップボタンを押しても「FM かんた んバックアップ」を起動することができます。

- ✓ 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。
- **ろ 「項目を選択して保存・復元を実行」をクリックします。**
- **「復元」タブをクリックします。**

7 1 \sim 3 の手順に従って操作してください。

POINT

不具合が起きてリカバリを実行した方は

パソコンに不具合が起きてご購入時の状態に戻す(リカバリ)作業、および「マイリカバリ」を使ったリカバリを実行した方は、「復元データの保存先」を「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしたときの「保存データ格納先」と同じものを選択してください。「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときの「保存データ格納先」を選択すると、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。

「FM かんたんバックアップ」と「かんたんバックアップレスキュー」の両方 でバックアップをした方は

リカバリを実行するときに、「FM かんたんバックアップ」と「かんたんバックアップレスキュー」の両方でバックアップをした方は、「復元データの保存先」を「FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときの「保存データ格納先」と同じものを選択してください。「かんたんバックアップレスキュー」は、パソコンに不具合が起きたときに行うバックアップ方法のため、「FM かんたんバックアップ」よりも、保存できる項目が少なく設定されています。「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしたときの「保存データ格納先」を選択すると、保存したデータをすべて復元することができません。

■「FM かんたんバックアップ」でバックアップした場合


ご購入時の設定では、「保存データ格納先」は「D:\fm_BACKUP\f[ログオンしたユーザー名]」となっています。「復元データ格納先」が「保存データ格納先」と同じになっていることを確認してください。

CD/DVD からデータを復元する場合は、「復元データ格納先」の▼をクリックして、CD/DVD の入ったドライブを選択してください。

2 枚以上の CD/DVD からデータを復元する場合、CD/DVD から直接復元はできません。復元する方法については、「FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。

■「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップした場合

「復元データ格納先」の ▼ をクリックして「D:¥PE_BACKUP¥[ログオンしたユーザー名]」 を選択してください。



<mark>욲</mark> 「復元開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。

POINT

<u>「復元を行うと保存時のデータで上書きされ、保存時の状態に戻ります。復元</u>を続けますか?」というメッセージが表示された場合

保存時の状態に戻すときは、「はい」をクリックします。

データ復元が始まります。しばらくお待ちください。 このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。

FM かんたんパックアップ

データの復元中です。
復元ナータ格明先:DVFM_BACKUP¥Owner
TVfunSTUDIOの復元中です

1 「復元結果」ウィンドウで、結果を確認します。

結果の右にある™をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。



ファイルが復元されなかった場合

次のような原因が考えられます。

- ・「復元データ格納先」が間違って指定されている ドライブ名をバックアップのときと同じドライブに指定し直してください。
- ・ファイルがバックアップされていない バックアップしたときに、ファイルのバックアップに失敗しています。この場合、ファイルの復元はできません。
- ▋ 【 「復元結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。



「データの復元が終了しました」というメッセージが表示された場合

「OK」をクリックしてください。 Windows が再起動します。 この場合、手順 12 は必要ありません。

12「終了」をクリックします。

これで、バックアップしたファイルが元の場所に復元されました。

3

ファイルを選んでバックアップする

ハードディスクの C ドライブに保存されているファイルを選んで、ハードディスクの D ドライブ、CD/DVD、フロッピーディスクなどにコピーしてバックアップする方法です。

バックアップするファイルを選んでコピーする

パソコンはハードディスクにさまざまなデータを保存することができます。 しかし万が一、なんらかの原因でハードディスク自体が破損をしてしまった場合には、せっ かくバックアップをしたデータも復元することができなくなってしまいます。

そのような緊急の場合のためには、CD/DVD やフロッピーディスクなど、ハードディスク 以外の場所に大切なデータの予備を保存しておくことをお勧めします。

■D ドライブにコピーする

ファイルをコピーする方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「1. パソコンの基本」 「Windows の操作」 「ファイルとフォルダ」 「ファイルやフォルダをコピーする」をご覧ください。

■CD/DVD にコピーする

CD/DVDにコピーするには、このパソコンに添付の「Roxio DigitalMedia」を使います。使い方については、((サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「7. 添付ソフトウェア一覧(読み別)」 \rightarrow 「PQRST」 \rightarrow 「Roxio DigitalMedia」をご覧ください。

■フロッピーディスクにコピーする

フロッピーディスクドライブ搭載の機種をお使いの方は、フロッピーディスクにファイルを コピーすることができます。

ファイルをコピーする方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「1. パソコンの基本」 「Windowsの操作」 「ファイルとフォルダ」 「ファイルやフォルダをコピーする」をご覧ください。

ファイルが保存されている場所について

ここでは、バックアップしておきたい代表的なデータが保存されている場所を紹介します。 このパソコンのご購入時のファイルが保存されている場所は次のとおりです。

なお、これらのデータは「FM かんたんバックアップ」でもバックアップできます。

• E メール (Outlook Express) の本文

C:\{ Documents and Settings\} [Owner などのログオンユーザー名] \{ Local Settings\} Application Data\} Identities\} [数字とアルファベットの組み合わせで表示されるフォルダ名] \{ Microsoft\} Outlook Express

「Local Settings」以下のフォルダは隠しフォルダに設定されているため、通常は表示されません。隠しフォルダを表示する方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「1. パソコンの基本」 \rightarrow 「Windows の操作」 \rightarrow 「ファイルの表示と検索」 \rightarrow 「隠しファイルを表示する」をご覧ください。

- ブラウザの「お気に入り」
 - C:\Pocuments and Settings\Powner などのログオンユーザー名 |\Pi お気に入り
- マイドキュメント

C:\{\forall Documents and Settings\{\forall Owner などのログオンユーザー名 \}\{\forall My Documents

コピーしてバックアップしたファイルを復元する

バックアップするときに取ったメモを見て、ファイルを元の場所にコピーしてください。このとき違う場所にコピーすると、データが使用できなかったり、別途設定が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

修重要

ご購入後にインストールしたソフトウェアのファイルを復元する場合 先にソフトウェアをインストールしてからファイルを復元してください。

4 ソフトウェアのバックアップ機能を 使う

ソフトウェアによってはバックアップ機能が備わっているものがあります。 例えば、「Internet Explorer」の「エクスポート」機能を使って「お気に入り」をバックアップしたり、「Outlook Express」のバックアップ機能を使う方法などがあります。

ソフトウェアのバックアップ機能の紹介

「画面で見るマニュアル」では、次の方法について紹介しています。

- •「Internet Explorer」の「お気に入り」のバックアップ
- メールソフトのバックアップ
- はがき作成ソフトのバックアップ

ソフトウェアのバックアップ機能を使う方法については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「1. パソコンの基本」→「日常的なデータのバックアップで安心して使う」→「バックアップの方法」→「ソフトウェアのバックアップ機能の紹介」をご覧ください。



第6章

FMV のおすすめ活用法

ここでは、FMVに添付されている多彩なソフトウェアを使って、 FMV をさらに活用する方法を紹介します。

1	FMV 活用提案	94
2	「MyMedia」で映像や音楽を楽しもう	98
	「@メニュー」で FMV がさらに便利に	

FMV 活用提案

ここでは、FMV をさらに楽しむための活用法を提案します。 お使いの機種や添付のソフトウェアによりできることが異なります。

多彩なソフトウェアで楽しもう

やりたいことはあるのに、どのソフトウェアを使えばよいのかわからない。そんなときは、「@メニュー」を使えば目的から簡単にソフトウェアが探せます。




多題

「「@メニュー」で FMV がさらに便利に」(••▶ P.101)

デジタルカメラの写真を取り込もう

デジタルカメラで撮った写真は、FMV に取り込みましょう。このパソコンとデジタルカメラを専用ケーブルでつないだり、このパソコンのダイレクトメモリースロットにメモリーカードをセットすれば、簡単に写真を取り込めます。

取り込んだ写真を自動で切り替えて表示させるスライドショーも楽しめます。



公参照

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「デジタル写真を使っていろいろ楽しむ」→「デジタルカメラの画像を取り込む」

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「デジタル写真を使っていろいろ楽しむ」→「写真をスライドショーにする」

写真入りはがきを作ろう

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取り込み、このパソコンに添付のはがき編集ソフトを使って、オリジナルの写真入りはがきが作れます。



POINT

取り込んだ写真は「@映像館」で補正できます

「@映像館」には、手ぶれや逆光の映像を自動的に補正する「あざやか補正」機能があるので、撮り損なった写真や動画を補正できます。美しく修正した写真ではがきを作りましょう。 画像の種類やファイルの形式によっては、画像補正機能が利用できない場合があります。

会

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「はがきを作る」→「写真入りはがきを作る」

オリジナルの音楽 CD を作ろう

お手持ちの音楽 CD から好きな曲を選んでパソコンに取り込み、市販の CD-R に記録すれば、音楽 CD プレーヤーで再生できるオリジナルの音楽 CD を作ることができます。 オリジナルの CD ケースラベルも、パソコンでデザインできます。



全参照

では、サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「CD/DVDで楽しむ」→「オリジナルの音楽CDを作る」

手軽に映像や音楽を楽しもう

このパソコンに集めた映像や写真や音楽のデータは、「MyMedia」で手軽に楽しみましょう。 大きくて見やすい、家電感覚のわかりやすいメニュー画面で簡単に操作できます。




小 參照

「「MyMedia」で映像や音楽を楽しもう」(••▶ P.98)

テレビを見る・録る・残す

【TV チューナー、およびスーパーマルチドライブ搭載の機種のみ】

テレビ機能のある FMV なら、好きなテレビ番組を快適に録画したり、保存したりできます。



多岛


テレビについては、お使いの機種や添付のソフトウェアにより操作方法やできることが異なります。詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。機種により添付されているマニュアルは異なります。

- 『FMV で見る・録る・残すガイド』
- ・ **②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」 →「テレビ」→「テレビを見る・録る・残す」
- ・ 🗐 『インスタントテレビ機能 取扱説明書』

テレビにパソコンを接続しよう

【BIBLO のみ】

このパソコンに集めた映像や写真を、お手持ちのテレビに接続して表示することができます。テレビに接続して、DVD-VIDEOを見ることもできます。




多题

テレビにパソコンを接続する方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6. 周辺機器の接続」→「テレビにパソコンを接続する」をご覧ください。 テレビにパソコンを接続して DVD-VIDEO を見る方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV 使いこなし事例集」→「CD/DVD で楽しむ」→「テレビに接続して DVD-VIDEO を見る」をご覧ください。

アナログビデオを DVD に保存しよう

【TV チューナー、およびスーパーマルチドライブ搭載の機種のみ】

アナログのビデオテープの映像をパソコンに取り込んで、その映像を DVD に保存することができます。



小多照

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「パソコンでテレビを楽しむ」→「アナログビデオをDVDに保存する」


2

「MyMedia」で映像や音楽を楽しもう

「MyMedia」は、家中で手軽に映像や音楽を楽しめるソフトウェアです。 パソコンに保存した、録画したテレビ番組、デジタルカメラの写真、音楽データな どを、家中みんなで楽しめます。

「MyMedia」なら簡単です

シンプルでわかりやすいメニュー画面なので、操作が簡単。家族全員で楽しめます。 リモコンが添付されている機種の方は、リモコンを使えば、家電製品を使う感覚で操作できます。リモコンが添付されていない機種の方でも、マウスやキーボードで簡単に操作できます。




操作は見たいコンテンツを選ぶだけ

メニュー画面から見たい聞きたいコンテンツを選ぶだけの簡単操作。 リモコンがあれば家電のように操作できます。もちろんキーボード、マウスでも簡単に操作 できます。

ネットワークでさらに楽しみが広がります

ネットワークにも対応しているので、家中のパソコンのデータを再生できます。



POINT

家中で楽しむための設定の流れ

- Step 1 ネットワークに接続する
- ●●● 他のパソコンに「MyMedia」をインストールする 他のパソコンにも「MyMedia」と「MyMedia Server Tool」をインストールすれば、データをお互いに 楽しむことができます。
- Step 3「MyMedia サーバー」を設定する 公開したいデータを設定し、どのパソコンに閲覧を許可するかを設定します。
- Step 4 他のパソコンのデータを楽しむ

3種類のメニュー画面から好きなイメージを選べます

リビングではベーシックな「スタンダード」、寝室では落ち着いた「モノトーン」など、シーンに合わせてメニュー画面を使い分けできます。



スタンダード



スケッチブック



モノトーン

「MyMedia」の使い方についてはこちらをご覧ください

■「MyMedia」の使い方

②(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「4.FMV使いこなし事例集」→「CD/DVDで楽しむ」→「映像や音楽を再生する」

■各種設定方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 \rightarrow 「MyMedia」 \rightarrow 「MyMedia マニュアル」

■ネットワークに接続する方法

②(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「LAN」 \rightarrow 「LAN を使う」

接続する機器によっては認証にパソコンの MAC アドレスを使用する場合があります。このパソコンの MAC アドレスは、「MyMedia」のトップメニューで「設定」を選択すると表示されます。


3

「@メニュー」で FMV がさらに便利に

FMVにはさまざまなソフトウェアが用意されています。 「@メニュー」を使うと、ソフトウェアを簡単に始められます。

ソフトウェアは「@メニュー」でスタート

FMV のたくさんのソフトウェアは「@メニュー」から簡単にスタートできます。



「かんたんガイド」がイラストと音声でご案内

お勧めの使い方をわかりやすく説明します。
「かんたんガイド」が順を追って何をすればよいかをご案内します。



「@メニュー」の使い方についてはこちらをご覧ください

「「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す」(·・▶ P.22)

第7章

パソコンの画面で見るマニュアルを 活用する

マニュアルには本で読むマニュアル以外にも、パソコンの画面で見るマニュアルが各種あります。

ここでは、パソコンの画面で見るマニュアルの見かたを紹介します。

1	パソコンの画面で見るマニュアルとは	104
2	「サービスアシスタント」で調べる	105
3	PDF 形式のマニュアルの見かた	114
4	ホームページで調べる	116
5	ヘルプで調べる	118

1

パソコンの画面で見るマニュアルとは

パソコンの画面で見るマニュアルには次のものがあります。

■サービスアシスタント

このパソコンのハードディスクに搭載されている FMV のマニュアルです。「「サービスアシスタント」で調べる」(・・▶ P.105)

■PDF 形式のマニュアル

ファイルの形式が PDF のマニュアルです。

「Adobe Reader」などのソフトウェアを使って見ることができます。 ソフトウェアの取扱説明書として添付されていることがあります。 「PDF 形式のマニュアルの見かた」(\cdots > P.114)

■ヘルプ

ソフトウェアの使い方などが書かれています。

ほとんどのソフトウェアは、そのソフトウェアの画面から「ヘルプ」を呼び出すことができます。

「ヘルプで調べる」(··▶ P.118)

2 「サービスアシスタント」で調べる

パソコンを使っていて、わからないことがあったら、「サービスアシスタント」を 使って調べることができます。

ここでは、「サービスアシスタント」の使い方を紹介します。

「サービスアシスタント」とは?

「サービスアシスタント」とは、マニュアルや各種サポートツールが1つになった統合サポートツールです。 わからないことを調べたいとき、パソコンの調子が悪いときは、「サービスアシスタント」をお使いください。

「サービスアシスタント」の起動方法

「サービスアシスタント」はインターネットの設定がお済みでない場合でもご利用いただけます。

- 「サービスアシスタント」を起動します。起動方法は機種により異なります。
 - DESKPOWER の場合

キーボードのサポートボタンを押す。

■ BIBLO NX、NB、MG シリーズの場合

Application モードでワンタッチボタンの A を押す。

■ BIBLO LOOX T シリーズの場合


画面にある マニュアル&サポート をクリックする。

■全機種共通

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント(マニュアル&サポート)」の順にクリックする。

「サービスアシスタント」が表示されます。

「サービスアシスタント」の画面



①画面で見るマニュアル

FMV の基本操作からトラブルシューティングまで、FMV に関する様々な情報を紹介しています。

使い方については、「「画面で見るマニュアル」の使い方」(・・▶ P.107)をご覧ください。

②パソコン入門

パソコンの基本操作や文字の入力のしかたなどを説明しています。

③セキュリティ入門

パソコンやインターネットを安全で快適に使うために知っていただきたい、ウイルスやセキュリティの基礎について説明しています。

4)用語集

パソコンの用語を説明しています。

⑤インターネットのサポート情報

インターネットに接続して、最新の Q&A 事例や各種サポート情報をご覧いただけます。

⑥ハードウェアの診断

故障かな?と思ったときに、故障を診断するプログラムを使った診断を行うことができます。

⑦富士通のサポートご紹介

FMV に関するサポート&サービスをご紹介しています。

⑧ソフトウェアのお問い合わせ先一覧


ソフトウェアの操作方法などに関するお問い合わせ先の電話番号、ホームページアドレスなどを確認できます。

9パソコンの情報


保証開始日やパソコン本体の型名を確認できます。サポートご利用時などにご活用ください。

「画面で見るマニュアル」の使い方

サービスアシスタントのトップ画面で「画面で見るマニュアル」をクリックします。




「画面で見るマニュアル」が表示されます。




ナビゲーション領域 **-----**「ナビゲーション領域と基本操作」(•• ▶ P.109)


目次の使い方



検索の使い方




索引の使い方



ナビゲーション領域と基本操作

それぞれのボタンを押したときにできることは、次のとおりです。



①トップ

サービスアシスタントのトップ画面(起動直後の画面)に戻ります。

②戻る

1つ前に表示したページに戻ります。

③進む

「戻る」で前のページに戻ったとき、1つ後のページに進みます。

4)印刷

表示されているページを印刷します。

⑤しおり

表示されているページを後でもう1度見たいときは、「しおり」に登録しておくと便利です。

⑥文字サイズ

表示する文字のサイズを変更します。最大、大、中、小、最小の中から、文字サイズを選びます。

⑦使い方

「画面で見るマニュアル」の使い方を表示します。

⑧パソコン入門

「パソコン入門」を表示します。

⑨セキュリティ入門

「セキュリティ入門」を表示します。

10用語集

「用語集」を表示します。

①インターネットのサポート情報

知りたい情報が「画面で見るマニュアル」で見つからなかったときに、インターネットで最新の Q&A 事例を検索したり、各種サポート情報を見ることができます。


「画面で見るマニュアル」で調べる

ここでは例として、マニュアルを表示しながらパソコンを操作する方法や、ソフトウェアの ヘルプを起動して使い方を調べる方法を説明します。


例:「画面で見るマニュアル」で手順を見ながら「アルバム風のホームページを作る」の操作をする

「画面で見るマニュアル」を表示し、読みながら、実際に操作を進めることができます。 ウィンドウは、複数表示したまま操作できます。

- 「サービスアシスタント」を起動します。
 - 「「サービスアシスタント」の起動方法」(••▶ P.105)
- 7 「画面で見るマニュアル」をクリックします。



3 「3.インターネット/Eメール」→「自分のホームページを作る」→「アルバム風のホームページを作る」の順にクリックします。



手順を説明したマニュアルのページが表示されます。

🚺 「「@ FTP」の設定」の手順に従って「@メニュー」を表示します。



5 マニュアルのページが表示できるように大きさや位置を変更します。

例を紹介しますので、お好みの方法で操作してください。

■画面の位置を変更する

ここでは、画面の位置を変更してマニュアルを表示します。

「@メニュー」の上部をポイントしてドラッグします。

「@メニュー」の下部は隠れていても操作できますので、マニュアルのページと重ならないように、できるだけ右下までドラッグします。

「画面で見るマニュアル」の上部をポイントして、左上にドラッグします。





■見たい画面を前面に表示する

ここでは画面の大きさや位置は変更しないで、見たい画面を前面に表示して操作します。 タスクバーのボタンをクリックすると、うしろの画面を前面に表示できます。



マニュアルのページを見たいときにクリックすると、マニュアルのページが前面に表示されます。

マニュアルを見ながら、操作を続けます。



例:「FM かんたんバックアップ」のヘルプを起動して使い方を調べる


パソコンにはさまざまなソフトウェアが入っています。ほとんどのソフトウェアには「ヘルプ」と呼ばれる取扱説明書があり、そのソフトウェアに関する情報や、詳しい使い方などが紹介されています。「画面で見るマニュアル」では、ソフトウェアのヘルプの起動方法を調べることができます。

1 「サービスアシスタント」を起動します。

「「サービスアシスタント」の起動方法」(••▶ P.105)

7 「画面で見るマニュアル」をクリックします。

「画面で見るマニュアル」が表示されます。



③ 「添付ソフトウェア一覧(読み別)」→「FGHIJ」→「FM かんたんバック アップ」の順にクリックします。

画面右側にソフトウェアに関する詳しい説明が表示されます。



(す) 「使い方」に記載されている方法で、「FMかんたんバックアップ」のヘルプを 起動します。

「FM かんたんバックアップ」のヘルプには、データの保存や保存したデータを復元する操作手順などが詳しく説明されています。



手順3の画面を下にスクロールすると、「使い方」があります。


3

PDF 形式のマニュアルの見かた

ソフトウェアのマニュアルなどには、「PDF」というファイル形式で作成されている ものがあります。

PDF ファイルを見るには「Adobe Reader」というソフトウェアを使います。 FMV には「Adobe Reader」が用意されているので、PDF ファイルのマニュアルを 見ることができます。

PDF 形式のマニュアルの見かた



しおり・・・項目をクリックすると そのページにジャンプします

ツールバーおよびステータスバーのボタンについて

・・・ページ全体を画面に表示する
 ・・・ページの幅を画面に合わせて表示する
 ・・・ページのズームアウト(縮小表示)をする
 ・・・ページのズームイン(拡大表示)をする
 ・・・最初のページに戻る

- ・・・ 前のページに戻る
- ・・・ 次のページに進む
- ・・・ 最後のページに進む
- ・・・ 直前に表示したページに戻る
- ・・・ 🕜 ボタンで前のページに戻っているときに、再び次のページに進む
- ・・・ 文書の1ページ分を表示する
- ・・・ページを縦に続けて表示する
- ・・・ 文書の2ページ分を横に並べ、縦に続けて表示する
- ・・・ 2ページ分を横に並べて、一度に2ページ分を表示する

PDF ファイルについて詳しくは、「Adobe Reader」のヘルプをご覧ください。

4

ホームページで調べる

お客様がお持ちのパソコンに関するサポート情報、お客様からのお問い合わせ情報を掲載した Q&A 事例検索のほか、FMV を楽しむための一歩進んだ使い方、お得なキャンペーン情報やイベント情報など、便利で役に立つ情報をご用意しています。会員専用ページをご利用になるには、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号とパスワードが必要です。

ユーザー登録については、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

マイページを表示する

パソコンをインターネットに接続する環境が整っていない場合は、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧になり、インターネットの設定を済ませてからご利用ください。

修重要

初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性(ぜいじゃくせい:一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと)が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」→「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 策」をご覧ください。

「Internet Explorer」を起動しているときに、AzbyClub ツールバーの AzbyClub - をクリックします。



AzbyClub ツールバー AzbyClub ツールバーについては、 AzbyClub ・の を クリックし、「ツールバーの機能ご紹介」をクリックしてください。

マイページが表示されます。



次の方法でもマイページを表示できます

「サービスアシスタント」から表示する

- 「サービスアシスタント」を起動します。
 「「サービスアシスタント」の起動方法」(**▶ P.105)
- 2. 「インターネットのサポート情報」→「マイページ」の順にクリックします。 インターネットに接続し、マイページが表示されます。

お気に入りから表示する

「Internet Explorer」を起動しているときに、「お気に入り」→「富士通お勧めのサイト」→「FMV 活用情報 [AzbyClub]」の順にクリックします。

FMV 活用情報ページを活用する

パソコンの使いこなし方やサポート情報など、さまざまなコンテンツをご用意しています。 ここでは、パソコンを使いこなすためにご利用いただける代表的なコンテンツを紹介します。

サポート

FMV を使っていて困ったときに役に立つ情報を提供しています。



ウイルス / セキュリティ情報

最新のウイルスやセキュリティについて の情報を掲載しています。コンピュータ ウイルスの予防方法や感染したときの対 処方法を紹介しています。

Q&A 事例

お客様からのお問い合わせが多い質問と その回答を掲載しています。またその他に も、ご利用上でのトラブルや設定、操作に 関するQ&Aを検索することができます。

マニュアルやホームページで解決できなかったので問い合わせたい

サポートページでは、電話サポート予約などサポート窓口へのお問い合わせに便利なサービスをご用意しています。

使いこなし

FMV を使いこなすためのヒントや活用情報を提供しています。



FMV 使いこなし

オリジナル DVD の作成やテレビを見る 方法など、FMV をもっと便利に楽しく 使いこなす方法をわかりやすく説明い たします。

基本操作・スキルアップ

メールで学べるパソコン講座「Azbyメールセミナー」やタイピング練習コーナーなど、無料のスキルアップ情報をご提供しています。

操作指導サービス

インターネットで学べるeラーニング講座や、富士通マイゼミナールなどの各種パソコン教室を会員価格でご案内いたします。

その他にも、マイページでは、FMVの利用が楽しく便利になる商品を購入できる優待販売 コーナーや会員限定のプレゼントキャンペーンも実施しておりますので、ぜひご活用ください。

5 ヘルプで調べる

ソフトウェアの使い方を知りたいとき

ほとんどのソフトウェアには、そのソフトウェアの情報を集めた「ヘルプ」があります。「ヘルプ」では、使い方や専門用語など、そのソフトウェアに関する詳しい情報を見ることができます。ほとんどのソフトウェアは、メニューバーの「ヘルプ」をクリックして「ヘルプ」を表示できます。



Windows に関することを調べたいとき

Windows の「ヘルプとサポートセンター」では、Windows の詳しい使い方や、Windows を使っていて困ったときの解決方法、調べたい用語などの情報を見ることができます。

が異なる場合があります。



「ヘルプとサポートセンター」が起動します。



第8章

トラブルかなと思ったら(Q&A)

ここではパソコンを使っていて、故障かなと思うようなトラブルが発生した場合の対処方法を Q&A 形式で説明しています。パソコンを操作できる場合は、**②**「サービスアシスタント」の「画面で見るマニュアル」もあわせてご覧ください。

1	パソコンにトラブルが起こったときは	120
	パソコンがおかしいときの Q&A 集	
3	画面に表示されるメッセージの Q&A 集	152
4	お問い合わせの前に	159
5	補足情報	161

1

パソコンにトラブルが起こったときは

パソコンの調子がよくない、あるいは、パソコンが動かないと思ったら、状況に応じて次のことをチェックしてみてください。簡単に解決できる場合があります。

POINT

Windows を再起動しましたか

Windows を再起動すると、問題が解決する場合があります。「スタート」ボタンをクリックしてメニューが表示される場合は、「終了オプション」→「再起動」の順にクリックしてください。なお、再起動する前に作業中のファイルを保存してください。保存しないで再起動すると、直前の作業内容が失われます。

「必ず実行してください」を実行しましたか

パソコンの初期設定を行うプログラムです。実行していないと、いくつかの機能が使えなかったり、パソコンが正常に動作しなかったりする場合があります。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に「①必ず実行してください」がある場合は、「「必ず実行してください」を実行したことを確認する」(・・▶ P.10) をご覧になり、初期設定を行ってください。

Step1 このマニュアルの Q&A 集を見る

このマニュアルの Q&A 集では、パソコンの電源が入らない、パソコンの画面が表示できない、マウス/フラットポイント、キーボードが操作できないトラブルや、パソコンの操作中に表示されるメッセージについて調べることができます。

このマニュアルの Q&A 一覧

このマニュアルの Q&A 一覧			
2 パソコンがおかしいときの Q&A 集123 Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない。 [DESKPOWER]	Q 状態表示LED/LCDがおかしい [BIBLO] 146 Q ハードディスクからカリカリという音がする 147 Q Windowsの起動時や終了時にフロッピーディスクドライブから音がする 147 Q バッテリが充電されない [BIBLO] 149 Q 「インスタントMyMedia」が起動しない、正しく動作しない [インスタントMyMedia搭載機種] 150 3 画面に表示されるメッセージの Q&A 集 152 Q 「・・・Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示された 152 Q 「このハードウェア[ハードウェア名など]を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは・・・」と表示された 153 Q 「・・この問題をMicrosoftに報告してください。・・・」と表示された 153 Q 「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」と表示された 154 Q 「アップデートナビ」と表示された 154		
に移動したり、クリックしたりする [BIBLO]	Q 「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示された		


このマニュアルで解決できない場合

- ・テレビ機能やリモコンに関するトラブルについて□『FMVで見る・録る・残すガイド』→「困ったときの O&A」をご覧ください。
- その他のトラブルについて

次の「Step 2 「サービスアシスタント」を使う」をご覧ください。

Step2 「サービスアシスタント」を使う

「サービスアシスタント」とは、マニュアルや各種サポートツールが1つになった統合サポートツールです。わからないことを調べたいとき、パソコンの調子が悪いときは、「サービスアシスタント」をお使いください。



●故障かな?と思ったとき

「ハードウェアの診断」をクリックすると、お使いのパソコンの状態を診断します。

●パソコンの操作について知りたいとき

お使いのパソコンの使い方をはじめ、パソコンが操作できる場合のQ&A集やパソコンをお使いになるうえでの基礎知識などの情報を見ることができます。また、情報を探すのに便利な検索機能もあります。

「サービスアシスタント」の使い方については、「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」(・・・▶P.103) をご覧ください。

・「サービスアシスタント」で解決できない場合 次の「Step 3 サポート担当者に問い合わせる(一部有料)」をご覧ください。

Step3 サポート担当者に問い合わせる(一部有料)*

どうしてもトラブルが解決しないときは、次の項目やマニュアルをご覧になり、お問い合わせください。 「お問い合わせの前に」(・・▶ P.159)

■『サポート&サービスのご案内』

こんなトラブルの場合は、次ページの「その他」も参考にしてください。

- ・ソフトウェアがおかしい
 - →「■ソフトウェアについて問い合わせる」
- ・買ってすぐの状態で、起動しなくなった
 - →「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」
- ・買ってすぐの状態で、青い画面やエラーが表示されてしまった
 - →「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」

サポートのご利用には、ユーザー登録が必要となります。ユーザー登録のしかたについては、□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

その他

パソコンの状態や解決したい内容によっては、次のような方法もあります。

■インターネットに接続してサポート情報を手に入れる(無料)

サポートページ (http://azby.fimworld.net/support/) では、最新のサポート情報、Q&A 情報 (Q&A navi)、機種別注意事項などを掲載しています。定期的にご覧になることをお勧めします。また、解決方法を E メールで教えてくれる「メールサポート」 (*) もご利用になれます。

なお、これらの情報は、他のパソコンからもご覧になれます。

■ソフトウェアについて問い合わせる

ソフトウェアについて問題が起きた場合

このパソコンに添付されているソフトウェアについてのお問い合わせは、**□**『サポート&サービスのご 案内』をご覧ください。

■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す

購入直後、起動しないなどのトラブルが発生した場合

修理が必要と判断した場合

パソコンをご購入時の状態に戻します。リカバリを実行すると、C ドライブのデータは消えてしまいますのでご注意ください。

「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶P.169)

■その他の機能について

【インスタントMyMedia搭載機種をお使いの方】

インスタントMyMediaのみのリカバリについては、「Q 「インスタントMyMedia」が起動しない、正しく動作しない [インスタントMyMedia搭載機種]」(・・・ \triangleright P.150) をご覧ください。

注1: 図中で★印の付いた項目は、ユーザー登録が必要となります。ユーザー登録のしかたについては、
「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。

注2: 一部のサービスでは、インターネットへの接続環境が必要となります。また、別途通信費がかかります。

2 パソコンがおかしいときの Q&A 集

「画面で見るマニュアル」もご覧ください。

「サービスアシスタント」が起動できる場合は、**(サービスアシスタント)のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「9. 困ったときの Q & A」もあわせてご覧ください。

● パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [DESKPOWER]

A 電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったとき は、次の点を順番に確認してください。

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、「Q パソコンの電源を入れ ても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他)」(・・▶ P.133) をご覧ください。

【電源(パソコン電源)ランプが消灯している場合】

考えられる原因	機種(対象機種)と対処
電源ケーブルが正しく接続	機種:全機種
されていない	対処: いったん電源ケーブルを抜いて3分ほど待ち、再び接続
	し直してください。電源ケーブルの接続については、
	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧ください。
休止状態になっている	機種 : 全機種
(休止状態を設定した方の	対処:電源(パソコン電源)ボタンを押して元の状態に戻して
み)	ください。
周辺機器が正しく取り付け	機種 : 全機種
られていない	対処:「Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」
	(••▶ P.144) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け
	られているか確認してください。

【電源(パソコン電源)ランプが点灯している場合】

電源(パソコン電源)ランプの色を確認してください。

■ 電源(パソコン電源)ランプがオレンジ色に点灯している

 考えられる原因	機種(対象機種)と対処
パソコンの省電力機能が働	機種:全機種
いている	対処:電源(パソコン電源)ボタンを押してください。省電力機能が働いた状態から復帰します。CE シリーズをお使いの方は、キーボードのスタンバイボタンを押しても復帰できます。 このとき、電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押さないでください。パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されていない作業中のデータは失われます。

■ 電源(パソコン電源)ランプが緑色に点灯している

考えられる原因	機種(対象機種またはディスプレイ)と対処
「電源オプションのプロパ	機種: 全機種
ティ」で設定した「モニタ	対処:マウスを動かして数秒待つか、キーボードの 🗓 🗓 🕀
の電源を切る」が実行され	→ Shift のどれかを押してください。
ている	
ディスプレイのケーブルが	機種:CE シリーズ
正しく接続されていない	対処:ディスプレイのケーブルがパソコン本体に正しく接続
(ディスプレイの電源ラン	されているか確認してください。
プが消灯またはオレンジ色	・20.1 型ワイド液晶ディスプレイ、CE 70/55 シリーズで
に点灯している場合)	17 型ディスプレイをお使いの方
	ディスプレイの電源ケーブルの接続も確認してくだ
	さい。
	上記を確認してもディスプレイの電源ランプが緑色に
	点灯しないときは、次の「ディスプレイの電源が入って
	いない」をご覧ください。
	ケーブルの接続については、□『パソコンの準備』→「接
	続する」をご覧ください。
ディスプレイの電源が入っ	機種:CE シリーズ
ていない(ディスプレイの	対処: ディスプレイの電源ボタンを押し、ディスプレイの電源
電源ランプが消灯している	を入れてください。
場合)	問題が改善されない場合は、パソコンの電源を入れ直し
	てください。
	パソコンの電源を入れ直す方法については、「Qどうし
园为极图 20 mm 人工。	ても電源が切れない」(・・▶ P.140) をご覧ください。
周辺機器が正しく取り付け	機種 : 全機種
られていない	対処:「Q周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」
	(• ▶ P.144) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け
	られているか確認してください。

考えられる原因	機種(対象機種またはディスプレイ)と対処
「おやすみディスプレイ」の	機種:全機種(CE シリーズでディスプレイなしを選択した方
機能が働いている	を除く)
(「おやすみディスプレイ」 を	対処:マウスを動かして数秒待つか、キーボードの 🗓 🗓 🖯
設定した方のみ)	□ や Shift のどれかを押してください。
	・LXシリーズ、CEシリーズをお使いの方
	Ctrl とAll を押しながら〇(オー)を1回押すと、
	「おやすみディスプレイ」を解除できます。
	「おやすみディスプレイ」については「PowerUtility- ス
	ケジュール機能」のヘルプをご覧ください。
パソコンモードからテレビ	機種:TX シリーズ
モードに切り替わっている	対処:パソコン本体または、キーボード、リモコンのいずれか
	のパソコン電源ボタンを押して、パソコンモードに切り
	替えてください。
「画面オフ」機能が働いてい	機種:TX シリーズ
3	対処:パソコン本体または、キーボード、リモコンのいずれか
	のパソコン電源ボタンを押してください。

ここまで確認してもパソコンの電源が入らない場合は、電源ケーブルを接続し直すと問題が 解決する場合があります。

電源ケーブルを取り外したら、3分以上そのままの状態にしてください。 その後もう一度ケーブルを接続し、電源を入れてください。

Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [BIBLO]

A 電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったときは、次の点を順番に確認してください。

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない(メッセージが表示される・音が鳴る 他)」(・・ \blacktriangleright P.133) をご覧ください。

【バッテリだけでお使いの場合】

AC アダプタを接続してください。これで画面が表示できれば、バッテリが原因とも考えられます。

「Q バッテリが充電されない [BIBLO]」(・・▶ P.149) もあわせてご覧ください。

考えられる原因	対処
バッテリが切れている	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、AC アダプタを接続して充電してください。バッテリを充電後、パソコンを使わなかった場合でも、自然放電により、バッテリの残量がなくなります。 ご使用時には、バッテリの残量に注意してください。バッテリ残量の表示については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「バッテリ
 バッテリが外れている	で使う」をご覧ください。 バッテリがしっかり取り付けられているか確認してください。 バッテリの取り付け方をあらかじめ確認したい場合は、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。

【電源ボタンの周囲または電源ランプが消灯している場合(MG75/70シリーズを除く)】 【状態表示LCDの ② が消灯している場合(MG75/70シリーズ)】

パソコンの電源が入っていません。

考えられる原因	対処
AC アダプタが外れている	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、AC
	アダプタを正しく接続してください。
電源が入っていない	電源ボタンをしっかりと押して電源を入れてください。
休止状態になっている	電源ボタンを押して元の状態に戻してください。
(休止状態を設定した方のみ)	

各ボタンやランプの場所については、↑↑『パソコンの準備』→「各部名称」をご覧ください。

電源ボタンの周囲または電源ランプが点滅している場合やOが点滅している場合は、「【電源ボタンの周囲または電源ランプが点滅している場合(MG75/70 シリーズを除く)】」「【状態表示 LCD のO が点滅している場合(MG75/70 シリーズ)】」(・・ P.128) をご覧ください。

考えられる原因	対処	
省電力機能が働いている	フラットポイントの操作面に触れるか、キーボードの	
	① □ □ や Shift のどれかを押してください。	
	・NB シリーズをお使いの方	
	上記の操作をしても、画面に何も表示されない場合	
	は、パソコン本体の液晶ディスプレイをいったん閉じ	
	て、10 秒程度待ってから開けてください。	
周辺機器が正しく取り付けられ	「Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」	
ていない	(··▶ P.144) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け	
	られているか確認してください。	
ディスプレイの明るさが正しく	■を押しながら ⑤ 。または ⑤ を押しながら ⑥ を押	
設定されていない	して調整してください。	
外部ディスプレイを使うように	■を押しながら ■を何度か押してください。	
設定されている	□を押しながら ■を押すたびに、外部ディスプレイ表	
	示と液晶ディスプレイ表示が切り替わります。	
テレビにのみ表示するよう設定	テレビを接続し、もう一度ディスプレイの表示を切り替	
されている	えてください。切り替え方法については、次のPOINT	
	「ディスプレイの表示を切り替える」(••▶ P.128) をご	
	覧ください。	
「おやすみディスプレイ」の機能	マウスを動かして数秒待つか、キーボードの 🗓 🗓 🖯	
が働いている	➡やShift のどれかを押してください。	
(「おやすみディスプレイ」を設	Ctrl と Att を押しながら ◎ (オー)を1回押すと、「お	
定した方のみ)	やすみディスプレイ」を解除できます。「おやすみディ	
	スプレイ」については、「PowerUtility- スケジュール機	
	能」のヘルプをご覧ください。	



ディスプレイの表示を切り替える

パソコンにテレビを接続した後、次の手順を参考にし、操作を行ってください。 詳しくは、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パ ソコン本体の取り扱い」→「画面 (ディスプレイ)」→「表示するディスプレイを切り替える」をご覧ください。

- デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 「画面のプロパティ」ウィンドウで「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- お使いの機種により、表示されるウィンドウが異なります。 【「ATI CATALYST Control Center」タブまたは「ATI CATALYST(R) Control Center」タブがある場合】
 - 1. 表示されたタブに応じて次の操作を行います。
 - ■「ATI CATALYST Control Center」タブがある場合 「ATI CATALYST Control Center」タブ→「ATI CATALYST(tm) Control Center」→ 「ディスプレイマネージャ」の順にクリックします。
 - ■「ATI CATALYST(R) Control Center」タブがある場合
 「ATI CATALYST(R) Control Center」タブ→「ATI CATALYST(R) Control Center」
 →「ディスプレイマネージャ」の順にクリックします。
 - 2. 「ウィザード」をクリックします。 「ウィザード」がない場合は、「表示」を「標準表示」に設定してください。
 - 3. 表示するディスプレイを選び、「次へ」をクリックします。
 - 4.「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。
 - 5.「はい」→「終了」の順にクリックします。
 - 6.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

【「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブがある場合】

- 1.「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブ→「グラフィック プロパティ」→「ディスプレイ デバイス」の順にクリックします。
- 2. 表示するディスプレイを選びます。
- 3.「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。
- 4.「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

【電源ボタンの周囲または電源ランプが点滅している場合 (MG75/70 シリーズを除く)】 【状態表示 LCD の ① が点滅している場合 (MG75/70 シリーズ)】

考えられる原因	対処
スタンバイ状態になっている	電源ボタンを押してください。
(省電力機能が働いている)	このとき、電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。
	パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されてい
	ない作業中のデータは失われます。

● 無線 LAN がつながらない/つながらなくなった

A 次の点を順番に確認してください。

■ 無線 LAN の電波は発信されていますか?

無線 LAN を使うには、電波が発信されている必要があります。画面右下の通知領域 にある無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」のアイコンを確認してください。 「Mr.WLANner」のアイコンが「こになっている場合は、電波の発信が停止している状 態です。次の作業を行って電波を発信してください。

- ・ワイヤレススイッチを ON にする「BIBLO]
- ・「Mr.WLANner」で電波を発信する

無線 LAN の電波を発信する方法については、20(サービスアシスタント)のトップ画 面→「画面で見るマニュアル」→「5. パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「無線 LANの設定方法」をご覧ください。

■ アクセスポイントの雷源は入っていますか?正常に動いていますか?

今まで正常に使えていたのに、いきなり無線 LAN がつながらなくなったなどの場合 は、別売のアクセスポイントが正常に動いていない可能性があります。アクセスポイ ントの電源を確認してください。

電源が入っている場合は、アクセスポイントが正常に動いていない可能性もありま す。しばらくたっても、無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」のネットワークの 一覧にアクセスポイントが見えない場合は、正常に動いていません。アクセスポイン トの電源を一度切った後、電源を入れ直してください。アクセスポイントの操作方法 については、アクセスポイントに添付のマニュアルをご覧ください。

■ パソコンとアクセスポイントの設置場所は適当ですか?

パソコンとアクセスポイントの距離が遠かったり、間に障害物があったりすると、電 波が届きにくいことがあります。パソコンとアクセスポイントの設置場所を変えるこ とで、改善できる場合があります。

アクセスポイントに添付のマニュアルや 🛣 (サービスアシスタント) のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「LAN」 \rightarrow 「無線 LAN をお使いになる上でのご注意」をご覧になり、設置場所を確認してください。

■ 無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」を使って設定してありますか?設定は 正しいですか?

このパソコンに搭載されている無線 LAN は、無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」 を使って設定します。Windows XP のプロパティでは設定できません。「Mr.WLANner」 の設定を確認してください。確認する項目は次になります。

- ・SSID (ネットワーク名)
- ・ PSK や WEP キー (ネットワークキー) などのセキュリティ設定
- IPアドレスの設定

SSID とセキュリティ設定については、アクセスポイントの設定と同じにする必要があ ります。アクセスポイントの設定も確認してください。

「Mr.WLANner」の設定方法については、**愛**(サービスアシスタント) のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」→「5. パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「無線 LAN の設定方法」をご覧ください。

設定済みの値の確認や変更をしたい場合は、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「10. 関連するマニュアル」→「無線 LAN」→「内蔵無線 LAN をお使いになる方へ」または「内蔵無線 LAN (PC カードタイプ)をお使いになる方へ」で「付録」→「ユーティリティの機能」をご覧ください。

■ 別売の無線 LAN アダプタを使用していませんか?

無線 LAN が搭載されている機種の場合は、別売の無線 LAN アダプタを使うと、ユーティリティなどが競合し、うまく動かないことがあります。このパソコンに搭載されている無線 LAN を使うことをお勧めします。

いったん、別売の無線 LAN アダプタのドライバと、このパソコンの無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」を削除(アンインストール)した後に、もう一度「Mr.WLANner」をインストールし直すと、正常に動作する場合があります。

別売の無線 LAN アダプタについては、無線 LAN アダプタに添付のマニュアルをご覧ください。

「Mr.WLANner」については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5. パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「別売の無線 LAN アダプタをお使いになる上でのご注意」の手順を参考に削除(アンインストール)とインストールを行ってください。



アクセスポイントに添付されている自動設定ツールについて

アクセスポイントによっては、無線 LAN の設定を自動で行う自動設定ツールが添付されている場合があります。このパソコンに搭載されている無線 LAN 機能ではサポートしておりません。アクセスポイントに添付されている自動設定ツールを使いたい場合は、自動設定ツールに対応している別売の無線 LAN アダプタをお使いください。

別売の無線 LAN アダプタをお使いになる場合は、このパソコンから無線 LAN ユーティリティ「Mr.WLANner」を削除(アンインストール)し、このパソコンの無線 LAN ドライバを無効にする必要があります。 (+) (サービスアシスタント)のトップ画面 + 「画面で見るマニュアル」 + 「5. パソコン本体の取り扱い」 + 「LAN」 + 「別売の無線 LAN アダプタをお使いになる上でのご注意」をご覧ください。

修重要

搭載されている無線 LAN のドライバをアップデートしないでください

別売の無線 LAN アダプタを使用している場合は、このパソコンに搭載されている無線 LAN のドライバをアップデートしないでください。別売の無線 LAN アダプタがうまく動かなくなる場合があります。

Q すでにある無線LANのネットワークに、このパソコン を接続できない

A 無線 LAN のネットワークが、別売のアクセスポイント(ワイヤレスブロード バンドルーターなど)に添付されている自動設定ツールで設定されているか確 認してください。

アクセスポイントによっては、無線 LAN の設定を自動で行う自動設定ツールが添付されている場合があります。

このパソコンに搭載されている無線 LAN は、自動設定ツールをサポートしていません。自動設定ツールにより設定されているネットワークに、搭載されている無線 LAN でこのパソコンを追加したい場合は、自動設定を解除した上で、すべて手動で設定し直してください。

● パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す

A Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れたとき、途中で画面が暗くなり電源が切れる→自動で電源が入る、という動作を繰り返し、Windows が起動しなくなる場合があります。

次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状態に戻してください。

- **1** FUJITSU のロゴ画面が表示されているときに、パソコンの電源を強制的に切ります。 電源(パソコン電源)ボタンを 4 秒以上押し続けてください。
- **2** 「パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)」(・・・▶ P.169) をご覧になり、パソコンをご購入時の状態に戻します。

ℚ 音が出ない

A \mathbf{Z} (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」A 「9. 困ったときのQ&A」→「サウンド/CD/DVD」→「音が出ない」をご覧にな り、対処してください。

パソコン本体にある音量ボリュームやキーボードにある音量調節ボタンなどで音量 を調節したり、キーボードにある Mute(消音)ボタンなどでミュートを解除したり、 リモコンの消音ボタンを押したりすると音が出る場合があります(ボタン名や操作の しかたは機種により異なります)。

DESKPOWER CE シリーズをお使いの方は、ディスプレイのケーブルがパソコン本体 に正しく接続されているか確認してください。

Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る 他)

A パソコンの電源を入れると、メッセージが表示されたり、「ピッ」というようなビープ音が鳴ったりして Windows が起動しない場合があります。

電源を入れたとき、途中で画面が暗くなり電源が切れる→自動で電源が入る、という動作を繰り返す場合は、「Qパソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」(・・▶ P.131) をご覧ください。

■「規定外の信号です」などと表示された

DESKPOWER の液晶ディスプレイや接続している外部ディスプレイに「規定外の信号です」「規定外の信号が入力されました」と表示されている場合は、解像度やリフレッシュレートが高く(または低く)設定されている可能性があります。「④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]」(・・ P.134) や「⑤ 解像度や発色数を変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]」(・・ P.134) をご覧になり、設定を変更してください。

■「システムのインストールが完全ではありません」などと表示された

Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れたとき、途中で「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示され、Windows が起動しなくなる場合があります。次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状態に戻してください。

- 1 「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示されているときに、パソコンの電源を強制的に切ります。
 - 電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けてください。
- **2** 「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.169) をご覧になり、パソコンをご購入時の状態に戻します。

■「Invalid system disk」などと表示された

「Invalid system disk」などのメッセージは、フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしたままパソコンの電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクがセットされている場合は、取り出して「Enter」を押してください。

■ その他のメッセージが表示された

「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.140) をご覧になり、いったんパソコンの電源を切った後、次の① \sim ⑥を順番に試してください。

- ① パソコンとディスプレイの接続を確認する「DESKPOWER CE シリーズ]
 - □『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、パソコンとディスプレイを正しく接続してください。
- ② パソコンと周辺機器の接続を確認する

パソコンに周辺機器を接続している場合は、いったんすべての周辺機器を取り外してください。その後、パソコンの電源を入れ直してください。

③ BIOS をご購入時の状態に戻す

「BIOS をご購入時の状態に戻す」(・・▶ P.166) をご覧になり、BIOS の設定を戻してください。

- ④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]
 - 「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.140) をご覧になり、パソコンの電源を切ります。
 - 2. パソコンの電源を入れます。
 - 3. FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら、®を押します。 軽くキーを押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度 も押してください。
 - 4. ① ① で「VGA モードを有効にする」を選択し、Enter を押します。
 - 5.「オペレーティング システムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、[Enter]を押します。画面が表示されるまでお待ちください。
 - 6. 画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
 - 7.「画面のプロパティ」ウィンドウで「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
 - 8. 「モニタ」タブをクリックし、「画面のリフレッシュレート」の右の ▼ をクリックして リフレッシュレートの値を選択します。
 - 9. 「OK」をクリックします。
 - 10. 「モニタの設定」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
 - 11.「OK」をクリックします。
 - 12. 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
 - **13.** 「**再起動」をクリックします**。 Windows が再起動します。
- ⑤ 解像度や発色数を変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]
 - 「④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く)]」 (・・ P.134) の手順 $1 \sim 5$ を行って Windows を起動した後、画面が表示されたら、「解像度や発色数の設定が変わっていませんか?」 (・・ P.135) の手順をご覧になり、ご購入時の解像度と発色数に設定してください。
- ⑥ パソコンをご購入時の状態に戻す

上記のことを試してもエラーメッセージが表示されたり、Windowsが正常に起動しなかったりする場合は、Windows のシステムが壊れている可能性があります。 ③「リカバリ & ユーティリティディスク」を使って、大切なデータをバックアップした後、パソコンをご購入時の状態に戻してください。データのバックアップ方法については、「Windows が起動できないときにデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)」 (・・▶ P.164) をご覧ください。パソコンをご購入時の状態に戻す方法については、「パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)」 (・・▶ P.169) をご覧ください。

■ メッセージが表示されず、ビープ音が鳴っている

メモリが正しく取り付けられていないか、このパソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。

メモリを増設している場合は、いったん電源を切り、増設したメモリが正しく取り付けてあるか確認してください。

正しく取り付けても鳴る場合や、メモリを増設していないのに鳴る場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。弊社純正品以外のメモリを増設している場合は、メモリの製造元・販売元にご確認ください。

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」については、**□**『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

Q 画面が乱れる(画像が揺れる、色がずれる、画像がちらつく、画像がぼやけるなど)

▲ 次の点を順番に確認してください。

■ 近くにテレビなどの磁気を発生するもの、携帯電話やトランシーバーなどの電波を 発生するものがありませんか?

これらの磁気や電波を発生するものは、ディスプレイやパソコン本体に影響が出ない場所に 置いてください。

高圧電線の近くにお住まいの場合、ディスプレイやパソコン本体の置き場所を変えることによって、画面の乱れが直る場合もあります。

■ ディスプレイのケーブルは正しく接続されていますか? [DESKPOWER CE シリーズ]

□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、ディスプレイのケーブルをパソコン本体に正しく接続してください。

- ディスプレイの調整は正しいですか? [DESKPOWER LXシリーズ、CEシリーズ] お使いのディスプレイに付いているボタンで調整してください。 LXシリーズをお使いの方は、パソコン本体側面の明るさ調整つまみで調整してください。
- 解像度や発色数の設定が変わっていませんか?

解像度が低くなっていたり、発色数が少なく設定されていたりすると、画面が乱れたように 感じることがあります。

次の手順に従って解像度や発色数を設定し直してください。



画面がぼやけたように見える方は [BIBLO]

BIBLO をお使いの方は、解像度を低く設定した状態で全画面表示になっているとき、画面がぼやけたように見えることがあります。

手順に従って解像度を設定し直す、または全画面表示を通常表示に切り替えてください。 全画面表示と通常表示の切り替えについては、②(サービスアシスタント)のトップ画面→ 「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「画面(ディスプレイ)」→ 「全画面表示と通常表示を切り替える」をご覧ください。

1 デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックし、解像度や発色数を変更します。



(画面は機種や状況により異なります)

ご購入時に設定されている解像度と発色数については、「【ご購入時の解像度と発色数】」(・・▶ P.137) をご覧ください。

表示可能な解像度と発色数については、***(サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5.パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「画面(ディスプレイ)」 \rightarrow 「画面の解像度と発色数について」をご覧ください。

3 設定が終了したら「OK」をクリックします。 画面にメッセージが表示された場合は、指示に従って操作してください。



「互換性の警告」ウィンドウが表示された場合は

次のように操作してください。

- 1. 「新しい表示設定でコンピュータを再起動する」をクリックして にし、「OK」をクリックします。
- 2.「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。 Windows が再起動します。これで設定は終了です。手順4、5 は必要ありません。
- **4**「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- **5**「再起動」をクリックします。 Windows が再起動します。

【ご購入時の解像度と発色数】

機種名 (品名)	解像度	発色数
DESKPOWER TX シリーズ	1920 × 1080	最高(32 ビット)
DESKPOWER LX90S/D、LX90SN、LX70S/D、LX70SN、CE65SW/D、CE60SW	1680 × 1050	最高(32 ビット)
DESKPOWER LXシリーズ(LX90S/D、LX90SN、LX70S/Dを除く)、CE70S7、CE55S7/D、CE50S7、CE40S7	1280 × 1024	最高(32 ビット)
DESKPOWER CE80SN、CE70SN、CE55SN、CE50SN		
20.1 型ワイド液晶ディスプレイの方	1680×1050	最高 (32 ビット)
17 型液晶ディスプレイの方	1280×1024	最高 (32 ビット)
ディスプレイなしの方	[注]	[注]
BIBLO NXシリーズ	1440 × 900	最高 (32 ビット)
BIBLO NBシリーズ、MGシリーズ(MG70SNを除く)	1024 × 768	最高 (32 ビット)
BIBLO MG70SN		
高輝度・低反射スーパーファイン液晶の方	1024 × 768	最高(32 ビット)
高解像度液晶の方	1400 × 1050	最高 (32 ビット)
BIBLO LOOX T シリーズ	1280 × 768	最高 (32 ビット)

注:お使いのディスプレイにより表示できる解像度と発色数が異なります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。

■ ゲームソフトなどをインストールしませんでしたか?

ゲームソフトなどをインストールした場合、このパソコンに合わないディスプレイドライバ に置き換えられた可能性があります。

「ドライバを更新する」(••▶ P.161) をご覧になり、ディスプレイドライバを設定し直してください。

以上のすべての項目を確認しても画面の表示がおかしい場合は、 (サービスアシスタント)のトップ画面で「ハードウェアの診断」をクリックし、お使いのパソコンの状態をチェックしてください。

ハードウェアなどに問題がなかった場合は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.169)をご覧ください。

● 操作中に画面が動かなくなった

A

操作していたソフトウェアを強制終了してください。

ソフトウェアが強制終了できない場合は、強制的に Windows を再起動したり、強制的 に電源を入れ直したりします。


修重要

直前の作業内容は保存されません

この手順でソフトウェアを強制終了した場合や、電源を切った場合は、直前の作業内容は保存されません。

■ ソフトウェアを強制終了する

- 1 Ctrl と Att を押しながら Delete を 1 回押します。 「Windows タスクマネージャ」 ウィンドウが表示されます。
- 2 「アプリケーション」タブをクリックします。
- 3 動かなくなったソフトウェアをクリックし、「タスクの終了」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

- **4** 終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。 選んだソフトウェアが強制終了されます。ソフトウェアによっては、強制終了に 20 ~ 30 秒かかることがあります。
- **5**「この問題をMicrosoftに報告してください」というメッセージが表示された場合は、「エラー報告を送信する」または「送信しない」をクリックします。 メッセージについて詳しくは、「Q「・・・この問題を Microsoft に報告してください。・・・」と表示された」(・・▶ P.153) をご覧ください。
- **6** 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウの ▼ をクリックします。

ソフトウェアが強制終了できない場合は、次の「Windows を強制的に再起動する」 (・・▶ P.139) をご覧になり、Windows を強制的に再起動してください。

■ Windows を強制的に再起動する

- **2 「シャットダウン」メニュー→「再起動」の順にクリックします。**「シャットダウン」メニューから「再起動」が選べないときは、次の POINT「「シャットダウン」メニューから選べないときは」をご覧ください。
- 3 終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。

前記の手順で再起動ができない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・▶ P.140) をご覧になり、電源を入れ直してください。

POINT

「シャットダウン」メニューから選べないときは

画面が見えない、マウス/フラットポイントが使えないなどの理由でメニューから「再起動」が選べないときは、次の手順に従ってキーボードで操作してください。

- 1.「Windows を強制的に再起動する」の手順1の後、「Alt」を押しながら「U」を押します。
- 2. 图を押します。

Windows が再起動します。

前記の手順で再起動ができない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・▶ P.140) をご 覧になり、電源を入れ直してください。

ディスクをチェックする

ソフトウェアや Windows を強制終了した場合は、次の手順でドライブをチェックすることをお勧めします。

- 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. デスクトップの 🗐 (マイコンピュータ) をクリックします。
- 3. プログラムをインストールしてあるドライブ(ご購入時の状態は(C:)) を右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 4.「ツール」 タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」 をクリックします。
- 5.「ディスクのチェックローカルディスク」ウィンドウで「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」の□をクリックして☑にし、「開始」をクリックします。

【メッセージが表示され、ドライブのチェックが開始されない場合】 「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」と表示された場合は、次の操作でドライブのチェックを開始します。

- 1. 「はい」をクリックします。
- 2.「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックします。
- 3. 「終了オプション」ウィンドウで「再起動」をクリックします。 Windows が再起動し、ドライブのチェックが開始されます。

【ドライブのチェックが開始された場合】

ドライブのチェックが終了すると「ディスクの検査が完了しました。」と表示されるので、次のように操作します。

- 1. 「OK」をクリックします。
- 2. 「ローカルディスクのプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。
- 3. 「マイコンピュータ」ウィンドウの 区をクリックします。

● どうしても電源が切れない



「Q 操作中に画面が動かなくなった」(**▶ P.138) の操作を行っても問題が解決しない場合は、パソコンの電源を強制的に切り、その後もう一度電源を入れてください。

修重要

強制的に電源を切る前に

次の点に注意してください。

・ハードディスクが動作しているときに電源を切ってしまうと、ファイルが失われたり、 ハードディスクが壊れたりする可能性があります。

強制的に電源を切るときは、DESKPOWER はパソコン本体前面の ↓、BIBLO は状態表示 LED/LCD の つ やしが、ハードディスクが動作しているかどうかの目安となります。 点灯や点滅をしている場合は、ハードディスクのデータを読み書きしている可能性があるため、しばらく待つことをお勧めします。

上記以外にも、ハードディスクが動いていると思われる場合(音がするなど)は、動作が 止まるまでしばらく待つことをお勧めします。

しばらく待ってもハードディスクが動いている場合は、Ctrl と (Alt) を押しながら (Delete) を 1 回押してください。ハードディスクの動作が止まることがあります。

- ご購入後、初めて電源を入れた直後に電源を切ると、パソコンをお使いになれなくなる場合があります。Windowsのセットアップが終わるまでは、電源を切らないでください。 画面が映らないなど、画面が確認できない場合は、15分ほど待ってから電源を切るようにしてください。
- 1 パソコンの電源を切ります。

電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けてください。

2 この後電源を入れ直す場合は、10 秒以上待ってください。

POINT

「Checking file system on C:」と表示された場合

ソフトウェアを強制終了した後、または強制終了できずに電源を切った後は、次に Windows を起動したときに「Checking file system on C:」と表示される場合があります。

このとき、自動的に Windows やハードディスクの状態がチェックされ、必要に応じて修復が行われます。

エラーがない場合はそのままお使いください。エラーが表示された場合は、メッセージに 従って修復してください。

● マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない

A 次の点を確認してください。

■ ソフトウェアの操作中でしたか?

ソフトウェアを強制終了し、Windows を再起動してください。 「O操作中に画面が動かなくなった」(**▶ P.138)

■ キーボードの文字は入力できますか?

「画面で見るマニュアル」の「困ったときのQ&A」に、キーボード入力についての説明があ ります。

- キーに刻印されている記号が入力できない
- ・テンキーの数字が入力できない

などの問題を解決したいときは、2(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見る マニュアル $| \rightarrow [9.$ 困ったときの $O&A| \rightarrow [$ キーボード/文字入力|をご覧ください。

■ マウスやキーボードに飲み物をこぼしましたか?

柔らかい布などで拭き取ってください。キーボードのキーとキーの間に入ってしまったとき は、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いた後でキーを押しても文字が入力でき ない場合は、↑「サポート&サービスのご案内」→「故障・修理のお問い合わせ」をご覧に なり、ご相談ください。

[DESKPOWER の場合]

■ 光学式のマウスが使えなくなっていませんか?

光学式のマウスは、次のようなものの表面では正しく動作しない場合があります。マウスを 使う場所を変えてみてください。

- 鏡やガラスなど、反射しやすいもの
- 光沢があるもの
- ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄があるもの (木目調など)
- ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

■ ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなっていませんか?

「Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなった [DESKPOWER (CE シリー ズを除く)]」(··▶ P.145) もあわせてご覧になり、確認してください。

■ 光学式のマウスは正しく接続されていますか? キーボードは正しく接続されて いますか? [DESKPOWER CE シリーズ]

マウスやキーボードの接続がゆるんでいると、操作ができなくなります。 キーボードが使える状態なら、次の手順に従ってキーボードで Windows を終了し、パソコ ンの電源を切ってください。その後、接続し直してください。

- **1 ■** を押すか、または Ctrl を押しながら Esc を押します。 「スタート」メニューが表示されます。
- 2 (を押します。 「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。
- **3** (U) を押します。 電源が切れます。

マウスもキーボードも使えない場合は、「Q どうしても電源が切れない」(・・ト P.140) をご覧になり、パソコンの電源を切った後にキーボードとマウスを接続し直してください。マウス、キーボードの接続方法については、『『パソコンの準備』 \rightarrow 「接続する」をご覧ください。

■ スクロールボタン(マウスの真ん中のボタン)を押していませんか?

クリックしてみてください。マウスポインタが表示される(動かせる)場合があります。 知らずにスクロールボタンを押してしまった場合、マウスポインタが変わってしまい、好き な方向に動かせないように見えることがあります。

[BIBLO の場合]

マウスを接続してお使いの場合は、「[DESKPOWER の場合]」($\bullet \triangleright$ P.141) の項目もご確認ください。

■ フラットポイントが汚れていませんか?

フラットポイントは表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた 手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場 合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。

電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

■ フラットポイントの設定を変更しましたか?

USB マウスを接続した状態でフラットポイントを無効にし、その後でマウスを取り外すと、フラットポイントで操作ができなくなることがあります。

次の方法でフラットポイントを有効にすることができます。

フラットポイントが有効の場合は「Internal pointing device:Enable」、無効の場合は「Internal pointing device:Disable」と画面に表示されます。

ただし、「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントの有効と無効を切り替えていた場合は、この方法で切り替えることはできません。

・「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定を変更する

キー操作で切り替えられない場合は、もう一度 USB マウスを接続し、「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントを有効にしてください。

マウスの接続方法やフラットポイントの設定変更については、(*)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「マウス/フラットポイント」→「マウスを接続する」、「(*)USBマウスを接続したときにフラットポイントを無効にする/有効にする」をご覧ください。



BIOS セットアップのパスワードを設定した場合 [BIBLO]

スタンバイから復帰(レジューム)したとき、フラットポイントやマウスが使えない場合があります。BIOS セットアップで設定したパスワードを入力して「Enter」を押してください。

Q キーボードの操作中に、マウスポインタが勝手に移動 したり、クリックしたりする [BIBLO]

A キーボードの操作中に手のひらや袖口などがフラットポイントに触れると、マウスポインタが移動したり、クリックしたりなど意図しない操作を実行してしまうことがあります。フラットポイントの設定を変更することで問題が改善される場合があります。

フラットポイントが無効になるよう設定すると、操作中にマウスポインタが勝手に移動したりクリックしたりしなくなります。

設定方法については、(+-ビスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「マウス/フラットポイント」 \rightarrow 「USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする/有効にする」をご覧ください。

POINT

スティックポイントが搭載されている機種をお使いの場合

スティックポイントの操作中に手のひらなどがフラットポイントに触れると、意図しない操作を実行してしまうことがあります。問題を改善するには、フラットポイントを無効になるよう設定してください。設定方法については、(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「マウス/フラットポイント」→「フラットポイントやスティックポイントを無効にする/有効にする」をご覧ください。

フラットポイントを有効にしたまま使いたい場合

「マウスのプロパティ」ウィンドウでタップの設定を変更すると問題が改善する場合があります。タップとは、フラットポイントの操作面を指で叩くことで、マウスのクリックやダブルクリックと同じ動作をする機能のことです。

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
- 3. 「マウス」をクリックします。
- 4.「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントのタップの設定をします。 お使いの機種により、表示されるウィンドウが異なります。

【BIBLO NXシリーズ、NBシリーズをお使いの方】

- 1. 「タッピング」タブをクリックします。
- 2.「キー入力時タップしない」をクリックして図にします。
- 3. 「有効になるまでの時間」のつまみを右にドラッグします。
- 4. 「OK」をクリックします。

【BIBLO MGシリーズ、LOOX Tシリーズをお使いの方】

- 1. 「デバイス設定」タブをクリックします。
- 2. 「設定」をクリックします。
- 3.「アイテムの選択」の「感度」の左側にある田をクリックします。
- 4. 「PalmCheck(パームチェック)」をクリックし、右側に表示される「PalmCheck(パームチェック)」のつまみを右にドラッグします。
- 5. 「OK」をクリックします。
- 6. 「OK」をクリックします。

● 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった

A

次の点を確認してください。

■ 正しく接続されていますか?

いったんパソコンと周辺機器の電源を切った後、周辺機器が正しく取り付けられているか確認してください。

■ 正しく設定されていますか?

周辺機器の設定(ドライバのインストールなど)が正しくされているか確認してください。 詳しくは、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

■ 周辺機器がお使いのパソコンに対応していますか?

周辺機器に添付のマニュアル、および ((サービスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「6. 周辺機器の接続」をご覧ください。



ACPI について

このパソコンは、ACPI(省電力に関する電源制御規格の1つ)によって動作していますので、周辺機器もACPIに対応したものをお使いください。スタンバイ状態での省電力機能のレベルのことをS1、S3などと表します。

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常に動作しなくなることがあります。周辺機器が ACPI に対応しているかどうかは周辺機器の製造元にお問い合わせください。

BIBLO は、低レベルのスタンバイ(ACPI S1)には対応していません。お使いの周辺機器が S1 にしか対応していない場合は、パソコンをスタンバイ/休止状態にしないでください。 スタンバイ/休止状態については、 (サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「5.パソコン本体の取り扱い」→「省電力機能」→「省電力機能を使う」をご覧ください。

正常に起動したときの設定に戻す

周辺機器を取り付けた後で、Windows が起動できなくなった場合、前回正常起動時の構成を使用して、Windows を起動することができます。次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコンの電源を切り、追加した周辺機器を取り外します。
- 2. パソコンの電源を入れます。
- 3. FUJITSU のロゴ画面下に、メッセージが表示されたら 🔞 を押します。
- 4. ① ① で、「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択し、[Enter] を 押します。
- 5. 「オペレーティング システムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、「Enter」を押します。

これで、前回正常起動時の構成を利用して Windows が起動します。

<u>インスタント MyMedia の動作がおかしい場合(インスタント MyMedia 搭</u>載機種をお使いの方)

一度「インスタント MyMedia」を終了してパソコンの電源を切り、再度「インスタント MyMedia」を起動してください。

それでも改善しない場合は、「「インスタント MyMedia」が起動しない、正しく動作しない [インスタント MyMedia 搭載機種]」(・・▶ P.150) をご覧ください。

Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなった [DESKPOWER (CE シリーズを除く)]

A パソコンに添付されているワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスをお使いの方は、次の点を確認してください。

「Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない」(・・▶ P.141) の対処方法も参考にしてください。

- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスをお使いの場所は適当ですか?
 - パソコン設置場所やお使いの状況によっては、通信を妨げる原因となる場合があります。 □『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、正しい配置とワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使用するときの注意事項を確認してください。
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスに正しく電池がセットされていますか? 適切な乾電池を正しくセットする必要があります。
 - □『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、セットした電池の種類・向きや寿命について確認してください。
- 通信周波数 / ID は正しく設定されていますか?

お使いの状況により、通信周波数/IDを設定し直す必要があります。

「『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」→「ID 設定をする」をご覧になり、必要に応じてこれらの値を変更してください。

パソコンに USB 機器を接続している方は、次の点もご確認ください。

■ USB機器のドライバはお使いの OS に対応していますか?

接続している USB 機器のドライバが正しくないと、ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの動作に影響を与える場合があります。今お使いの OS にドライバが対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は USB 機器のメーカーからお使いの OS に対応したドライバを入手してください。

入手したドライバをインストールするときは、現在、お使いのドライバを削除してください。

Q ワイヤレスキーボードの操作中に、キーを押し続けた 状態になったり、音量設定が不安定になったりする [DESKPOWER (CEシリーズを除く)]

- 操作中にワイヤレスキーボードを移動しましたか? ワイヤレスキーボードを元の位置に戻して、もう一度同じキーまたはボタンを押してください。
- 周辺の環境が変わりましたか?

周辺の環境を確認して通信可能な状態にし、もう一度同じキーまたはボタンを押してください。 周辺の環境の確認点については、**□**『パソコンの準備』→「周辺機器の設置/設定/増設」→ 「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」をご覧ください。

● 状態表示 LED/LCD がおかしい [BIBLO]

A 状態によって対処法が異なります。

- CD/DVD をセットしていないのに ふが点滅している (MG75/70 シリーズ) 故障ではありません。これは、Windows がパソコンに CD/DVD が入っているかどうか定期的に調べているためです。

状態表示 LED/LCD については、(+-ビスアシスタント) のトップ画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「各部の名称と働き」 \rightarrow 「各部の名称と働き:状態表示 LED」(MG75/70 シリーズは「各部の名称と働き:状態表示 LCD」)をご覧ください。

● ハードディスクからカリカリという音がする

A

この音は、パソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているために発生しま す。故障ではありませんので、そのままお使いください。

次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。

- · Windows を終了した直後
- ・スタンバイや休止状態にした直後
- ・ パソコンの操作を一時中断した場合 (ハードディスクへのアクセスが数秒間なかった場合)
- ・操作を中断した状態から、再度パソコンを操作した場合
- ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハード ディスクへのアクセスがあった場合)

Q Windowsの起動時や終了時にフロッピーディスクドライブから音がする

A

Windows がフロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされているかどうかをチェックするために発生します。故障ではありませんので、そのままお使いください。

どうしても気になる場合は、次の対処方法を試してください。

■「Norton Internet Security」の設定を変更する

「Norton Internet Security」がフロッピーディスクをウイルススキャンしているときに音がすることがあります。フロッピーディスクをウイルススキャンしないように、「Norton Internet Security」の設定を変更することで改善できる場合があります。次の手順に従って設定を変更してください。



設定を変更する前に

設定を変更すると、セキュリティの危険が増す可能性があります。通常はご購入時の設定に しておくことをお勧めします。

- 画面右下の通知領域にある

 (Norton Internet Security ・・・)をダブルクリックします。
- **2**「Norton Internet Security」ウィンドウで「オプション」をクリックし、表示されるメニューから「Norton AntiVirus」をクリックします。
- **3**「Norton AntiVirus オプション」 ウィンドウの左側にある「Auto-Protect」 をクリックし、「拡張」 をクリックします。
- 4 「拡張オプション」というウィンドウで次の設定を変更します。
 - ・「すべてのリムーバブルメディアの挿入時にブートウイルスをスキャン」の▼をクリックして、□にします。
 - ・「シャットダウン時に A ドライブのフロッピーディスクのブートウイルスをスキャン」の \blacksquare をクリックして、 \square にします。

- **5**「OK」をクリックします。
- **6** 「Norton Internet Security」ウィンドウの

 ▼をクリックします。

■ BIOS の設定を変更する [BIBLO のフロッピーディスクドライブ搭載機種]

ご購入時は、パソコンの電源を入れたときにフロッピーディスクドライブ→ハードディスクの順に読み込むよう、BIOS セットアップで設定されています。最初にハードディスクを読み込むように BIOS セットアップの設定を変更することで改善できる場合があります。

POINT

設定を変更する前に

設定を変更すると、フロッピーディスクからパソコンを起動する機能が使えなくなります。

1 パソコンの電源を入れ、FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたら 図を押します。

② を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。Windows が起動した場合は、再起動して最初からやり直してください。

- 2 「起動」メニュー→「起動デバイスの優先順位」の順に選んで(Enter)を押します。
- **3**「Drive 0」または「ハードディスクドライブ」を選んで □ を押します。 「Drive 0」または「ハードディスクドライブ」が上に移動します。
- 4 [1] を押します。
- **5**「はい」を選んで Enter を押します。 BIOS セットアップの設定が変更され、Windows が起動します。

ℚ バッテリが充電されない [BIBLO]

A

次のような原因が考えられます。順番に確認してください。

原因	対処	
バッテリが外れている	内蔵バッテリパックの取り付け方法は、 🧱 (サービスアシ	
	スタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→	
	「5.パソコン本体の取り扱い」→「バッテリ」→「内蔵バッ	
	テリパックを交換する」をご覧ください。	
AC アダプタが外れている	コンセントおよびパソコン本体に正しく接続し直してく	
	ださい。	
	□『パソコンの準備』→「接続する」をご覧になり、ACア	
	ダプタを接続してください。	
パソコン本体が熱くなり、保護機	保護機能が働いて、充電が休止されることがあります。し	
能が働いている(状態表示 LED/	ばらくすると、自動的に充電が再開されます。	
LCD の「バッテリ充電表示ラン		
プ」 ^[注] が点滅)		
パソコン本体が冷たくなり、保護	パソコンを暖かいところに置いて、ACアダプタを接続し	
機能が働いている(状態表示LED/	直してください。暖かいところに移す場合は、結露が発生	
LCD の「バッテリ充電表示ラン	しないようご注意ください。	
プ」[注]が点滅)	バッテリの温度が5℃以下になると、保護機能が働いて充	
	電が休止されることがあります。しばらくすると、自動的	
	に充電が再開されます。	

注:機種により「バッテリ充電ランプ」/「バッテリ充電表示」/「内蔵バッテリパック充電ランプ(増設用内蔵バッテリユニット充電ランプ)」となります。



バッテリが 90%以上残っているとき

バッテリが約90%以上残っているときは、充電を開始しない場合があります。

バッテリについては、 (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「5.パソコン本体の取り扱い」 「バッテリ」 「バッテリで使う」をご覧ください。

Q「インスタントMyMedia」が起動しない、正しく動作しない[インスタントMyMedia搭載機種]

A 「インスタントMyMedia」が起動しなくなった、または正しく動作しなくなった場合、「インスタントMyMediaのみリカバリ」を行って「インスタントMyMedia」をご購入時の状態に戻すことで解決する場合があります。

「インスタント MyMedia」のリカバリを行うには、⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」および⑥「インスタント MyMedia リカバリディスク」を使用します。

DESKPOWER CE65SW/D、CE55S7/D、CE70S7、CE70SN、CE55SN をお使いの方は、 液晶ディスプレイ専用ケーブルがパソコン本体のUSBコネクタに正しく接続されてい るか、確認してください。

正しく接続されていないと、「インスタント MyMedia」が起動しません。

修重要

「インスタント MyMedia」のリカバリを行うときの注意

「インスタント MyMedia」のリカバリを行うと、現在のチャンネル設定は消去されます。

「インスタントMyMedia」のリカバリ方法は、次のとおりです。

- **1**「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(・・▶ P.179)の手順1~7を行います。
- 2 リカバリ&ユーティリティメニューの「ユーティリティ」タブをクリックします。
- **3**「インスタント MyMedia のみリカバリ」をクリックし、「実行」をクリックします。



- **4**「CD/DVD ドライブにインスタント MyMedia リカバリディスクを入れてください。」というメッセージが表示されたら、◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を取り出し、◎「インスタント MyMedia リカバリディスク」をセットして、「OK」をクリックします。「インスタントMyMedia」のリカバリが始まり、進捗状況を示すウィンドウが表示されます。
- **5**「リカバリが完了しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。 この後の操作は、機種により異なります。
 - ・DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズ、CE シリーズの TV チューナー搭載機種(液晶ディスプレイなしを選択した場合を除く)をお使いの方
 - ・BIBLO NX シリーズ、NB シリーズ(TV チューナー搭載機種)をお使いの方「OK」をクリックすると、「インスタント MyMedia」のセットアップが始まります。

設定中は、画面が真っ暗になったり、「インスタント MyMedia」の画面が表示されたりします。セットアップには時間がかかりますが、そのままお待ちください。Windows が再起動されたら、「インスタント MyMedia」のリカバリは完了です。

- ・BIBLO MG シリーズの内蔵テレビチューナーユニット添付の機種をお使いの方「OK」をクリックすると、パソコンの電源が切れます。続けて次の操作を行ってください。
 - 1. モバイルマルチベイに内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。 モバイルマルチベイの交換については、□『パソコンの準備』→「FMV で見るための 準備をする」→「テレビを見るための準備をする」をご覧ください。
 - 2. パソコンの電源が切れている状態で、パソコン本体のインスタントボタンを押します。「インスタント MyMedia」のセットアップが始まります。 設定中は、画面が真っ暗になったり、「インスタント MyMedia」の画面が表示されたりします。電源が切れるまでそのままお待ちください。パソコンの電源が切れたら「インスタント MyMedia」のリカバリは完了です。

POINT

「インスタント MyMedia」がご購入時の状態に戻った後はチャンネル設定が 必要です

「インスタント MyMedia」がご購入時の状態に戻った後は、チャンネル設定をする必要があります。チャンネルの設定については、『『FMV で見る・録る・残すガイド』をご覧ください。

3

画面に表示されるメッセージの Q&A集

「画面で見るマニュアル」もご覧ください。

*(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」もあわせてご覧ください。

画面に表示されるメッセージはお使いの状況によって変わります。

Q 「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」 と表示された

A ディスクなどをパソコンにセットしたときに表示される場合があります。

お使いの状況に応じた動作を選択し、「OK」をクリックします。どの動作かわからない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。


「何もしない」をクリックした後「OK」をクリックしても、「キャンセル」と同じ操作になります。このとき、「常に選択した動作を行う。」と表示されている場合は、□をクリックして図にすると、次からこの画面は表示されなくなります。

DVD-VIDEO や音楽 CD を再生するときにこのウィンドウが表示されないように設定したい場合は、(+-ビスアシスタント) \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「5. パソコン本体の取り扱い」 \rightarrow 「CD/DVD」 \rightarrow 「DVD-VIDEO や音楽 CD の自動再生について」をご覧ください。



- Q「このハードウェア[ハードウェア名など]を使用する ためにインストールしようとしているソフトウェア は・・・」と表示された
- A 周辺機器を接続したときなどに、このメッセージが表示される場合があります。

そのまま操作を続けるには、「続行」をクリックします。



Q 「・・・この問題を Microsoft に報告してください。・・・」 と表示された

A Windows の操作中にエラーが発生すると、このメッセージが表示される場合があります。

「エラー報告を送信する」をクリックすると、マイクロソフト社のサーバーに接続され、エラーの詳細レポートが送信されます(送信には、インターネット接続環境が必要です)。

このレポートはインターネットを通じて匿名の機密情報として送信され、マイクロソフト社の製品改善に使用されます。

エラー報告をしない場合は、「送信しない」をクリックします。



Q 「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」と表示された

A デスクトップに置いたショートカットアイコンがしばらく使われていないと、 このメッセージが表示される場合があります。

「キャンセル」をクリックします。

「次へ」をクリックして実行すると、デスクトップがクリーンアップされ、使っていないショートカットアイコンがデスクトップから見えなくなります。これは「使用していないショートカット」フォルダにまとめて移動されたためです。

POINT

「デスクトップクリーンアップウィザード」を表示したくないときは

今後「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」という画面を表示しないようにする には、次の手順に従って操作してください。

- デスクトップの何もないところで右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
- 2. 「画面のプロパティ」ウィンドウで「デスクトップ」タブをクリックし、「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。
- 3. 「デスクトップ項目」 ウィンドウで「60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行する」の $oldsymbol{oldsymbol{\square}}$ をクリックして $oldsymbol{oldsymbol{\square}}$ にし、 $oldsymbol{oldsymbol{\square}}$ をは、 $oldsymbol{oldsymbol{\square}}$ にし、 $oldsymbol{oldsymbol{\square}}$ に に に に に に に に に に に に に に に に に に
- 4. 「画面のプロパティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

① 「アップデートナビ」と表示された

A このパソコンの「アップデートナビ」というサポート機能が、最新のマニュアルやドライバなどがインターネット上に公開されたことをお知らせする画面です。

画面に表示されたメッセージに従って操作すると、弊社がお勧めする最新の状態でパソコンが動作するように更新できます。

「アップデートナビ」の操作方法については、「アップデートナビ」(••▶ P.43) をご覧ください。



● 「所在地情報」ウィンドウが表示された

A お使いのパソコンに所在地情報の設定がされていない場合にこのウィンドウ が表示されます。お使いの通信回線にあわせて、設定を行ってください。



Q「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示された

A セキュリティ対策ソフトの設定が終わっていないため、表示される場合があります。

「インターネットに再接続するときの注意」(••▶ P.198) をご覧になり、セキュリティ対策ソフトの設定をしてください。

すでにセキュリティ対策ソフトの設定が終わっている場合は、(+-ビスアシスタント)のトップ画面(-「画面で見るマニュアル」(-) 原本ときの(-) をの操作」(-) 「「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」というメッセージが表示された」をご覧ください。



Q「Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが 表示された

A ソフトウェアを使用中、「Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示される場合があります。

これは、ソフトウェアがネットワークに接続しようとしていることを「Windows ファイアウォール」が感知し、接続しても問題ないかどうかを確認するためのウィンドウです。



「名前」にはそのソフトウェアの名称やサービス名、「発行元」にはソフトウェアメーカーの名前が表示されます。表示されたソフトウェアがネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。ネットワークに接続しないようにする場合は、「ブロックする」をクリックしてください。

なお、表示されたソフトウェアを「Windows ファイアウォール」に例外として登録しておくことで、警告メッセージが出ないようにすることもできます。設定方法については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「(+)(ボーンターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「(+)(Windows のセキュリティ機能」→「(+)(Windows ファイアウォール」の「(+)(Windows ファイアウォール」の設定を変更する」をご覧ください。

Q 「Norton Internet Security」の「プログラム警告」や「セキュリティ警告」などのウィンドウが表示された

▲ 「Norton Internet Security」をお使いの場合は、ネットワークに接続したり、ソフトウェアを起動したりしたときに、「Norton Internet Security」の「プログラム警告」や「セキュリティ警告」などのウィンドウが表示される場合があります。

「Norton Internet Security」は、不正アクセスや重要なデータの流出を防ぐために、お使いのパソコンを監視しています。そのため、ネットワークを利用するソフトウェアやサービスによっては、「Norton Internet Security」に不審な動作として認識され、このウィンドウが表示される場合があります。



次の操作を進めるには、そのソフトウェアを使用しても安全上問題がないかどうかよくご確認のうえ、設定を行ってください。

コンピュータ上の何というプログラムがネットワークに接続しようとしているのか 知りたい場合は、「詳細を表示」または「警告アシスタント」をクリックしてください。

■ ネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合

■をクリックして「インターネットアクセスを自動的に設定」や「許可する」などを選択し、「OK」をクリックしてください。以後、常にそのソフトウェアでネットワークを利用することができます。

■ ネットワークに接続しないようにする場合

■をクリックして「遮断」を選択し、「OK」をクリックします。以後、常にそのソフトウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。

設定終了後は、そのソフトウェアを利用しようとしても「プログラム警告」や「セキュリティ警告」などのウィンドウは表示されなくなります。

「Norton Internet Security」については、ヘルプをご覧になるか、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、 \bigcirc 『サポート&サービスのご案内』 \rightarrow 「製品に関するお問い合わせ・技術相談」 \rightarrow 「ソフトウェアのお問い合わせ 先」 \rightarrow 「各ソフトウェア提供会社がサポートするソフトウェア」をご覧ください。



必ず LiveUpdate を行ってください

LiveUpdate を行うと、ご購入時にインストールされているソフトウェアがネットワーク機能を使用する場合に、「セキュリティ警告」ウィンドウを表示しないように、自動で設定します。LiveUpdate の方法については、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「セキュリティ対策ソフトを使う(Norton Internet Security)」→「ウイルス定義ファイルをアップデートする(LiveUpdate)」をご覧ください。

ただし、お客様が「セキュリティ警告」ウィンドウで許可/遮断を設定した場合は、 LiveUpdate を行っても自動で設定はされません。

ここで行った設定を、後から確認や変更したい場合は、(+-ビスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「2. セキュリティ対策」→「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」→「セキュリティ対策ソフトを使う(Norton Internet Security)」→「「Norton Internet Security」のファイアウォールを設定する」をご覧ください。


「updatenv.exe」、「MyMediaServer.exe」、「first.exe」について

「updatenv.exe」は、「アップデートナビ」が使用しているプログラムです。 「MyMediaServer.exe」は、「MyMedia」が使用しているプログラムです。 「first.exe」は、「サービスアシスタント」の「パソコン入門」で使用しているプログラムです。 セキュリティ上の問題はありませんので、▼をクリックして「常にすべてのポートでこのプログラムからの接続を許可する」や「常に許可する」を選択し、「OK」をクリックして先に進んでください。

Q「・・・無線 LAN が電波停止状態になっています。・・・」 と表示された



無線 LAN の電波を停止していると、起動するたびに表示されます。



(この画面は機種や状況により異なります)

■ 無線 LAN をお使いの方

メッセージをクリックすると、ヘルプが表示されます。ヘルプの指示に従って、無線 LAN の電波を発信してください。

■ 無線 LAN をお使いにならない方

しばらくすると、自動的にメッセージが消えます。そのままお待ちください。 起動時にこのメッセージを表示させたくない場合は、「次回このメッセージを表示しない」 の □ をクリックして、 ▼ にしてください。

4 お問い合わせの前に

ソフトウェアに関するお問い合わせ

このパソコンに添付されているソフトウェアの内容については、「『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、お問い合わせください。後から購入した市販のソフトウェアについては、各ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。電話番号、FAX 番号などはお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。

なお、お使いの機種やモデルにより、添付されているソフトウェアは異なります。

富士通製品に関するお問い合わせ

次のような場合、**□**『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、お問い合わせください。

- ・パソコンを誤って壊してしまったときなどの、故障、修理に関するお問い合わせ。
- ・サービスアシスタントや添付のマニュアルを調べても、どうしてもパソコンの使い方が わからないとき。
- ・「トラブルかなと思ったら(Q&A)」(・・トワンパンコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・トワンパンの調子がおかしいとき。

POINT

富士通パソコン出張サービス(有償)をご用意しています

」 詳しくは、□『サポート&サービスのご案内』→「操作指導サービス」→「富士通パソコン出張サービス「PC 家庭教師」(有料)[富士通パーソナルズ]」をご覧ください。

廖重要

お使いのパソコンの修理を依頼するときは

- ・データをバックアップしてください。
 - パソコンの修理を依頼した場合、パソコンの内容が修理前と異なり、作成したデータが何も入っていない状態や、ご購入時の状態になってしまう場合があります。大切なデータは必ずCD/DVDなど別の媒体にバックアップをしておいてください。
- ・ ③「リカバリ&ユーティリティディスク」をご用意ください。 パソコンの修理を依頼するとき、添付の ③「リカバリ&ユーティリティディスク」が必要になります。修 理を依頼するときは、必ず同梱してください。インスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方は、添付の ⑤「インスタント MyMedia リカバリディスク」も同梱してください。

■ 保証期間について

保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。

Windows が起動する場合、 (サービスアシスタント)のトップ画面 \rightarrow 「パソコンの情報」から、このパソコンの保証開始日を確認できます。表示される保証開始日を保証書に必ずご記入ください。保証書に保証開始日の記入がないと、保証期間内であっても有償修理となります。詳しくは、 『サポート&サービスのご案内』 \rightarrow 「故障・修理のお問い合わせ」をご覧ください。

■ 診断プログラムで診断する

Windows が起動しなくなったときは、

「富士通サービスアシスタント」に入っている診断プログラムでパソコンを診断してください。

診断時間は通常 $5 \sim 10$ 分程度ですが、お使いのパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモなどに控えた後、**□**『サポート&サービスのご案内』→「故障・修理のお問い合わせ」をご覧になり、お問い合わせください。

- 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- **2** キーボードの**四の位置を確認します。** パソコンの電源を入れた後、すぐこのキーを押せるようにしてください。
- **3** パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 120 を押します。

- **4 起動メニューが表示されたら、**

 ⑩「富士通サービスアシスタント」をセットします。

 起動メニューで<診断プログラム>と表示された場合は、選択して

 เ面は関するでです。

 ●「富士通サービスアシスタント」をセットしなくても、診断を行うことができます。
- **5 し** を押して「CD / DVD」または「CD-ROM ドライブ」を選択し、**Enter** を押します。 自動的に診断が始まります。各項目の診断が行われ、診断結果が画面の上部に表示されます。
 - ・エラーが発生した場合は「STATUS」部に「ERROR」と表示され、画面の「Message Display」部に8桁のエラーコードが表示されます。
 - お問い合わせの際は、表示されたエラーコードをお知らせください。
 - ・エラーが発生しなかった場合、「STATUS」部に「NO ERROR」と表示されます。
- 6 診断が終了し、画面の「Message Display」部の一番下に次のように表示されたら、◎「富士通サービスアシスタント」を取り出します。

Press Ctrl+ALT+DEL for power off

- ◎「富士通サービスアシスタント」をセットしていない場合は、取り出す必要はありません。
- **7** Ctrl と Alt を押しながら Delete を 1 回押します。
- 8 次のように表示されたら、Enter を押します。

[Ctrl+ALT+DEL Push] -> Power off execute ok (ENTER)?

約5秒後に電源が切断されます。

機種によっては次のように表示され、自動的に電源が切断されない場合があります。

Please power off manually

電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。



エラーが発生しなかったときは

「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.169) をご覧になり、パソコンをご購入時の状態に戻してください。

インスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方は

診断プログラムを終了した直後は、インスタント MyMedia を起動できません。一度、電源 (パソコン電源) ボタンを押して Windows を起動し、終了してください。インスタント MyMedia を起動することができます。

5 補足情報

ここでは、トラブルを解決するときによく行う操作について紹介します。

ドライバを更新する

サウンドの再生や画面表示などが正常に行われないとき、ドライバを更新すると問題が解決 できる場合があります。次の方法でドライバを更新してください。

炒重要

ドライバを更新する前に

ドライバを更新する前に、起動中のソフトウェアをすべて終了させてください。

スクリーンセーバーを設定している場合は、

(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「1.パソコンの基本」→「画面の表示」→「使っていないときに画像を表示しておく (スクリーンセーバー)」をご覧になり、スクリーンセーバーを「なし」に設定してください。

インターネットに接続してドライバを更新する場合

各ドライバは、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

ご購入時に添付されているものよりも新しいバージョンのドライバがインターネット上で 公開されている場合があります。

■「アップデートナビ」で最新のドライバを確認する

お使いのパソコンに搭載されているドライバなどの最新情報は、「アップデートナビ」で確認することができます。更新情報の確認後、そのままインストールすることもできるので便利です。

アップデートナビについては、「アップデートナビ」(**▶ P.43)をご覧ください。

■ホームページで最新のドライバを確認する

ドライバなどの最新情報は、サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) の「ドライバ ダウンロード」をご覧ください。

「ドライバダウンロード」については、**②**(サービスアシスタント)のトップ画面→「インターネットのサポート情報」からもご覧いただけます。

添付のディスクからドライバを更新する場合

添付のディスク ◎「アプリケーションディスク 1」または ◎「アプリケーションディスク 2」 (◯ (Update) フォルダがある場合) に2006年2月上旬時点でのドライバが用意されています。 ご購入時のドライバとそのフォルダ名については、ディスクの中の ❷ (Indexcd) というファイルをクリックしてご確認ください。

また、ご購入時よりも新しいドライバが (Update) というフォルダの中に用意されている場合があります。 (Update) フォルダもご確認になり、ドライバがある場合はこちらをお使いください。

②(Indexcd)をクリックして開くと、次のような表が表示されます。この表から、お使いの機種に対応するドライバを調べて更新してください。

フォルダ /	ディスク内容一覧	適応機種		
ファイル名	71ヘク内谷 見	CXXABC	CXXDE	CEXXFG
¥Atmail	@メール	•	•	•
¥Atmenu	@メニュー	•	•	•
¥Ezbackup	FM かんたんバックアップ	•	•	•
~~~	~~~	~~~	~~~	~~~

この表は一例です。実際の表とは内容が異なります。

#### 表の見かた

- **1**「ディスク内容一覧」欄から必要なドライバを探します。「適応機種」欄で、お 使いの機種に対応しているか(●がついているか)どうかを確認してください。
- 2「フォルダ / ファイル名」 欄で、ドライバが入っているフォルダ名を確認します。 ドライバを更新するときはこのフォルダを開き、 (readme) または (install) というファイルをクリックして参照してください。インストールに必要な注意 事項や手順が書かれています。

インストール手順ファイル(『(readme) または『(install)) を参照してドライバを更新するとき、次の点に気をつけてください。

- ドライバは「更新」の手順に従ってください。
- フロッピーディスクを使用するように記述されていても、添付のディスクをお使いください。

## その他

プリンタなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバについては、お使いの 周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## セーフモードで起動する

パソコンに何らかのトラブルが発生したときに、Windows をセーフモードで起動すると、最小限の機能で起動できます。次の手順に従って操作してください。

- 1 パソコンの電源を入れます。 電源が入っている場合は再起動します。
- FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたらすぐに®を押します。



#### **圏 を押すのが遅かった場合**

セーフモードではなく、通常の状態で Windows が起動します。 次の操作を行い、手順2(配)を押す)からやり直してください。

- 1. 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- 2.「再起動」をクリックします。 Windows が再起動します。
- **3** ① ① で「セーフモード」を選択し、 [mer を押します。

## POINT

#### 「前回正常起動時の構成」とは

前回正常に Windows が起動したときの設定が保存されています。 原因がよくわからない場合は、こちらを選択することをお勧めします。

4 「オペレーティング システムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、『Enter』を押します。

この後、「開始するにはユーザー名をクリックしてください。」というメッセージが表示された場合は、「Owner」をクリックします。

**5** メッセージを確認し、「はい」をクリックします。

セーフモードで起動します。

## POINT

### 🐵 を押しても Windows が起動してしまう場合

次の操作でセーフモードにすることもできます。

- 1. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2. 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。 msconfig
- 「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、「BOOT.INI」タブをクリックします。
- 「ブートオプション」で「/SAFEBOOT」の□をクリックして☑にし、「OK」をクリックします。
- 5.「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 Windows が再起動します。この後、「開始するにはユーザー名をクリックしてください。」というメッセージが表示された場合は、「Owner」をクリックします。
- メッセージを確認し、「はい」をクリックします。 セーフモードで起動します。
- セーフモードから通常の状態に戻すときは、次の操作を行います。
  - 7. この POINT 内の手順 1、2 を実行します。
  - 8.「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、「全般」タブをクリックします。
- 「スタートアップの選択」で「通常スタートアップ」の○をクリックして○にし、「OK」をクリックします。
- 10.「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 Windows が再起動します。

セーフモードで起動しても問題が見つけられず、Windows が正常に起動しない場合は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・▶ P.169)をご覧ください。

# Windows が起動できないときにデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)

Windows が起動できない場合は、
⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」の「かんたんバックアップレスキュー」を使用して、大事なデータのバックアップを行うことができます。次の手順に従って操作してください。

- 「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(・・▶ P.179) の手順 1~7を行います。
- リカバリ&ユーティリティメニューで、「ユーティリティ」タブをクリックします。

## **%重要**

### 「マイリカバリをつくる」ウィンドウが表示された場合

まれに、リカバリ&ユーティリティメニューが表示されず、「マイリカバリをつくる」ウィンドウが表示されてしまうことがあります。 このときは、必ず「キャンセル」をクリックし、手順1からやり直してください。


- うます。
- 「かんたんバックアップレスキューのワンポイント」ウィンドウの内容を 確認し、「閉じる」をクリックします。
- 🧲 「項目を選択して保存を実行」をクリックします。
- 「保存するユーザー プロファイル フォルダを選択してください」ウィンド ウで、データを保存したい [ユーザー プロファイル フォルダ] をクリッ クし、「OK」をクリックします。
- 7 「保存する内容」の一覧から、バックアップしたい項目の□をクリックして
  ☑にします。

すでに☑になっている場合は、クリックする必要はありません。



#### お客様が作成したファイルやフォルダを保存したい場合

「かんたんバックアップレスキュー」ウィンドウの「項目の編集」をクリックし、「追加」を クリックすると、バックアップするファイルやフォルダを追加することができます。



バックアップしたデータはDドライブに保存されます。

- **り** 「データの保存開始」をクリックします。
- 「かんたんバックアップレスキューー保存開始」ウィンドウで保存項目を確認し、「開始」をクリックします。
- 11 「かんたんバックアップレスキューー保存結果」 ウィンドウで「閉じる」 を クリックします。
- **12**「かんたんバックアップレスキュー」ウィンドウで「終了」をクリックします。

リカバリ&ユーティリティメニューに戻ります。



#### 複数のユーザーアカウントでお使いの場合

必要に応じて、他のユーザーのデータもバックアップしてください。バックアップを行わないとデータが消えてしまいます。他のユーザーのデータをバックアップするには、再度手順3から操作し直してください。手順6で他のユーザー プロファイル フォルダを選択し、そのまま操作を続けてください。

これでデータのバックアップは終了です。パソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)」(・・・▶ P.169) をご覧ください。パソコンをご購入時の状態に戻した後、バックアップしたデータをお使いになるには、「FMかんたんバックアップ」というソフトウェアが必要です。詳しくは、「「FMかんたんバックアップ」でファイルを復元する」(・・▶ P.86) をご覧ください。

## BIOS をご購入時の状態に戻す

Windows が起動しないときなど、BIOS セットアップを起動し、BIOS の設定を戻すと問題が解決できることがあります。

## **DESKPOWER** の場合

1 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら [2] を押します。

②を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。

タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源 (パソコン電源) ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。

- 「終了」メニュー→「標準設定値を読み込む」の順に選んで [Enter] を押します。
- ③ 
  図 を押す、または「はい」を選んで
  Enter を押します。

## 修重要

### インスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方

「インスタント MyMedia」の設定が必要です。次の手順を行ってください。

- 1. 「詳細」メニュー→「インスタント MyMedia」の順に選んで (Enter) を押します。
- 2. 「使用する」を選んで(Enter)を押します。
- 3. 「終了」メニューを選びます。
- ✓ 「変更を保存して終了する(再起動)」を選んで(Enter)を押します。
- 5 **Y** を押す、または「はい」を選んで Enter を押します。 Windows が起動します。

## BIBLO の場合

1 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されたら [F2] を押します。

②を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押してください。

タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。



## BIBLO NX シリーズ、MG シリーズ、NB75S、NB70S、NB70SN、NB55S、NB50S をお使いの方は

次の方法でも、BIOS セットアップが起動できます。

- 1. FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されている間、 Enter を押します。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2. 「「を押して「BIOS セットアップ」を選択し、もう一度 「Enter を押します。 しばらくすると、BIOS セットアップが起動します。
- 「終了」メニュー→「標準設定値を読み込む」の順に選んで Enter を押します。
- 「はい」を選んで [Enter] を押します。
- ✓ 「変更を保存して終了する」を選んで(Enter)を押します。
- 5 「はい」を選んで Enter を押します。

Windows が起動します。



## 第9章

## パソコンをご購入時の状態に戻す (リカバリ)

ここでは、パソコンをご購入時の状態に戻す方法について説明 します。

いきなり「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行せず「リカバリとは」「リカバリの準備」を必ず読んでから作業を始めてください。

1	リカバリとは	170
2	リカバリの準備	175
3	リカバリを実行する	179
4	以前の環境に近づける	196
5	「リカバリ&ユーティリティディスク」を使ってできること	200
6	カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は	204
7	補足情報	207

# リカバリとは

リカバリとは、「リカバリ&ユーティリティディスク」、「アプリケーションディスク」などからご購入時のデータをインストールし直し、パソコンをご購入時の状態に戻すことです。

リカバリをすると、設定などがすべてリセットされるので、原因が特定できない不 具合が解消されることがあります。

リカバリをするときは、以降の記載をお読みになり、あらかじめリカバリについて 理解しておきましょう。

## リカバリをする前にもう一度確認

リカバリをすると、それまでパソコン内にあったデータや設定が削除されます。 次のような方はリカバリをしないで問題が解決できる場合がありますので、もう一度確かめてください。

#### ■パソコンに起こったトラブルを解決したい方

どうしてもリカバリが必要か、もう一度確認してください。 「パソコンにトラブルが起こったときは」(••► P.120)

## ■削除したソフトウェアをインストールし直したい方

ソフトウェアの再インストールのためにリカバリをする必要はありません。

添付のソフトウェアのインストール方法については、 (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「7.添付ソフトウェア一覧(読み別)」をご覧になり、「FM かんたんインストール」を選択してください。

その他のソフトウェアのインストール方法は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアル をご覧ください。

### ■ドライバを更新したい方

必要なドライバがわかっている場合、特定のドライバを更新するためにリカバリをする必要 はありません。

ドライバの更新については「ドライバを更新する」(**▶ P.161) をご覧ください。

#### ■廃棄・譲渡の前に、個人情報を消したい方

ハードディスクの情報を消すことが目的の方は、リカバリではなく「ハードディスクデータ 消去」を行ってください。

「ハードディスクデータ消去」については、「ご不要になったときの廃棄・リサイクルについて」(・・▶ P.218) をご覧ください。

## ■「インスタント MyMedia」のトラブルを解決したい方 [「インスタント MyMedia」 対応の機種のみ]

「インスタント MyMedia」対応の機種をお使いの方は、C ドライブをご購入時の状態に戻す ことなく、「インスタント MyMedia」のみをリカバリすることができます。

詳しくは、「Q 「インスタント MyMedia」が起動しない、正しく動作しない [インスタント MyMedia 搭載機種]」(・・▶ P.150) をご覧ください。

## リカバリの種類

リカバリには目的によっていくつかの種類があります。次の表で、それぞれのリカバリの概 要を説明します。

この章では、主にご購入時の状態に戻すリカバリの説明をしています。

リカバリの種類	説明	参照ページ
ご購入時の状態に戻すリカバリ	Cドライブのデータがすべて削	「第9章 パソコンをご購入時の
	除され、パソコンがご購入時の	状態に戻す (リカバリ)」
	状態に戻る。Dドライブのデータ	
	は残る。	
領域を変更するリカバリ	Cドライブ、Dドライブのデータ	「第9章 パソコンをご購入時の
	がすべて削除され、ハードディ	状態に戻す」→「「リカバリ&
	スクの領域が変更される。	ユーティリティディスク」を
		使ってできること」( <b>・・▶</b> P.200)
「マイリカバリ」を使うリカバリ	Cドライブのデータがすべて削	「第4章「マイリカバリ」を使お
	除され、パソコンが、「マイリカ	う」 ( <b>・・▶</b> P.61)
	バリ」でディスクイメージの保	
	存をした時点の状態に戻る。Dド	
	ライブのデータは残る。	


## ご購入時の状態に戻すリカバリの考え方

リカバリをして、パソコンをご購入時の状態に戻すまでにどんな作業が必要か、簡単に説明 します。

次のイメージ図をご覧になり、流れを理解しましょう。

## ハードディスクの領域

このパソコンのハードディスクは、CドライブとDドライブの2つの領域があります。 「インスタント MyMedia」対応の機種では、さらに「インスタント MyMedia」専用の領域があります。




注1:「インスタント MyMedia」対応の機種のみ

注2:BIBLO MG シリーズでは、リカバリ時に「インスタント MyMedia」の領域は初期化されません。「インスタント MyMedia」のデータは削除されません。

## リカバリ前にすること (··▶ P.175)

C ドライブのデータを CD/DVD など別の媒体や D ドライブにバックアップします。




## リカバリ実行(ハードディスクの初期化~ご購入時の状態に戻るまで)

### ■「リカバリ&ユーティリティディスク」の実行(**> P.179、**> P.204)

ハードディスクを初期状態にし(データは削除されます)、Windows をインストールし直します。

ドライバやいくつかのソフトウェア、「インスタント MyMedia」は、このときいっしょに再インストールされます。



すべてのソフトウェアを再インストールする必要のない場合は、⊚「リカバリ&ユーティリティディスク」からのインストールだけでリカバリを終了してもかまいません。 ただしこの場合も、「①必ず実行してください」を実行するなど、パソコンを動かすのに重

要な設定を行う必要があります。


注 1:⑧「リカバリ & ユーティリティディスク」の実行時には、⑥「リカバリ & ユーティリティディスク」だけではなく、⑥「アプリケーションディスク 2」も必要になります。

注2: BIBLO MG シリーズでは「インスタント MyMedia」の領域は初期化されません。

注3:「インスタント MyMedia」の復元には、⑥「インスタント MyMedia リカバリディスク」が必要になります。


### ■残りのソフトウェアのインストール (··▶ P.187)

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」では復元されないソフトウェアを添付のディスクからインストールします。



## 以前使っていた状態に戻す(ご購入時の状態に戻った後)(··▶ P.196)

バックアップ先から、データを元の場所に戻します。



# 2 リカバリの準備

リカバリをする前に、ここに書かれていることを必ず確認し、準備してください。

## **炒重要**

#### トラブル解決が目的でリカバリをする方

リカバリをしても、問題が解決されない場合があります。その場合は、□『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、状況に応じたサポートやサービスをご利用ください。

#### Cドライブのみを購入時に戻します

この章で説明する手順では、C ドライブだけをご購入時の状態に戻します。D ドライブの内容は残ります。 DESKPOWER と BIBLO NX シリーズ、NB シリーズの「インスタント MyMedia」対応機種では、「インスタント MyMedia」もご購入時の状態に戻ります。

## POINT

## リカバリやバックアップの操作代行サービス(有償)をご用意しています

富士通パソコン出張サービス「PC 家庭教師」をご利用ください。

詳しくは、፟ឦ『サポート&サービスのご案内』→「操作指導サービス」→「富士通パソコン出張サポート「PC 家庭教師」(有料)[富士通パーソナルズ]」をご覧ください。

## バックアップをする

リカバリを行うと、Cドライブのデータはすべて削除されます。

重要と思われるデータは、お客様の責任において、DドライブやCD/DVDなど別の媒体にバックアップをしてください。なお、バックアップできない設定情報やファイルがあった場所などは、リカバリ後のことを考えて、メモなどに控えておくとよいでしょう。

バックアップをしないでリカバリをし、お客様個人のデータが消失した場合、元に戻すこと はできません。

バックアップ方法については、「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.77) をご覧ください。

## 修重要

#### 不具合が起きてからバックアップをするときは

パソコンに不具合が起きてからリカバリをする場合は、「FM かんたんバックアップ」ではバックアップをしないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。この場合は、「かんたんバックアップレスキュー」でバックアップしてください。「かんたんバックアップレスキュー」の使い方については、「Windows が起動できないときにデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)」(・・・▶ P.164) をご覧ください。

## リカバリをする前に気をつけておくこと

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行してご購入時の状態に戻す前に、次の項目を確認してください。

#### ■リカバリの動作環境は満たしていますか?

リカバリをしてご購入時の状態に戻すには、ハードディスクドライブ(Cドライブ)が次の条件を満たしている必要があります。

- ・ファイルシステムが NTFS に設定されている
- · 容量が 30GB 以上である

なお、ご購入時からシステムの変更や容量の変更をしていない方は、この設定になっています。

## POINT

#### ファイルシステムを FAT32 に変更している方は

ファイルシステムを FAT32 に変更されている方でも、ハードディスクの領域を変更すれば、リカバリを実行できます。ただし、ファイルシステムは NTFS に変更されます。 領域を変更するには、「C ドライブと D ドライブの割合を変更する」(**▶ P.201) をご覧ください。

#### ■AC アダプタを使用していますか? [BIBLO]

BIBLO をお使いの方は、必ず AC アダプタを使用し、コンセントから電源を確保してください。

取り付け方については、 $\bigcirc [\![ \ ]\!]$ パソコンの準備 $[\![ \ ]\!] \to [\![$  「接続する] $\![ \ ]\!] \to [\![ \ AC]\!]$ アダプタを接続する」をご覧ください。

## ■添付のディスプレイ、キーボード、マウス以外は取り外してください

パソコンをご購入時の状態に戻すときは、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は取り外してください。また、セットした PC カードや増設したメモリなどもすべて取り外してください。アンテナケーブルや LAN ケーブル、モデムに接続した電話線などもすべて抜いてください。マニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合があります。

【BIBLO をお使いの方で USB マウス (光学式) が添付されている場合】 添付の USB マウス (光学式) は接続しないでください。

## POINT

#### 周辺機器とは

プリンタ、デジタルカメラ、スキャナ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各コネクタに接続されていたり、パソコン本体の内部に取り付けられていたりします。

#### ■メモリーカードやフロッピーディスクは取り出してください

パソコンをご購入時の状態に戻すときは、メモリーカードやフロッピーディスク(フロッピーディスクドライブ搭載の機種をお使いの方のみ)をセットしたままにせず、取り出してください。マニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合があります。

### ■ファイルコピー中は他の操作をしないでください

ソフトウェアのインストールなどでファイルをコピーしている間は、他の操作をしないでください。次の画面が表示されるのに時間がかかる場合があります。むやみにクリックせず、 しばらくお待ちください。他の操作をすると、インストールが正常に終了しない場合があります。

#### ■時間に余裕をもって作業しましょう

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」実行からソフトウェアのインストール終了まで、早く終了する機種でも3時間はかかります。

半日以上は時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

## 作業中に起こる可能性のあるトラブル

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行するときやソフトウェアをインストールするときに、次のようなトラブルが起こる可能性があります。

### ■ 画面が真っ暗になった

省電力機能が働いた可能性があります。

#### 【DESKPOWER の場合】

マウスを動かして数秒待つか、マウスのボタンを1回押してください。または、キーボードの (I) (I) (I) (I) (Shift) を押してください。

#### 【BIBLO の場合】

フラットポイントの操作面に触れるか、キーボードの**Shift** などを押してください。 それでも復帰しない場合は、電源ボタンを押してください。

#### ■ 電源が切れない

電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けて電源を切ってください。

## ディスクを用意する

ご購入時の状態に戻す作業には、このパソコンに添付のディスクを使います。

【富士通 WEB MART のカスタムメイドモデルで、ご購入時にスタンダードセットを選択した場合】

この先は「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は」(**・・▶ P.204**)をご覧ください。

お使いのモデルがカスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメイドモデルについて」(・・▶ P.8) をご覧ください。

#### ■機種名(品名)・モデル名を確認する

お使いのパソコンによって、添付されているディスクや作業などが異なります。まずは、機種名(品名)・モデル名などを確認してください。

機種名(品名)の確認方法については、□『パソコンの準備』→「使い始める前に」→「確認してください」→「機種名を確認してください」をご覧ください。

### ■ディスクを準備する

### (カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方を除く)

このパソコンに添付のディスクから、次のディスクを用意してください。

#### 【DESKPOWER をお使いの方】

- ⑤リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク1
- @インスタント MyMedia リカバリディスク [注 1][注 2]
- ⑥アプリケーションディスク2
- ⑥富士通サービスアシスタント
- Office 2003 のパッケージ [注 3]
- ②プロアトラス SV for FUJISTU
- ◎「リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク1」は、このマニュアルで次のように表記されている場合があります。
- ⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」
- ⑥「アプリケーションディスク 1」

これらの表記があった場合は、いずれも ⑩ 「リカバリ&ユーティリティディスク / アプリケーションディスク 1」のことを示しています。

#### 【BIBLO をお使いの方】

- ⑤ リカバリ&ユーティリティディスク
- @インスタント MyMedia リカバリディスク [注 1][注 2]
- ⑥アプリケーションディスク 1
- ⑥アプリケーションディスク2
- ⑥富士通サービスアシスタント
- (®) Office 2003 のパッケージ [注 3]
- ②プロアトラス SV for FUJISTU
- 注1:「インスタント MyMedia」対応の機種のみ添付されています。ただし、通常のリカバリでこのディスクが必要になるのは、DESKPOWER、BIBLO NX シリーズ、NB シリーズです。
- 注 2:「インスタント MyMedia」は、次の機種に対応しています。 DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズ、CE シリーズの TV チューナー搭載機種(液晶ディスプレイなしを選択した場合 を除く)、BIBLO の TV チューナー搭載機種
- 注3:機種により、添付されている「Office 2003」の種類が異なります。
  - DESKPOWER CE40S7 と BIBLO NB40S の「Office Professional 2003 モデル」の方、DESKPOWER CE シリーズまたは BIBLO NB シリーズのカスタムメイドモデルで「Office Professional 2003 セット」を選択した方は、「Office Professional 2003」が添付されています。
  - ・上記の機種以外の方は、「Office Personal 2003」が添付されています。

ディスクの確認が終わったら、次の「リカバリを実行する」(•▶ P.179) をご覧ください。

# 3 リカバリを実行する

ハードディスクのCドライブの内容を、ご購入時の状態に戻します。

### リカバリの流れ

リカバリの実際の手順は、次の作業を連続して行います。 機種によって細かい手順は異なりますが、大枠の流れは次のとおりです。

「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する



Windows の設定をする



搭載ソフトウェアをインストールする



「必ず実行してください」を実行する



以前の環境に近づける

### 「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する

準備ができたら
⑤「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行します。ハードディスクの C ドライブの内容がいったんすべて消去され、
⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」から Windows がインストールされてご購入時の状態に戻ります。また、このときいくつかの ソフトウェアもインストールされます。

### ハードディスクを初期状態に戻す

### 修重要

#### ディスクは途中で取り出さないでください

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」実行中は、リカバリの完了メッセージが表示されるまで、セットされているディスクを取り出さないでください。リカバリが中断されることがあります。

#### リカバリが中断されてしまったら

- リカバリが中断されてしまった場合は、以下の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。
- ・周辺機器を取り外したか確認してください。パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器はすべて取り外してください。

手順を確認してください

手順を間違えている可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。

### 外付けハードディスクは必ず取り外してください

パソコン本体の USB コネクタ、または IEEE1394 (DV) 端子に、外付けハードディスクなどを接続している場合は、リカバリを行う前に、必ず取り外してください。

外付けハードディスクが接続されていると、リカバリが行えません。

### DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズの無線 LAN(PC カードタイプ)搭載機種の方

搭載されていた無線 LAN (PC カードタイプ) を取り外している場合は、必ずパソコン本体にセットしてからリカバリを行ってください。リカバリを行うときは、搭載されていた無線 LAN (PC カードタイプ) を、あらかじめパソコン本体にセットしておく必要があります。

- 1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- **2** キーボードの E型 の位置を確認し、押せるように準備しておきます。
- 3 パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 [12] を押します。

軽く押しただけでは認識されない場合があります。画面が変わるまで何度も押してください。

### **修重要**

### 起動メニューが表示されないときは

図を押すタイミングが合わないと、Windows が起動してしまいます。パソコンの電源を切り、「ハードディスクを初期状態に戻す」手順1(・・▶ P.180) からやり直してください。 FUJITSU のロゴ画面が表示されずに、Windows が起動してしまう場合は、パソコンの電源を入れたらすぐに 図を押してください。

### POINT

### BIBLO NX シリーズ、MG シリーズ、NB75S、NB70S、NB70SN、NB55S、NB50S をお使いの方は

次の方法でも、起動メニューが表示できます。

- 1. パソコンの電源を入れ、FUJITSUのロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 (Enter) を押します。
- 2. ポップアップメニューが表示されます。
- 3. ① を押して「起動メニュー」を選択し、もう一度 (Enter) を押します。 しばらくすると、起動メニューが表示されます。


### ▲ ⊚「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットします。

認識されるまで10秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。

下記の画面例は、お使いの機種により異なります。



カーソルを合わせる (文字の色が変わります)



そのまましばらくお待ちください。

しばらくすると、使用許諾が表示されます。

この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。手順 7 の画面が表示されるまで、電源を切らずに、そのままお待ちください。

### 修重要

### 使用許諾が表示されないときは

ディスクを取り出し、ディスクが間違っていないか確認してください。 確認後、[Ctrl] と [Alt] を押しながら [Delete] を押し、再起動してください。 その後、「ハードディスクを初期状態に戻す」 手順 3 (・・▶ P.180) からやり直してください。

7 マウスまたはフラットポイントを使って▲▼をクリックしてスクロールし、内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、「同意します」をクリックします。



POINT

### マウスやフラットポイントのスクロール機能は使用できません

手順7の画面では、マウスやフラットポイントのスクロール機能は使用できません。▲ ▼ を クリックして、文章を上下させてください。



### 修重要

### 「マイリカバリをつくる」ウィンドウが表示されてしまったら

まれに、リカバリ&ユーティリティメニューが表示されず、「マイリカバリをつくる」ウィンドウが表示されてしまうことがあります。

このときは、必ず「キャンセル」をクリックし、手順1(··▶ P.180)からやり直してください。

¶ ■ ▼をクリックしてスクロールし、内容をよくお読みください。




### 修重要

### マウスやフラットポイントのスクロール機能は使用できません

手順9の画面では、マウスやフラットポイントのスクロール機能は使用できません。
▲ ▼をクリックして、文章を上下させてください。

1 ソフトウェアの使用条件に同意していただいた場合は、1「同意する」を クリックして、2「次へ」をクリックします。



リカバリについて説明する画面が表示されます。


▋█ 「次へ」をクリックします。

リカバリを開始して良いかどうか確認する画面が表示されます。

12 ご購入時の状態に戻す場合は、「リカバリを実行」をクリックします。



リカバリの進捗状況を示す画面が表示され、リカバリが始まります。



### 13 そのまましばらくお待ちください。

### **炒重要**

### BIBLO MG シリーズを除くインスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方

続けて「インスタント MyMedia」のリカバリを行います。次の手順に従って操作してください。

- 1. 「CD/DVD ドライブにインスタント MyMedia リカバリディスクを入れてください。」というメッセージが表示されたら、◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を取り出し、◎「インスタント MyMedia リカバリディスク」をセットして、「OK」をクリックします。
  - 「インスタント MyMedia」のリカバリが始まり、進捗状況を示すウィンドウが表示されます。
- 2. 「続いて更新プログラムの確認を行います」と表示されたら、手順 14 へ進みます。
- 14 ⊚「アプリケーションディスク 2」をセットし、「OK」をクリックします。
- **15**「OK」をクリックします。

Windows が再起動します。再起動するまでは、パソコンを操作せずお待ちください。

**1 ん** 「Windows の設定をする」(--▶ P.184) へ進みます。

### Windows の設定をする

これで Windows がご購入時の状態に戻りました。この後、ご購入後初めて電源を入れたときと同じように、Windows の設定が必要です。ここでは手順のみを説明します。セットアップ時の注意事項など詳しくは、  $\bigcirc$  『パソコンの準備』  $\rightarrow$  「パソコンを準備する」  $\rightarrow$  「初めて電源を入れる  $\rightarrow$  「初めて電源を入れる  $\rightarrow$  Windows のセットアップ」をご覧ください。

**1** 「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されるまで、その まましばらくお待ちください。

この間、途中で画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、 故障ではありません。手順 2 の画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちく ださい。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。

その後、ご購入後初めて電源を入れたときのように Windows のセットアップが始まります。

「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されたら、「次へ」の右の 
 で をクリックします。



- 「使用許諾契約」という画面が表示されたら、内容をよくお読みください。 内容に同意していただいた場合は「同意します」をクリックして⑥にし、 「次へ」の右の 
   をクリックします。
- ↓ 「コンピュータを保護してください」という画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして⑥にし、「次へ」の右の ➡ をクリックします。
- 「コンピュータに名前を付けてください」という画面が表示されたら、「次へ」の右の をクリックします。

表示されているコンピュータの名前は、ここでは変更しません。コンピュータの名前は後から変更できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「コンピュータ名」で検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。

Windows XP Home Edition の場合は、手順 6、7の画面が表示されません。手順 8 へ進んでください。

「管理者パスワードを設定してください」という画面が表示されたら、「次へ」の右の ☑ をクリックします。

ここでは何も入力しません。管理者パスワードは後から設定できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「パスワード」で検索し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。

7 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」という画面が表示されたら、「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」の左が©になっていることを確認し、「次へ」の右の ■ をクリックします。

ドメインは後から設定できます。詳しくは Windows のセットアップがすべて完了した後、Windows のヘルプを表示して「ドメイン」で検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。

「インターネットに接続する方法を指定してください」という画面が表示されたら、「省略」の右の

「なりリックします。

この画面ではなく、「インターネット接続が選択されませんでした」という画面が表示された場合は、「次へ」の右の

をクリックし、次の手順に進みます。インターネット接続の設定は、ご購入時の状態に戻す作業が終わってから行います。

この画面ではなく、「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」という画面が表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして ⑤ にし、「次へ」の右の ⑤ をクリックします。次の手順へ進んでください。

**1** (1) 「設定が完了しました」という画面が表示されたら、画面に表示されているメッセージを確認してから、「完了」の右の ▶ をクリックします。

「・・・マニュアル「パソコンの準備」に従い・・・」と表示されていますが、このままこのマニュアルに従って操作を続けてください。

Windows が再起動します。

手順 11 のメッセージが表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお 待ちください。

11 「「アプリケーションディスク 1」をセットして [実行] ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、「搭載ソフトウェアをインストールする①」(**▶ P.187) へ進みます。





### カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は

「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は」の手順 2 (・・▶ P.204) へ進んでください。

カスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメイドモデルについて」 (••► P.8) をご覧ください。

#### ソフトウェアをインストールしなくてもお使いになれます

ここから先の手順は、主にソフトウェアのインストールの手順になります。

ご購入時と同じ状態にせず、ソフトウェアをインストールしなくても、パソコンはお使いになれますが、パソコンを動かすための重要な設定は必ず行う必要があります。

ソフトウェアをインストールせずにパソコンをお使いになる方は、「カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は」の手順2(**▶ P.204)へ進んでください。

### 搭載ソフトウェアをインストールする①

Windows の設定が完了した後は、まだインストールされていない複数のソフトウェアを、「FM かんたんインストール」を使ってインストールします。

ソフトウェアのインストール中は、メッセージが表示されるまで、⊚「アプリケーションディスク」を入れ替えないでください。トラブルの原因になる場合があります。

### POINT

「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示 されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。 メッセージについては、「画面に表示されるメッセージのQ&A集」(・・・▶ P.152) もあわせてご覧ください。

- 1 現在セットされているディスクを取り出し、◎「アプリケーションディスク1」をセットします。
- **2** 「実行」をクリックします。



「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。

### POINT

### 手順2で「キャンセル」をクリックした方は必ず「①必ず実行してください」 を実行してください

手順 2 で「キャンセル」をクリックすると、「搭載ソフトウェアをインストールする②」 (・・▶ P.190) の手順に進みます。ソフトウェアをインストールするかどうかはご自身で判断してください。その後は、「「必ず実行してください」を実行する」の手順 3 (・・▶ P.205) へ進んで、パソコンを動かすのに重要な設定を必ず行ってください。

### **3** 「標準」をクリックします。


「標準」をクリックすると、ご購入時にインストールされていたソフトウェアが一括で選択されます。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

- **▲** 「開始」をクリックします。
- 「インストールを開始します。」というメッセージが表示されたら、「OK」を クリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。そのまましばらくお待ちください。 手順6の「FMかんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されるまで、画面上で操作したり、クリックしたりしないでください。



POINT

### 「JRAIL」というウィンドウが表示されたときは

「FM かんたんインストール」の「標準」ボタンでソフトウェアのインストールをしているとき、しばらくすると「JRAIL」というウィンドウが表示される場合があります。正常に動作していますので、何も操作はせず、そのままお待ちください。自動でインストールが終了し、元の画面に戻ります。

インストールが終了すると、「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されます。

**⋒** 結果を確認し、「閉じる」をクリックします。



- 「FM かんたんインストール」ウィンドウで「終了」をクリックします。
- 【 「「アプリケーションディスク 2」をセットして [実行] ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたら、ディスクを入れ替えます。
- 「実行」をクリックします。

「FM かんたんインストール」が終了し、ソフトウェアのインストールを手助けするウィザードが表示されます。



(機種により表示されるソフトウェアの種類は異なります)

1 セットしてあるディスクを取り出します。

「搭載ソフトウェアをインストールする②」(**・・▶** P.190) に進みます。

### 搭載ソフトウェアをインストールする②

ここからは、「FM かんたんインストール」でインストールされなかった搭載ソフトウェアを、インストールを手助けするウィザードに従って、個別にインストールします。ウィザードには、次にインストールするソフトウェア名と用意するディスク名が表示されます。ソフトウェア名とディスク名を確認しながらインストールしてください。

### ここでインストールするソフトウェアと使用するディスク

お使いの機種により、ご購入時にインストールされていたソフトウェアは異なります。 必要なソフトウェアを次の表でご確認ください。

ソフトウェア名	インストールが必要な機種	使用するディスク
MediaStage SE	TVチューナーカード内蔵の機種	⊚ アプリケーションディスク 2
柿木将棋Ⅲ Light	全機種[注1]	◎ アプリケーションディスク 1
Medi@Show	全機種 [注1]	⊚ アプリケーションディスク 1
サービスアシスタント	全機種	◎ 富士通サービスアシスタント
Office 2003、Home Style ⁺	全機種 [注 2]	⊚ Office 2003 のパッケージ
Office 2003 のサービスパック	全機種[注2]	◎ アプリケーションディスク 1
プロアトラス SV for FUJITSU	全機種 [注 2]	⊚プロアトラス SV for FUJITSU

注 1: BIBLO LOOX Tシリーズを除く

注2:カスタムメイドでスタンダードセットを選択した方を除く

### ソフトウェアを個別にインストールするときの注意

ウィザードを使用してソフトウェアをインストールするときは、次のことに注意してください。

### ■柿木将棋Ⅲ Light

「柿木将棋Ⅲ Light」ウィンドウが表示されたら、▼をクリックして閉じます。

### ソフトウェアを個別にインストールする



「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示 されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。

メッセージについては、「画面に表示されるメッセージの Q&A 集」(**▶ P.152) もあわせてご覧ください。


#### ソフトウェアをインストールする前に

画面が表示されているなど、別のソフトウェアが起動している場合は、インストールを始める前にすべて終 了させてください。

### ウィザードが表示されていることを確認します。

ウィザードが表示されていない場合は、「補足情報」(・・▶ P.207) をご覧になり、ソフトウェアをインストールしてください。

👤 ウィザードに表示されているディスクをセットします。



「はい」をクリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。 1 つのソフトウェアのインストールが終了すると、ウィザードに表示される文章が変わります。

- ↓ 「Microsoft Office・・・をインストールします」と表示されるまで、手順2~3を繰り返します。
- 「Microsoft Office・・・をインストールします」と表示されたら、⊚「Office 2003 の CD-ROM」をセットし、「はい」をクリックします。
  プロダクトキーを入力する画面が表示されます。
- 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックします。




- (これ以降の画面は機種や状況により異なります)
- 「カスタム インストール」をクリックして
   「し、「次へ」をクリックします。

- 「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」をクリックして
  にし、「次へ」をクリックします。
- 1 「Microsoft Office」の左の■・をクリックし、2「マイコンピュータからすべて実行」をクリックします。



**1** 1 **□** (Microsoft Office Excel) の左の⊕をクリックして□にします。2 「読み上げ」の左の□ をクリックし、3「インストールしない」をクリックします。



1 □ (Office共有機能) の左の⊞をクリックして□にし、2 □ (入力システムの拡張) の左の⊞をクリックして□にします。3 「音声」の左の □ をクリックし、4 「インストールしない」をクリックします。



- 13 「次へ」をクリックします。
- **14** 「ファイルの概要」ウィンドウで「完了」をクリックします。 インストールが始まります。 しばらくすると「Microsoft Office 2003 セットアップ」ウィンドウが表示されます。
- **15**「セットアップの完了」ウィンドウで「完了」をクリックします。
- **16** ⊚ 「Office 2003 の CD-ROM」を取り出します。
- 17 「デスクトップのアイコンをご購入時の状態に戻します」と表示されるまで、手順2~3を繰り返します。
- **18** 「デスクトップのアイコンをご購入時の状態に戻します」と表示されたら、「はい」をクリックします。

デスクトップのショートカットアイコンが削除され、「パソコンの設定」ウィンドウが表示されます。

- **1** 「OK」をクリックします。
- **2** 「「必ず実行してください」を実行する」(…▶ P.194) に進みます。

この後は、「必ず実行してください」を実行します。

「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。必ず実行してください。

### 「必ず実行してください」を実行する

「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。ソフトウェアを すべてインストールした後に、最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの 機能がお使いになれません。

### 1 「実行する」をクリックします。

パソコンの初期設定が始まります。「保証期間表示」ウィンドウが表示されるまで、そのままお待ちください。

### 修重要

### ハードウェア不良の画面が表示されたときは

画面の指示に従ってください。

「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、その後「いいえ」をクリックします。

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

「OK」をクリックします。

画面がいったん暗くなり、Windows が再起動します。

### POINT

### BIBLO MG シリーズを除くインスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方

「インスタント MyMedia」のセットアップが始まります。

設定中は、画面が真っ暗になったり、「インスタント MyMedia」の画面が表示されたりします。 セットアップには時間がかかりますが、Windows が再起動されるまでそのままお待ちくだ さい。

### BIBLO をお使いの方

指紋認証をお使いになる場合は、□『パソコンの準備』→「指紋認証を使うための準備をする」をご覧になり、指紋認証をお使いになるための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻ります。

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」 →「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削除してください。

この後、「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。

「パソコン準備ばっちりガイド」は、各種設定の操作を画面上で説明してくれます。

各種設定をお済ませになっている方は、「あとで実行」をクリックし、「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージで「はい」をクリックします。

各種設定がまだお済みになっていない方は、「パソコン準備ばっちりガイド」を実行して操作を進めるか、↑『パソコンの準備』をご覧になり設定をお済ませください。

# 「Virtual CD」をご購入時と同じ設定にする(BIBLO MGシリーズ、LOOX T シリーズ)

「Virtual CD」の常駐を解除します。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Virtual CD」→「Virtual CD マネージャー」の順にクリックします。
- 「Virtual CD マネージャー」ウィンドウで、「表示」メニュー→「環境設定」の順にクリックします。
- </u> 「環境設定」ウィンドウで「各種設定」タブをクリックします。
- ↓ 「タスクトレイに Virtual CD アイコンを常駐する」の
  ▼をクリックして
  □に
  します。
- 「OK」をクリックします。
- 🥤 「Virtual CD マネージャー」のウィンドウの 🔀 をクリックして終了します。

# 4

### 以前の環境に近づける

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行し、添付のディスクから必要なソフトウェアをインストールしたら、以前に使っていた環境に近づけましょう。

### POINT

### ユーザー登録を再度行う必要はありません

リカバリの前に、お使いのパソコンのユーザー登録がお済みの方は、リカバリ後に再度ユーザー登録を行う 必要はありません。

ユーザー登録番号やパスワードがわからなくなった場合は、□『サポート&サービスのご案内』→「ユーザー登録・特典」→「ユーザー登録番号やパスワードをお忘れになった場合」をご覧ください。

### 周辺機器を接続する

リカバリをする前に取り外した周辺機器やアンテナケーブルを接続し、それぞれのセット アップや設定を行います。

プリンタなどの周辺機器の接続については、**☆**(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6. 周辺機器の接続」からお使いになる周辺機器を選択してご覧ください。

周辺機器に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

### ユーザーアカウントをリカバリ前の設定に戻す

1 台のパソコンを複数のユーザーでお使いだった方は、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」でリカバリ前の設定に戻します。ユーザーアカウントの登録のしかたについては、(+)(サービスアシスタント)のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「1. パソコンの基本」→「一台のパソコンを複数人で使う」→「ユーザーアカウントを登録する」をご覧ください。

### ソフトウェアをインストールする

添付の「アプリケーションディスク」のソフトウェアや市販のソフトウェアなど、ご購入後にインストールしたソフトウェアは、改めてインストールする必要があります。

「アプリケーションディスク」 からのインストールの方法は、(+) (サービスアシスタント) のトップ画面 (+) 「画面で見るマニュアル」 (+) 「7. 添付ソフトウェア一覧(読み別)」 から「FM かんたんインストール」を選択してご覧ください。

その他のソフトウェアのインストール方法は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアル をご覧ください。

### POINT

### ソフトウェアをインストールした後は

ソフトウェアをインストールした後は、すぐにソフトウェアを使わず、Windows を再起動してからお使いになることをお勧めします。

### バックアップしたファイルを復元する

D ドライブや CD/DVD など別の媒体にバックアップしたファイルを、バックアップしたときと同じ場所に戻します。1 台のパソコンを複数のユーザーで使用し、それぞれのユーザー名でログオンしてバックアップした方は、同じユーザー名で復元します。

バックアップしたファイルを復元する方法や注意事項などについては、次をご覧ください。

- •「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する (••▶ P.86) 「「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に [(••▶ P.81) もあわせてご覧ください。
- ・コピーしてバックアップしたファイルを復元する (**▶ P.90)

なお、ソフトウェアのバックアップ機能など、上記以外の方法でバックアップしたファイルや設定を復元する場合は、それぞれのソフトウェアに添付のマニュアルやヘルプをご覧ください。

### インターネットに再接続するときの注意

⊚「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行すると、それまで「Windows Update」や「Norton Internet Security」のウイルス定義ファイルの更新などで最新の状態に更新・修正していたプログラムなども、ご購入時の状態に戻ってしまいます。

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってください。

### セキュリティ問題などの修正プログラムを実行する

コンピュータウイルスの感染を防ぐため、◎「リカバリ&ユーティリティディスク」に修正 プログラムが用意されている場合があります。インターネットに接続する前に、修正プログ ラムがあるか確認し、ある場合は修正プログラムを実行してください。

修正プログラムは、次の手順で確認・実行できます。

- 1. Windowsが起動した状態で<br/>
  ⑤「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットし、マイコンピュータなどで中のファイルを表示します。
  - リカバリ後の状態では、CD/DVD ドライブは、E ドライブです。
- 2. OTHER) フォルダがあるかどうかを確認します。ある場合は、 (OTHER) フォルダを クリックし、中にある (OS) フォルダを開きます。

修正プログラムのフォルダが表示されます。

- ◯ (OTHER) がない場合は、修正プログラムがないので、ここでの手順を実行する必要はありません。
- 3. フォルダを開いて中のファイルを実行し、インストールしてください。 修正プログラムのフォルダは複数ある場合があります。順番に、すべてのファイルを実行して ください。

### インターネットに接続し、セキュリティ対策ソフトの設定を行う

リカバリをする前にインターネットに接続していた方は、オンラインサインアップ(入会申し込み)を行う必要はありません。接続の設定を行うだけで再びインターネットをご利用になれます。

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは、セキュリティ対策を必ず行ってください。「Windows Update」を実行して Windows を最新の状態に整えてから、セキュリティ対策ソフト「Norton Internet Security」の初期設定を行います。「Norton Internet Security」の初期設定が終わったら、必ず LiveUpdate を行ってください。セキュリティ対策を行うことで、リカバリをする前と同じように、不正アクセスやウイルスからパソコンを守ることができます。

インターネット接続の設定・セキュリティ対策・「Windows Update」については、□『パソコンの準備』→「パソコンを準備する」→「インターネットを始めるための準備をする」と「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」をご覧ください。

### POINT

### 「FM かんたんバックアップ」でバックアップと復元を行った方は

インターネットへの接続がダイヤルアップ接続の方で、「FM かんたんバックアップ」でバックアップと復元を行った方は、ダイヤルアップ接続の設定を行う必要はありません。

「FM かんたんバックアップ」 については、「まとめて簡単にバックアップする」 (••► P.81) をご覧ください。

### 「Office 2003」をお使いになるときの注意

「Office 2003」がパソコンにインストールされている方のみ行ってください。 カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、「Office 2003」は添付されて いません。

### ライセンス認証を行う

「Office 2003」のソフトウェアをお使いになる前に、ライセンス認証を行ってください。ライセンス認証は、インターネット経由で行うことをお勧めします。インターネットに接続する際、「インターネットに再接続するときの注意」(・・・▶ P.198) もご覧ください。

認証手順については、「Office 2003」に添付の $\bigcirc$ 『スタートガイド』 $\rightarrow$ 「ライセンス認証を行う」をご覧ください。

### 「Office のアップデート」を実行する

ライセンス認証が終わったら、「Officeのアップデート」を実行してください。「Officeのアップデート」は、Office製品を最新の状態に整え、セキュリティと安定性を強化し、重要なアップデートを提供するためにマイクロソフト社が提供するサポート機能です。

「Windows Update」の画面から「Officeのアップデート」を選択して実行できます。アップデートの方法については、表示される画面に従ってください。

### その他

### パソコンの設定を変える

画面の背景(壁紙)、スクリーンセーバー、画面の解像度や発色数など、お客様が以前使っていたパソコンの設定に戻します。設定については、(サービスアシスタント)のトップ画面  $\to$  「画面で見るマニュアル」  $\to$  「5.パソコン本体の取り扱い」  $\to$  「画面(ディスプレイ)」からご覧ください。

### ソフトウェアの設定を変える

「TVfunSTUDIO」や「インスタント MyMedia」のチャンネル設定など、自分で行ったソフトウェアの設定を元に戻します。

### POINT

### ドライバを更新する

「アップデートナビ」(**▶ P.43) や添付のディスクでドライバの更新ができます。ドライバの更新については、「ドライバを更新する」(**▶ P.161) をご覧ください。

## **5** 「リカバリ&ユーティリティディス ク」を使ってできること

⑤「リカバリ&ユーティリティディスク」では、リカバリを行う以外にも、バック アップやハードディスクの領域の変更、ハードディスクのフォーマットなどいろい ろなことができます。

ただし、機種により ⑩「リカバリ&ユーティリティディスク」でできることは異な ります。

### 「インスタント MyMedia」のリカバリを行う

対象機種:DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズ、CE シリーズの TV チュー ナー搭載機種(液晶ディスプレイなしを選択した場合を除く)、BIBLO の TV チューナー搭載機種

「インスタント MyMedia」のリカバリができます。

リカバリの方法については、「Q 「インスタント MyMedia」が起動しない、正しく動作しな い [インスタント MyMedia 搭載機種]」(••▶ P.150) をご覧ください。

### Windows が起動しないときのバックアップ

Windows が起動できない場合に、◎「リカバリ&ユーティリティディスク」の「かんたん バックアップレスキュー」を使用して、大事なデータのバックアップを行うことができます。 「かんたんバックアップレスキュー」の使い方については、「Windows が起動できないとき にデータをバックアップする(かんたんバックアップレスキュー)」(··▶ P.164)をご覧く ださい。

### ハードディスクの内容の消去

ハードディスク上からデータを完全に消すことができます。パソコンを廃棄したり、他人に 譲渡したりするときなどに、お使いになることをお勧めします。

ハードディスクの内容の消去については、「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上の データ消去に関するご注意」(**...** P.219) をご覧ください。

### Cドライブと Dドライブの割合を変更する

次の機種は除く: DESKPOWER TXシリーズ、BIBLO NX95S/D、NB55S/TS、NB55S/T、NX90SN(ハードディスク容量が240GB、320GB)、NB75SN/T(ハードディスク容量が260GB)

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を使って C ドライブと D ドライブの割合を変更することができます。

ただし、DESKPOWER TX シリーズ、BIBLO NX95S/D、NB55S/T、NX90SN( ハードディスク容量が 240GB、320GB)、NB75SN/T( ハードディスク容量が 260GB) をお使いの方は、C ドライブと D ドライブの割合を変更することはできません。

### 修重要

### データはすべて削除されます

この操作をすると、ハードディスク内のデータ(Cドライブ、Dドライブ共に)がすべて削除されます。「バックアップで大切なデータを守る」(・・▶ P.77)をご覧になり、必要なデータはあらかじめCD/DVDなど別の媒体にバックアップをしておいてください。


#### NTFS に設定されます

FAT32に設定してある場合も、Cドライブ、Dドライブ共に自動でNTFSに変更されます。

### ドライブの容量制限

Cドライブの最小容量は30GB、Dドライブの最小容量は10GBです。これより小さくすることはできません。

- 「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(··▶ P.179) の手順 1~7を行います。
- 「ユーティリティ」タブをクリックします。
- **3** 「領域設定」をクリックして選択し、「実行」をクリックします。




(アイコンの数や配置はお使いの機種により異なります)

**▲** 「同意する」をクリックしてⓒにし、「次へ」をクリックします。

ハードディスクの領域を設定する画面が表示されます。

**5** スライダーを左右にドラッグして、CドライブとDドライブの容量を指定します。





### ハードディスクの容量を、ご購入時と同じ状態にしたいときは

ご購入時と同じ状態にするには、「初期値に戻す」をクリックしてください。C ドライブの 容量が 30GB に設定されます。

- 容量を決めたら、「実行」をクリックします。
- **7** 「はい」をクリックします。 ハードディスクの領域が設定されます。
- **{ 「完了」をクリックします。** リカバリ&ユーティリティメニューに戻ります。
- 「購入時に戻す」タブをクリックします。
- 【 「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」( · ▶ P.179) の手順8 へ進んでください。

### ハードディスクをフォーマットする

対象機種: DESKPOWER TXシリーズ、BIBLO NX95S/D、NB55S/TS、NB55S/T、NX90SN(ハードディスク容量が240GB、320GB)、NB75SN/T(ハードディスク容量が260GB)

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を使って、搭載されている2台のハードディスク (C ドライブ、D ドライブ) のうち、片方のハードディスクのみをフォーマットすることができます。

### 修重要

### フォーマットするドライブのデータはすべて削除されます

この操作を行うと、フォーマットするドライブにあるデータはすべて削除されます。「バックアップで大切なデータを守る」(・・・▶ P.77) をご覧になり、必要なデータは、あらかじめ CD/DVD などの別の媒体や他のドライブにバックアップしておいてください。

- 「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(··▶ P.179) の手順 1~7を行います。
- 「ユーティリティ」タブをクリックします。
- 「「フォーマットしたいドライブ名」のみフォーマット」をクリックして選択し、「実行」をクリックします。
  - C ドライブをフォーマットしたい場合は、「C ドライブのみフォーマット」をクリックします。
  - D ドライブをフォーマットしたい場合は、「D ドライブのみフォーマット」をクリックします。
- 「同意する」をクリックしてⓒにし、「次へ」をクリックします。 フォーマットが始まります。
- 5 「領域を設定しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。 リカバリ&ユーティリティメニューに戻ります。
- 「終了」をクリックします。

## **う** カスタムメイドモデルでスタンダー ドセットを選択した方は

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、ここで説明している 手順に従ってリカバリを行ってください。

また、

「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する前に、「リカバリの準備」 (··▶ P.175) を必ずお読みください。

### 「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する

◎「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行し、ハードディスクの中身を削除してから 復元します。

### ハードディスクを初期状態に戻し、Windows の設定をする

### **%重要**

### ディスクは途中で取り出さないでください

⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」実行中は、リカバリの完了メッセージが表示されるまで、セット されているディスクを取り出さないでください。リカバリが中断されることがあります。

### リカバリが中断されてしまったら

- リカバリが中断されてしまった場合は、次の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。
- 周辺機器を取り外したか確認してください パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は すべて取り外してください。
- 手順を確認してください 手順を間違えている可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。

#### 外付けハードディスクは必ず取り外してください

パソコン本体の USB コネクタ、または IEEE1394 (DV) 端子に、外付けハードディスクなどを接続してい る場合は、リカバリを行う前に必ず取り外してください。

外付けハードディスクが接続されていると、リカバリが行えません。

### DESKPOWER TX シリーズ、LX シリーズの無線 LAN(PC カードタイプ)搭載機種の方

リカバリを行ってください。リカバリを行うときは、搭載されていた無線LAN(PCカードタイプ)を、あら かじめパソコン本体にセットしておく必要があります。

- 【 「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(··▶ P.179) と 「Windows の設定をする」(・・▶ P.184) の手順をすべて行います。
  - 手順1~10まで続けて実行してください。
- **)** セットしてあるディスクを取り出します。

### 「必ず実行してください」を実行する

パソコンの初期設定を行うプログラムです。最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。

- **3** 「スタート」ボタン→「①必ず実行してください」の順にクリックします。 デスクトップにある ② (必ず実行してください) をクリックしても実行できます。 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。
- ▲ 「実行する」をクリックします。

パソコンの初期設定が始まります。「保証期間表示」ウィンドウが表示されるまで、そのままお待ちください。

### 修重要

### ハードウェア不良の画面が表示されたときは

画面の指示に従ってください。

「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、その後「いいえ」をクリックします。

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

**「OK」をクリックします。** 

画面がいったん暗くなり、Windows が再起動します。



### BIBLO MG シリーズを除くインスタント MyMedia 搭載機種をお使いの方

「インスタント MyMedia」のセットアップが始まります。

設定中は、画面が真っ暗になったり、「インスタント MyMedia」の画面が表示されたりします。

セットアップには時間がかかりますが、Windows が再起動されるまでそのままお待ちください。

#### BIBLO をお使いの方

指紋認証をお使いになる場合は、□『パソコンの準備』→「指紋認証を使うための準備をする」をご覧になり、指紋認証をお使いになるための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻ります。

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」 → 「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削除してください。

この後、「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。

「パソコン準備ばっちりガイド」は、各種設定の操作を画面上で説明してくれます。

各種設定をお済ませになっている方は、「あとで実行」をクリックし、「パソコン準備ばっちりガイドの操作を終了します。」というメッセージで「はい」をクリックします。

各種設定がまだお済みになっていない方は、「パソコン準備ばっちりガイド」を実行して操作を進めるか、□『パソコンの準備』をご覧になり設定をお済ませください。

7 ⊚「アプリケーションディスク 2」 をセットします。

### POINT

### $\lceil \cdot \cdot \cdot \cdot$ Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは

ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」という ウィンドウが表示されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作 を続けることができます。メッセージについては、「画面に表示されるメッセージの Q&A 集」(・・▶ P.152) もあわせてご覧ください。

- 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- ∮ 「名前」に半角英数で次のように入力し、「OK」をクリックします。

e:\info.bat

CD/DVD のファイルが実行され、自動で必要な設定が行われます。

### POINT

### CD/DVD のファイルが実行されないときは

CD/DVD をセットするドライブ名が間違っている可能性があります。ドライブ名を入力し直してください。

CD/DVD をセットするドライブ名は、ハードディスクの領域を設定し直した場合など、お使いの状況により異なります。ご購入時の状態では、「E」です。

- **11** 「サービスアシスタントをインストールする」の手順1~4(**--▶ P.210**)を 行います。

これで、作業は終了です。「以前の環境に近づける」(・・▶ P.196) を参考に、リカバリをする前の環境に近づけてください。

### POINT

### ソフトウェアのインストールについて

必要に応じて、添付の「アプリケーションディスク」などからソフトウェアをインストールしてください。「アプリケーションディスク」からソフトウェアをインストールする場合は、「補足情報」→「ソフトウェアを個別にインストールする」(・・▶ P.207) の手順を参考にしてください。

なお、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、ここまでの手順で、ご購入時にインストールされているソフトウェアのみ復元されています。

# 7 補足情報

リカバリで行うソフトウェアのインストールのときに、何らかの理由でソフトウェアのインストールを手助けするウィザードが表示されなくなることがあります。ウィザードが表示されなくなった場合は、ここで説明している通りに操作してください。なお、ここでの手順は「搭載ソフトウェアをインストールする①」(・・▶ P.187)の手順の続きになっています。

### ソフトウェアを個別にインストールする

「FM かんたんインストール」で、ソフトウェアを 1 つずつインストールします。

### インストールが必要なソフトウェアと使用するディスク

お使いの機種により、ご購入時にインストールされていたソフトウェアは異なります。 必要なソフトウェアを次の表でご確認ください。

ソフトウェア名	インストールが必要な機種	使用するディスク
MediaStage SE	TV チューナーカード内蔵の機種	◎アプリケーションディスク2
柿木将棋Ⅲ Light	全機種 [注 1]	◎アプリケーションディスク1
Medi@Show	全機種 [注 1]	◎アプリケーションディスク 1

注 1: BIBLO LOOX T シリーズを除く

### 「FM かんたんインストール」で個別にインストールするときの注意

ソフトウェアをご購入時の状態に戻すときは、次のことに注意してインストールしてください。ここに書かれていない設定は、特に変更する必要はありません。そのまま「次へ」や「はい」、「OK」、「インストール」、「完了」などをクリックしてインストールを進めてください。ソフトウェアのインストール終了後に再起動を進めるメッセージが表示された場合は、必ず Windows を再起動してください。

### ■ MediaStage SE

手順 5 で「MediaStage SE」をクリックすると、「MediaStage SE 情報設定」もいっしょに選択されます。2つが選択されたままの状態で手順 6 に進んでください。

### ■柿木将棋Ⅲ Light

- ・手順7の後「ソフトウェアのインストール方法を選んでください。」というメッセージが表示されます。「自動」をクリックしてインストールしてください。
- •「柿木将棋Ⅲ Light」ウィンドウが表示されたら、図をクリックして閉じます。

### 「FM かんたんインストール」で個別にインストールする

### POINT

「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは ディスクをセットしたとき、「・・・Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示 されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。 メッセージについては、「画面に表示されるメッセージの Q&A 集」(・・・▶ P.152) もあわせてご覧ください。

### ソフトウェアをインストールする前に

画面が表示されているなど、別のソフトウェアが起動している場合は、インストールを始める前にすべて終 了させてください。

- インストールするソフトウェアが入っているディスクをセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@メニュー」→「@メニュー」の順にクリックします。

パソコンのワンタッチボタンなどからも「@メニュー」を起動することができます。詳しくは、「「@メニュー」でやってみたいことからソフトウェアを探す」(・・▶ P.22) をご覧ください。

3 「@メニュー」で、上部の1「名前でさがす」をクリックし、2「パソコンの設定」をクリックします。



(アイコンの数や配置はお使いの機種により異なります)

**▲ (FM かんたんインストール)をクリックします。** 

「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。

表示されたソフトウェア名から、インストールするソフトウェア名をクリックします。

一度に複数のソフトウェア名を選ぶことはできません。

- 🥤 「開始」をクリックします。
- 「インストールを開始します。」というメッセージが表示されたら、「OK」
  をクリックします。

以降は画面に表示されるメッセージに従ってインストールを進めてください。 ソフトウェアのインストールが終了し、「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示された場合は、結果を確認し、「閉じる」をクリックします。

同じディスク内の必要なソフトウェアのインストールが終了するまで、手順5~7を繰り返します。

再起動した場合は、手順2から始めてください。 「FMかんたんインストール」が起動していない場合は、手順4から始めてください。

インストールが終了し、「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されていたら、「終了」をクリックします。

「FM かんたんインストール」が終了します。

再起動した場合は、手順2から始めてください。

- 11 すべてのソフトウェアのインストールが終了し、「@メニュー」ウィンドウが表示されていたら、「@メニュー」の (閉じる) をクリックします。「@メニュー」が終了します。
- 12 セットしてあるディスクを取り出します。

### サービスアシスタントをインストールする

富士通サービスアシスタントをインストールします。◎「富士通サービスアシスタント」を 用意してください。

1 ⊚「富士通サービスアシスタント」をセットします。

自動的に、「富士通サービスアシスタントの準備」というウィンドウが表示されます。

### POINT

### 「<u>富士通サービスアシスタントは、すでにインストールされています。起動し</u>てお使いください。」と表示されたときは

このメッセージが表示されたときは、サービスアシスタントをインストールする必要はありません。手順4に進んでください。

「富士通サービスアシスタントの準備」というウィンドウで「開始」をクリックします。



サービスアシスタントのインストールが始まります。手順3のウィンドウが表示されるまで、しばらくお待ちください。

 「富士通サービスアシスタントの準備ができました。」というウィンドウで 「終了」をクリックします。



「富士通サービスアシスタントの準備」というウィンドウが閉じます。

▲ ◎「富士通サービスアシスタント」を取り出します。

### 「Office 2003」をインストールする

「Office 2003」、「Home Style⁺」、「Office 2003」のサービスパックの順にインストールします。カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は添付されていません。また、「Office Professional 2003」が添付されている機種の方は、「Home Style⁺」は添付されていません。

### 「Office 2003」をインストールする

「Word 2003」、「Excel 2003」、「Outlook 2003」を使えるようにします。 「Office 2003 の CD-ROM」を用意してください。

- **1 ◎ 「Office 2003 の CD-ROM」をセットします。** プロダクトキーを入力する画像が表示されます。
- 2 「搭載ソフトウェアをインストールする②」( ·・▶ P.190) の手順6~16を行います。
- **3** 「Office Personal 2003」が添付されている機種の方は、「「Home Style⁺」をインストールする」(・・・ト211)に進みます。 「Office Professional 2003」が添付されている機種の方は、「「Office 2003」のサービスパックをインストールする」(・・ト213)に進みます。

### **炒重要**

#### 「Office 2003」のライセンス認証が必要になります

-パソコンがご購入時の状態に戻った後、実際に「Office 2003」のソフトウェアをお使いになる前には、「ライセンス認証」が必要になります。

詳しくは、「「Office 2003」をお使いになるときの注意」(・・▶ P.199) をご覧ください。


### 「Home Style⁺」をインストールする

⑥「Home Style⁺ の CD-ROM」を用意してください。

「Office Professional 2003」が添付されている機種の方は、「Home Style⁺」は添付されていません。「「Office 2003」のサービスパックをインストールする」(・・▶ P.213) に進んでください。

- <mark>1</mark> ⊚ 「Home Style⁺ の CD-ROM」 をセットします。
- 「Microsoft Office Home Style⁺ セットアップへようこそ」というウィンドウで「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約書」の内容をよくお読みください。内容に同意していただいた場合は「「使用許諾契約書」の条項に同意します」をクリックして⑥にし、「次へ」をクリックします。



- ✓ 「セットアップ先のフォルダ」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 「インストールタイプの選択」というウィンドウで「標準」に◎がついていることを確認し、「次へ」をクリックします。



- 「インストールの開始」というウィンドウで「次へ」をクリックします。 システムの更新が始まります。しばらくお待ちください。
- 7 「セットアップは正常に終了しました」というメッセージで「OK」をクリックします。
- <mark>욲</mark> ⊚ 「Home Style⁺ の CD-ROM」を取り出します。

「「Office 2003」のサービスパックをインストールする」( ••▶ P.213) に進みます。

### 「Office 2003」のサービスパックをインストールする

◎「アプリケーションディスク1」を用意してください。

### 修重要

### 「Office Personal 2003」が添付されている機種の方

サービスパックをインストールするには、「Office 2003」「Home Style $^+$ 」がすでにインストールされている必要があります。

### 「Office Professional 2003」が添付されている機種の方

サービスパックをインストールするには、「Office 2003」がすでにインストールされている必要があります。

- ┃ ◎「アプリケーションディスク 1」 をセットします。
- <mark>2</mark> 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@メニュー」→「@メ ニュー」の順にクリックします。
- 「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴ リの中から「パソコンの設定」をクリックします。
- 4 **② (FM かんたんインストール) をクリックします。** 「FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。
- 「Office Personal 2003」が添付されている機種の方は、「Office Personal 2003 Service Pack 2」をクリックします。
  「Office Professional 2003」が添付されている機種の方は、「Office Professional 2003 Service Pack 2」をクリックします。
- √ 「開始」をクリックします。
- 7
  「インストールを開始します。」というメッセージが表示されたら、「OK」
  をクリックします。
- 「ソフトウェアのインストール方法を選んでください。」というメッセージ が表示されたら、「自動」をクリックします。

インストールが始まります。

「FM かんたんインストール [処理結果]」ウィンドウが表示されたら、結果を確認し、「再起動」をクリックします。

Windows が再起動します。

### 「プロアトラス SV for FUJITSU」をインストールする

⊚「プロアトラス SV for FUJITSU」を用意してください。 カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は添付されていません。

### POINT

### BIBLO LOOX T シリーズをお使いの方は

BIBLO LOOX Tシリーズでは、「プロアトラスSV for FUJITSU」はご購入時にインストールされていません。 ご購入時と同じ状態にする場合はこの操作は不要ですが、次の手順を参考にインストールが可能です。

- **1 ◎「プロアトラスSV for FUJITSU」をセットします。** 「プロアトラス SV for FUJITSU セットアップ」画面が表示されます。
- プロアトラスSV for FUJITSU セットアップへようこそ」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 「使用許諾契約書」の内容をよくお読みください。内容に同意していただいた場合は、「同意する」をクリックします。
- 「インストール方法の選択」というウィンドウで「標準インストール」を クリックします。



**5** 「機能の設定」というウィンドウで、そのまま何も入力しないで「後で入力」をクリックします。



「インストールの開始」というウィンドウで「インストール」をクリック します。

インストールが始まります。しばらくお待ちください。

- 7 「プロアトラスSV ユーザー登録と詳細データインストールのご案内」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 「プロアトラスSV セットアップ完了」というウィンドウで「セットアップ 完了後、ヘルプファイルの内容を確認する。」の
   「完了」をクリックして□にし、 「完了」をクリックします。



∮ ⊚「プロアトラス SV for FUJITSU」を取り出します。

### パソコンをご購入時と同じ設定にする

パソコンをご購入時と同じ状態にするために、デスクトップのショートカットアイコンを削除したり、重要な設定を行う「必ず実行してください」というプログラムを実行したりします。

### デスクトップのショートカットアイコンを削除する

ソフトウェアのインストール後に表示された次のショートカットアイコンを、**3**(ごみ箱)にドラッグして削除してください。

- · (CyberLink Medi@Show)
- ・**艸**(プロアトラス SV)

### 「必ず実行してください」を実行する

「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。必ず実行してください。

「スタート」ボタン→「①必ず実行してください」の順にクリックします。 デスクトップにある ② (必ず実行してください) をクリックしても実行できます。 「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

- プ「「必ず実行してください」を実行する」(...▶ P.194)の手順1~3を行います。 手順3以降に記載されているPOINTもお読みください。
- 3 BIBLO MG シリーズ、LOOX T シリーズをお使いの方は、「「Virtual CD」 をご購入時と同じ設定にする (BIBLO MG シリーズ、LOOX T シリーズ)」 (··▶ P.195) の手順をすべて行います。

このあとは、「以前の環境に近づける」( ••▶ P.196) をご覧になり、パソコンを以前に使っ ていた環境に近づけてください。



### 第 10 章

## 廃棄・リサイクルについて

	デアエル トーナの広本 リ		040
1	ご不要になったときの廃棄・!	リサイクルについて	 218

# 1

### ご不要になったときの廃棄・リサイク ルについて

### 本製品の廃棄について

本製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

### 液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ

本製品の液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。

### PC リサイクルマークについて



本製品の、パソコン本体の装置銘板およびディスプレイの装置銘板には、PC リサイクルマークが記載されています。

リサイクル

PC リサイクルマークが付いた使用済みパソコン本体およびディスプレイは、「富士通パソコンリサイクル受付センター」にて、無償で回収・再資源化いたします。

### POINT

### 装置銘板と PC リサイクルマークについて

装置銘板とは、パソコン本体やディスプレイの背面や下面に付いている、品名や型名などが記載されているシールです。PC リサイクルマークは、通常装置銘板に記載されていますが、機種により装置銘板とは別に、PC リサイクルマークのみ記載されたシールが付いている場合もあります。



(装置銘板は機種により異なります)

### 個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」 までお申し込みください。

受付窓口の電話番号、お申し込み方法などについては『『サポート & サービスのご案内』または富士通パソコンリサイクルホームページ(http://azby.fmworld.net/recycle/)をご覧ください。

なお、廃棄前に、フロッピーディスクやメモリーカードなどの媒体がパソコン本体にセット されたままになっていないか確認してください。

### 法人、企業のお客様へ

「富士通パソコンリサイクル受付センター」は、個人のお客様専用受付窓口のため、法人、 企業のお客様はご利用いただけません。

法人、企業のお客様向けパソコンリサイクルについては、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。

なお、廃棄前に、フロッピーディスクやメモリーカードなどの媒体がパソコン本体にセット されたままになっていないか確認してください。

### パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去 に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- •「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- リカバリを実行して、ご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録された データのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけ という状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、ソフトウェアなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

このパソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが

復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 「ハードディスクデータ消去」の使い方

「ハードディスクデータ消去」を実行する前に、次の点にご注意ください。

- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- ・途中で電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。
- ・BIBLO の場合、必ず AC アダプタを使用してください。
- 周辺機器は取り外してください。
- ⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」を用意してください。
- ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。

準備ができたら、次の手順に従って、「ハードディスクデータ消去」を実行します。

- **1**「「リカバリ&ユーティリティディスク」を実行する」(**▶ P.179) の手順 1 ~ 3 を行います。
- **2 ⑤「リカバリ&ユーティリティディスク」をセットします。** ディスクが認識されるまで 10 秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。
- **3 □** を押して次の項目を選択し、**Enter** を押します。
  - ・DESKPOWER シリーズをお使いの方・・・・・CD/DVD
  - ・BIBLO シリーズをお使いの方・・・・・CD-ROM ドライブ
- **4 そのまましばらくお待ちください。** しばらくすると、「使用許諾」が表示されます。
- 5 内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、「同意します」をクリックします。

リカバリ&ユーティリティメニューが表示されます。

6「ユーティリティ」タブをクリックして「ハードディスクデータ消去」をクリックし、「実行」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去」の画面が表示されます。

7 内容をよくお読みになり、同意していただいた場合は、「同意します」をクリックして⑥にし、「次へ」をクリックします。

消去するハードディスクを選ぶ画面が表示されます。

8 データを消去したいハードディスクをクリックして☑にし、「次へ」をクリックします。

エラーが発生したときの処理を選ぶ画面が表示されます。

- 9 内容をよくお読みになり、「ハードディスクのエラーを検出した時点で処理を中断します【推奨】」または「エラーを検出した際、その部分をスキップして処理を継続します」のどちらかをクリックしてでにし、「次へ」をクリックします。ハードディスクの情報と、データ消去中の注意事項が表示されます。
- **10** 内容をよくお読みになり、データの消去を実行してもよい場合は、「開始」をクリックします。

確認のウィンドウが表示されます。

- **11「OK」をクリックします。** データ消去が始まります。消去には、数時間かかります。
- **12**「電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けて電源を切ってください。」と表示されたら、<a>⑥「リカバリ&ユーティリティディスク」を取り出します。</a>
- 13 電源(パソコン電源)ボタンを4秒以上押し続けて、パソコンの電源を切ります。

### 法人、企業のお客様へ

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して 2 回上書き(ランダムデー
	タ+0データ)することにより残存するデータを完全に消去します。DoD や NSA
	など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁気的に破壊します(最大磁力:13000ガウ
	ス)。

消去証明として富士通が消去証明書を発行し、消去済ナンバリングシールを対象ディスクに 貼付して、納品物とします。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h_elimination/) をご覧ください。

お問い合わせ/お申し込み先 メールアドレス:fbprj@support.fujitsu.com

### DESKPOWER TX シリーズをお使いの場合

デジタル放送をご利用になる際に登録した個人情報は、このパソコンのインスタントテレビ機能に保持されます。パソコンを廃棄・譲渡するときは、「ハードディスクデータ消去」を実行するだけでなく、インスタントテレビ機能の「個人情報リセット」を行って、保持された個人情報も必ず消去してください。「個人情報リセット」については、「『インスタントテレビ機能取扱説明書』をご覧ください。

### 使用済み乾電池の廃棄について

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには乾電池を使用しており、火中 に投じると破裂のおそれがあります。使用済み乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及 び清掃に関する法律」の規制を受けます。

### 個人のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

### 法人、企業のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の 許可を取得している会社に処分を委託してください。

### 使用済みバッテリの取り扱いについて

### 【DESKPOWER を除く】

- ・リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- ・使用済みバッテリは、ショート(短絡)防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
- ・バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。 バッテリの仕様については、□『パソコンの準備』→「仕様一覧」、またはバッテリの取扱説 明書をご覧ください。

バッテリの取り外し方については、 (サービスアシスタント)のトップ画面 「画面で見るマニュアル」 「5. パソコン本体の取り扱い」 「バッテリ」 「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。

### 個人のお客様へ

使用済みバッテリは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店に設定してあるリサイクルBOX に入れてください。詳しくは、有限責任中間法人 JBRC のホームページ (http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html) をご覧ください。

弊社は、有限責任中間法人 JBRC に加盟し、リサイクルを実施しています。



### 法人・企業のお客様へ

法人、企業のお客様は、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。



このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion

### この本で見つからない情報は、「画面で見るマニュアル」で!

### 索引

記号	0
@nifty	Office 2003 のサービスパック.       213         Office のアップデート       52         Outlook 2003       36         Outlook Express.       38
	Р
Adobe Reader	PDF114
В	W
BIOS	Windows
C CC, BCC	エラーメッセージ133 起動しない133 強制的に再起動139 設定184, 204
E	Windows Update 50
Eメール       お役立ち情報	あ行 アップデートナビ
F	リカバリ
FMV ユーザー登録14FMV ランチャー16FM かんたんインストール187, 208FM かんたんバックアップ81FM 手帳25	FM かんたんインストール187, 208 インターネット アドレスを指定する32 「お気に入り」に登録する32 検索する33
Н	ウイルス
Home Style+	お気に入り 32 音
1	出ない132
Internet Explorer	か行
L	解像度と発色数 137
LiveUpdate	カスタムメイドモデル8 必ず実行してください10,205
M	画面 色がずれる135
Microsoft Update 51	画像がちらつく
N	何も表示されない123, 126
Norton AntiSpam 54	乱れる135 画面上のボタン17
Norton AntiVirus	画面エのパダン
Norton Internet Security	画面を確認する16
Norton Protection Center 54	かんたんバックアップレスキュー 164
	キーボード 141, 145

強制終了	ボタン Internet Explorer
さ行 サービスアシスタント 起動方法 105 動作条件 8 再起動 強制的に再起動 139 繰り返す 131 周辺機器 動かない 144 スクロールボタン 142 セーフモード 起動する 162 ソフトウェア	マイページ 116 マイページ 61 マイリカバリ 61 マウス 勝手に移動 143 使えない 141 マウスポインタ 動かない 141 勝手に移動 143 無線 LAN 129, 131 メール お役立ち情報 41 基本操作 35 使ってはいけない文字 42 良いメールの書き方 42
動かない	<b>や行</b> ユーザー登録14 サービス内容14
タスクバー16通知領域16ディスクイメージ71DVDにコピーする71削除する65復元する68ディスプレイ4色がずれる135画像が話れる135乱れる135式クトップ16電源エラーメッセージエラーメッセージ133問い合わせる159ドライバ更新更新161	良いメールの書き方
は行 ハードディスクデータ消去 220 バックアップ 77 バッテリ	

### FMV活用ガイド

B6FH-9011-01-00

### 発 行 日 2006 年 4 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。